
取扱説明書



電源品質アナライザ

KEW 6310



目次				KEW6310	
目次	₹				1
開枢	目の確認	忍		ţ	5
安全	- に関っ	するご	使用上の注意	. 7	7
/ 1章	製品	の概要:		1.2	1
. —	1.1	機能概	略	1.1	1
	1.2				
	1.3		ム構成図		
	1.4		の手順····································		
	1.5		ド測定の概略		
2章	各部	の名称.		2.	1
•	2.1				
	2.2	コネク	タ部	2.3	3
	2.3	側面部		2.2	4
	2.4		ース部		
	2.5	LCD (:表示されるマーク	2.6	3
3章	測定	前の準値	# # ·	3.	1
•	3.1	購入後	 はじめにすること	3.	1
		3.1.1	入力端子に入力端子プレートを貼る	3.	1
		3.1.2	電圧測定コードとクランプセンサに識別マーカーを取り付ける	3.2	2
	3.2	電源に	ついて	3.3	3
		3.2.1	電池の使用	3.3	3
			AC 電源の使用 ····································	3.9	9
	3.3		定コードとクランプセンサの接続		
	3.4	電源の	投入		
		3.4.1	初期表示画面		
		3.4.2	エラー表示		_
4章	設定				
	4.1		目一覧		
	4.2		法		
			基本設定		_
			各測定設定		
		4.2.3	保存設定		
		4.2.4	その他設定 ·······		
5章					
	5.1		の確認		
	5.2		な結線方式		
	5.3	結線方	法の確認	5.7	7

結線の確認手順------5.7

合格基準と原因......5.8

5.3.1

5.3.2

5.4

6章	瞬時	値の測定	6.1
	6.1	LCD 表示	6.1
		6.1.1 表示画面	6.1
		6.1.2 表示の切換え	6.8
		6.1.3 拡大表示	6.9
	6.2	測定方法	
	6.3	データの保存	
		6.3.1 保存手順	_
		6.3.2 保存の限度	_
		6.3.3 保存データについて	6.15
	6.4	(各測定/演算項目の)表示桁及びオーバー表示	
		6.4.1 表示桁	
		6.4.2 オーバー表示/バー表示	6.21
7章	積算	値の測定	
	7.1	LCD 表示	····· 7.1
		7.1.1 表示画面	7.1
		7.1.2 表示の切り換え	7.2
		7.1.3 W レンジ表示	7.3
	7.2	測定方法	····· 7.4
	7.3	データの保存	7.5
		7.3.1 保存手順	7.5
		7.3.2 保存の限度	7.7
		7.3.3 保存データについて	7.7
	7.4	(各測定/演算項目の)表示桁及びオーバー表示	····· 7.9
		7.4.1 表示桁	7.9
		7.4.2 オーバー表示/バー表示	7.9
8章	デマ	ンド測定	8.1
•	8.1	LCD 表示	8.1
		8.1.1 表示画面	8.1
		8.1.2 画面の切り換え	8.5
		8.1.3 W レンジ/Wh レンジ表示	8.5
	8.2	測定方法	8.6
	8.3	データの保存	
		8.3.1 保存手順	8.8
		8.3.2 保存の限度	8.10
		8.3.3 保存データについて	
	8.4	(各測定/演算項目の)表示桁及びオーバー表示	8.12
		8.4.1 表示桁	8.12
		8.4.2 オーバー表示/バー表示	8.12
9章	WA\/	/E レンジ	
~ _	9.1	LCD 表示	
	J. 1	9.1.1 表示画面	
		9.1.2 表示の切り換え	-
		9.1.2 - 表示の切り換え	
	9.2	到定方法	
	9.2	则足刀云	9.6

	9.3	データ	の保存	9.7
		9.3.1	保存手順	9.7
		9.3.2	保存の限度	9.9
		9.3.3	保存データについて	9.9
	9.4	(各測定	≧/演算項目の)表示桁及びオーバー表示	9.12
		9.4.1	表示桁	9.12
		9.4.2	オーバー表示/バー表示	9.12
10章	高調	波解析.		10.1
•	10.1		表示	
		10.1.1	表示画面	10.1
		10.1.2	表示の切り換え	
		10.1.3	対数表示	
	10.2	測定	方法	
	10.3		 タの保存	
	10.0	10.3.1	, マンパー - 保存手順	
		10.3.2	保存の限度	
		10.3.3	保存データについて	
11章	電源		MI17 71-24 C	
—	11.1		画面	
	11.2		 ェル/ディップ/瞬停測定	
		11.2.1	- プレグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		11.2.2	測定方法	
		11.2.3	データの保存	
		11.2.4		
		11.2.5	保存データについて	
	11.3	トラ	ンジェント測定	
		11.3.1	表示画面	11.11
		11.3.2	測定方法	11.12
		11.3.3	データの保存	11.14
		11.3.4	保存の限度	11.16
		11.3.5	保存データについて	
	11.4	イン	ラッシュカレント測定	-
		11.4.1	表示画面	
		11.4.2	測定方法	11.20
		11.4.3	データの保存	
		11.4.4	保存の限度	
		11.4.5	保存データについて	
	11.5		<u> </u>	
		11.5.1	表示画面	
		11.5.2	測定方法	
		11.5.3	データの保存	
		11.5.4	保存の限度	
		11.5.5	保存データについて	11.31

	11.6	フリッカ測定	
		11.6.1 表示画面	11.33
		11.6.2 測定方法	
		11.6.4 保存の限度	
		11.6.5 保存データについて	11.40
	11.7	進相コンデンサ算出	11.43
		11.7.1. 表示画面	
		11.7.2. 測定方法	
		11.7.3. データの保存	11.46
		11.7.4. 保存の限度 11.7.5. 保存データについて	
12章	CE	カード/内部メモリについて カード/内部メモリについて	
12早	12.1	カードグ 内部グ とうについて	
	12.1	〜 本袋品としてカート/ 内部メモリの実際	
	12.2	CFカード/内部メモリの関係	
	12.3	バックアップメモリ	12.0
40#		- ハックァッファモリ 機能/付属ソフトウェア	
13章			
	13.1	付属ソフトウェアのインストール手順	_
	13.2	USB ドライバのインストール	
	13.3	「KEW PQA MASTER」の起動	
	13.4	USB ドライバの削除	13./
14章		他の機能の説明	
	14.1	入出力端子	
	14.2	測定ラインからの電源供給方法	
	14.3	電流オートレンジ	
	14.4	停電時の動作	14.4
15章	故障	かなと思ったら	15.1
. • –	15.1	トラブルシューティング	
	15.2	エラーメッセージの内容とその対処方法	
16章	仕様		
10-	16.1	一般仕様	
	16.2	版	
	16.3	精算值測定	
	16.4	何年に例と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	16.5	カマント 個別と ···································	
	16.6	高調波測定	
	16.7	高調ル例と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	10.7	も	16.7
		16.7.2 トランジェント測定	16.7
		16.7.3 インラッシュカレント測定	16.7
		16.7.4 不平衡率測定	16.7
		16.7.5 フリッカ測定····································	โb.ช 16 ม
	16.8	16.7.6 進相コンテンリ測定その他の仕様	16 ደ
	16.9		16 11
	16.10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
マコカ	10.10	, ファフルピングの圧水	10.11

開梱の確認 KEW6310

開梱の確認

このたびは弊社電源品質アナライザ KEW6310 をご購入していただきありがとうございま す。

まずお手元に届きました本製品の梱包内容を確認してください。

●梱包内容


1	本体	KEW6310:1台
2	電圧測定コード	MODEL7141:1セット (赤、黒、緑、青、各1本)
3	電源コード	MODEL7169:1本
4	USB コード	MODEL7148:1本
5	クイックマニュアル	1 冊
6	CD-ROM	1枚
7	電池	アルカリ乾電池単3形 LR6:6 個
8	コンパクトフラッシュカード	1枚
9	携帯ケース	MODEL9125:1個
10	入力端子プレート	1枚
11	識別マーカー	各 4 本×8 色(赤青黄緑茶灰黒白)

オプション

12	クランプセンサ	ご購入台数			
13	クランプセンサの取扱説明書	1 冊			
14	コンパクトフラッシュカード	128M/256M/1GB			
15	カードリーダー	MODEL8308			
16	本体用携帯ケース	MODEL9132			
17	電源供給アダプタ	MODEL8312			
18	フリッカセンサ	KEW 8325F			

1. 本体







5. クイックマニュアル





7. 電池







6. CD-ROM



8. コンハ゜クトフラッシュカート゛








9. 携帯ケース

10.入力端子プレート



11.識別マーカー



5 KEW6310

12. クランプセンサ (ご購入台数)




50A ፃイプ (<i>ф</i> 24mm)	M-8128
100A ፃイプ (<i>ф</i> 24mm)	M-8127
200A ፃイプ (<i>ф</i> 40mm)	M-8126
500A ፃイプ (<i>ф</i> 40mm)	M-8125
1000A	M-8124
3000A ፃイプ (<i>ф</i> 150mm)	M-8129
10A ፃイプ (<i>ф</i> 24mm)	M-8146
10A ፃイプ (<i>ф</i> 40mm)	M-8147
10A ፃイプ (<i>ф</i> 68mm)	M-8148
1A	M-8141
1A	M-8142
1A	M-8143

13. クランプセンサの取扱説明書



14. コンパクトフラッシュカード



128MB	M-8307
256MB	M-8322
1GB	M-8323

15. カードリーダー: M-8308



●収納方法

ご使用後は下記のように収納してください。



16.本体用携帯ケース



17.電源供給アダプタ



18.フリッカセンサ



- ●製品の間違い、品不足、破損、印刷不良等がございましたらお買上店 (販売店) までご連絡をください。
- ●クイックマニュアルには保証書が付いています。大切に保管してください。

KEW6310 6

安全に関するご使用上の注意

本製品は IEC 61010-1:電子測定装置に関する安全規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格した最良の状態にて出荷されています。

この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項及び本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用して頂くための事柄が書かれています。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

♠警告

取扱説明書について

- ●本製品を使用する前に必ずこの取扱説明書をよく読んでご理解ください。
- ●この取扱説明書は手近な所に保管し、必要な時にいつでも取り出せるようにしてください。
- ●取扱説明書で指定した製品本来の使用方法を守ってください。
- ●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容をご理解の上、必ず守ってください。
- ●付属のクイックマニュアルはこの取扱説明書をよくお読みになってから使用してください。
- ●使用するクランプセンサの取扱いについては、クランプセンサの取扱説明書も必ずよくお読みになって、ご 理解ください。

以上の指示を必ず厳守してください。指示に従わないと、怪我や事故の恐れがあります。

↑ 危険 : この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険性が高い内容を示していま

す。

↑ 警告 : この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を表示

しています。

↑注意 : この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の

発生が想定される内容を示しています。


○本製品は CAT.Ⅲ(600V) に適合しています。測定カテゴリ(過電圧カテゴリ) について安全規格 IEC 61010 では測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリという言葉で規定し、以下のように CAT. I ~CAT.IVの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CAT.Ⅲで設計された測定器は CAT.Ⅲで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。

CAT. I コンセントからトランスなどを経由した2次側の電気回路

CAT. Ⅱ コンセントに接続する電源コード付機器の1次側の電気回路

CAT.II 直接配電盤から電気を取込む機器の1次側および分岐部からコンセントまでの電路

CAT.IV 引込み線から電力量計および1次過電流保護装置(配電盤)までの電路



7 KEW6310

⚠危険

- ●使用前に、既知の電源で正常に動作することを確認してください。
- ●指示結果に対する対策を取る前に、既知の電源で正常に動作することを確認してください。
- ●AC600V より高い電圧のある回路では絶対に使用しないでください。
- ●引火性ガスや爆発性のガス及び、蒸気のある場所で使用すると大変危険ですので、使用しないでください。
- ●本製品や手が濡れている状態や、湿気などの水滴が付着した状態では、絶対に使用しないでください。

測定について

- ●測定の際には、測定範囲を超える入力を加えないでください。
- ●測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。

電池について

- ●測定中は絶対に電池交換を行わないでください。
- ●銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。

電源コードについて

- ●電源コードは必ずコンセントに接続してください。
- ●使用する電源コードは、付属の専用コードをご使用ください。

電源コネクタについて

●電池駆動時の電源コネクタは絶縁されていますが、絶対に触らないでください。

電圧測定コードについて

- ●付属のものをご使用ください。
- ●測定電圧と定格が合っているか必ず確認してください。
- ●測定に必要のない電圧測定コードは絶対に接続しないでください。
- ●本体に接続していない状態で測定ラインに接続しないでください。
- ●測定中(測定ラインからの通電中)は絶対に本体のコネクタから取りはずさないでください。
- ●必ずブレーカーの二次側に接続してください。1 次側は電流容量が大きく危険です。
- ●先端の金属部で測定ラインの2線間を接触させないでください。
- ●先端の金属部には絶対に触れないでください。

クランプセンサについて

- ●本製品専用のものをご使用ください。
- ●測定電流と定格が合っているか必ず確認し、対地間最大定格電圧以下の電路で使用してください。
- ●測定に必要のないものは絶対に接続しないでください。
- ●本体に接続していない状態で測定ラインに接続しないでください。
- ●測定中(測定ラインからの通電中)は絶対に本体のコネクタから取りはずさないでください。
- ●必ずブレーカーの二次側に接続してください。1次側は電流容量が大きく危険です。
- ●コアを開いたとき、金属部で測定ラインの2線間を接触させないでください。

KEW6310 8

↑警告

接続について

- ●本体の電源が OFF になっていることを確認してから接続してください。
- ●電源コード、電圧測定コード及びクランプセンサは、必ず先に本体側から行い、プラグを根元まで確実に差し込んでください。
- ●使用しているうちに、本体、電圧測定コード、電源コード及びクランプセンサに亀裂が生じたり、金属部分が 露出した時は直ちに使用を中止してください。

測定について

●測定中は使用しない電流入力端子カバー、USBコネクタカバー、CFカードコネクタカバーは必ず閉じてください。

使用しない場合について

●本製品を使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。

修理・調整について

●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。内部には高電圧部があり、大変危険ですので、修理・調整の必要な場合は、弊社又は販売店宛にお送りください。

電池の使用について

- ●本製品が濡れている時には、電池交換を行わないでください。
- ●電池交換のため、電池蓋を開けるときは、電源コード、電圧測定コード及びクランプセンサを本体からはずし、電源を OFF にしてください。
- ●セレクトスイッチを"充電式電池"にセットしたまま乾電池を使用しないでください。乾電池への充電は事故に つながります。
- ●古いものと混ぜて使用しないでください。
- ●極性を間違えないよう、ケース内の彫刻の向きに合わせて入れてください。

電源コードについて

- ●傷んだ場合は、使用をしないでください。
- ●上に重いものを乗せたり、踏んだり挟んだり、発熱物に触れたりしないようにご注意ください。
- ●プラグをコンセントから抜くときは、必ず差し込みプラグを持って抜いてください。

異常があった場合

●本製品から万が一、煙が発生したり異常な高温が発生したり異臭がした場合は、直ちに電源を OFF にして 電源コードをコンセントから抜いてください。また、接続している回路の電源も切ってください。異常な状態に なった時は、弊社までご連絡ください。

絶縁保護具の着用について

●感電事故防止のために、測定時には電気用ゴム手袋、電気用ゴム長靴、安全帽等を着用してください。

9 KEW6310

/注意

- ●被測定導線が高温の場合がありますので注意してください。
- ●各レンジの測定範囲を超える電流や電圧を長時間入力しないでください。
- ●電源が OFF の状態で、電圧測定コードやクランプセンサに電圧や電流を入力しないでください。
- ●埃の多い場所や、水のかかる環境で使用しないでください。
- ●強力な電磁波が発生したり、帯電したりしているものの近くで使用しないでください。
- ●振動や衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ●CFカードの挿入/取り出しのときは必ず、CFカードへアクセス中でないことを確認してください。(アクセス中です) が点滅します。)CFカードへアクセス中に取り出しを行うと、保存されたデータや本体が破損する恐れがあります。

クランプセンサについて

●クランプセンサのケーブルを折ったり引っ張ったりしないでください。

使用後について

- ●必ず電源を OFF にし、電源コード、電圧測定コード及びクランプセンサを外してください。
- ●長期間ご使用にならない場合は、電池を取り外した状態で保管してください。
- ●持ち運ぶときは、CFカードを本体から抜いてください。
- ●運搬の際には振動や衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- ●クリーニングには研磨剤や溶剤を使用しないで、中性洗剤か水に浸した布を使ってください。
- ●濡れているときは、乾燥後保管してください。

また、各章の介危険、介誉告、介注意、注記()の内容も必ず守ってください。

本製品に使用している安全記号

\triangle	取扱説明書を参照する必要があることを示します。
	二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。
~	交流(AC)を示します。
<u></u>	(機能)接地端子を示します。

KEW6310 **10**

1.1 機能概略 KEW6310

1. 製品の概要

1.1 機能概略

瞬時値の測定

電流/電圧/電力等の瞬時値の平均値/最大値/最小値を測定します。

<i>W</i> 1	1ch	2ch	3ch	2006/09/29 8:42:33
٧:	110.9	107.2	102.8	٧
A :	454.8	444.7	423.4	A 37.45
P:	50.43	47.69	34.97	KM LYNI
Q :	0.00	0.00	25.91	kvar 1
\$:	50.43	47.69	43.52	kVA [腰時値
PF:	1.000	1.000	0.803	亚拉荷
PA:	0.0	0.0	36.5	deg TUIL
P:		kW f:	49.92	Hz 最大値
Q: S:		kvar An:	1321.5	A 最小値
Š:	141.64	kVA A4:	412.0	A インターバール
PF:	0.939	DC1:	4. 014	Y 30/新
PA:	20.0	deg DC2:	3.759	V 90:34
スタ	7-K		拡大表	示

詳細は、「6章 瞬時値の測定」を参照してください。

積算値の測定

チャンネルに対応した有効電力/皮相電力/無効電力を測定します。




詳細は、「7章 積算値の測定」を参照してください。

デマンド値の測定

デマンド目標値を設定して、測定開始から終了までの デマンド値を測定します。予測値が目標値を超えた場 合には、デジタル出力信号にてお知らせします。



詳細は、「8章 デマンド測定」を参照してください。



SET UP

機器の設定や、測定の設定をします。



詳細は、「4章 設定」を参照してください。

1.1 KEW6310

KEW6310 1.1 機能概略



WAVE レンジの測定

チャンネルごとの電圧と電流に対応したベクトル/波形を測定します。




詳細は、「9章 WAVE レンジ」を参照してください。

高調波の測定

各相の電圧と電流の高調波成分を測定/解析します。

3ch 4ch 🗲 2006/09/29



詳細は、「10章 高調波解析」を参照してください。

電源品質の測定

電圧のスウェル/ディップ/瞬停、トランジェント、インラッシュカレント、不平衡率、フリッカ※を測定します。また、進相コンデンサ使用時のシミュレーションができます。



※Ver.2.00 以降の機能になります。

詳細は、「11章 電源品質」を参照してください。

1.2

1.2 特長 KEW6310

1.2 特長

本製品は多彩な結線方式に対応したクランプ式電源品質アナライザです。

従来の瞬時値、積算値、電力管理のためのデマンド値の測定に加えて、波形表示やベクトル表示での 測定や、高調波解析、電圧変動の測定、力率改善のための進相コンデンサの値をシミュレーションすることが可能です。

測定した各データは、内部メモリ又はCFカードに保存が可能であり、USB 通信やCFカードリーダの使用によりパソコンに保存できます。

安全設計

安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 600V/CAT.Ⅱ 1000V に準拠した安全設計です。

結線方式

単相2線、単相3線、三相3線、三相4線の各種測定ラインに対応できます。

測定及び演算

電圧(実効値)、電流(実効値)、有効/無効/皮相電力、力率、位相角、周波数、中性線の電流、有効/無効/ 皮相電力量を測定及び演算します。真の実効値表示です。

デマンド測定

設定した目標値(契約電力)を超えないように使用状況を簡易的に監視することができます。

波形/ベクトル表示

電圧と電流を波形/ベクトル表示することができます。

高調波解析

電圧と電流の高調波成分を測定/解析することができます。

電源品質測定

電源異常の捕捉・監視に必要なスウェル/ディップ/瞬停、トランジェント、インラッシュカレント、不平衡率、フリッカ*の測定及び進相コンデンサのシミュレーションが可能です。

※Ver.2.00 以降の機能になります。

1.3 KEW6310

KEW6310 1.2 特長

測定データの保存

記録間隔が設定可能なロギング機能を搭載しています。測定データは手動又は日時指定で保存できます。また、プリントスクリーン機能で画面データの保存ができます。

2 つの電源方式

AC 電源と電池のどちらでも駆動できる2電源方式です。電池駆動では、乾電池(アルカリ)と充電式電池 (Ni-MH)の使用が可能です。さらに本製品に充電式電池(Ni-MH)を入れたままでの充電が可能です。AC 電源で駆動中に停電が発生した場合、電源の供給が自動的に電池に切り換わります。

大画面表示

カラーLCD の採用により、見やすい大画面表示です。

簡単結線で小型軽量設計

クランプ式で簡単に結線ができ小型軽量設計のため、設置や持ち運びに非常に便利です。

アプリケーション

USB 接続及びカードリーダにより、内部メモリや CF カード内のデータをパソコンに転送可能です。付属のアプリケーションソフトを使用することで、パソコンから本体の設定が簡単に行えます。また、保存したデータを解析することが可能です。

外部信号入出力機能


2ch のアナログ入力(DC 電圧)により、温度計や照度計などのアナログ信号を電力データと同時に測定することができます。

1ch のデジタル出力により、各レンジでしきい値を超えた場合の信号を警報機等に送ることができます。

KEW6310 1.4

1.3 システム構成図 KEW6310

1.3 システム構成図




1.5 KEW6310

KEW6310 1.4 各測定の手順

1.4 各測定の手順

●各測定の流れ



KEW6310 1.6

1.5 デマンド測定の概略 KEW6310

1.5 デマンド測定の概略

電力を多く消費する場合、国によっては電力会社とデマンド契約を結びます。 以下日本のデマンド契約を例にして説明します。

●デマンド契約

デマンド契約とは電力会社が設置した記録計(デマンド計)が記録した30分間の最大電力から電力の 基本料金を決定する電力会社との契約です。

仮に年間500kWで契約していて1月15日の30分間の最大電力600kW(500kWに対して100kW超過)がデマンド計に記録されると、どんなに節電をしても2月から1年間は600kWの契約になり基本料金が高額になります。1年後の2月の時点でデマンド計に300kWと記録されると300kWの契約になりますが、3月に600kW使用すると、また1年間は600kWの契約になります。これを防ぐために大規模工場等ではデマンド監視を行っています。

●デマンド契約の現状

以前は600kW以上で契約されている需要家のみがデマンド契約をしていましたが、現在は70kW以上の高圧受電設備を契約している需要家全てに、電力会社はデマンド計を設置しています。(70kW以下は引き込み盤で契約)

●デマンド監視の効果

上記の場合で600kWから300kWで契約できたとすると効果は、 (600kW -300kW) × (1kW単価) ×力率=節減金額

となり、電気料金の高い国ではこのデマンド監視が有効です。

●本製品のデマンド測定機能

本製品を使用することによって目標(契約電力)設定した電力を超えないように使用状況を簡易的に監視することができます。

ただし、電力会社の設置したデマンド計からのパルス信号を取り込んでいないため、デマンド測定値 は完全には一致しません。

本製品のデマンド測定機能を使用して決められた時間内の最大電力を記録しておくと電力の管理に最適です。

1.7 KEW6310

KEW6310 1.8

<u>2.1 正面図 KEW6310</u>

2. 各部の名称

2.1 正面図

表示部(LCD)/キー操作部



2.1 KEW6310

KEW6310 2.1 正面図

操作キーの説明


キー名称		操作内容		
(0)	電源キー	電源の ON/OFF		
*	LCD ON/OFF +-	LCD 表示の ON/OFF		
	カーソルキー	設定選択、表示切り換え		
ENTER	ENTER +-	設定選択の確定		
ESC	ESC +-/ RESET +-	<mark>カーソル</mark> キーで設定選択したものを確定しないで 前回の設定に戻す,積算・デマンドデータをクリ アする		
PRINT	PRINT SCREEN +-	LCD に表示中の画面を BMP(ビットマップ)ファイ ルとして保存する		
(DATA HOLD)	DATA HOLD #-/ KEY LOCK #-	表示値をホールドする (カーソルキーで画面と項目と系統の確認可能) ※ホールド時も常に測定処理は行っている キーロックする 長押し(2 秒以上)で、全てのキー操作を受け付けないようにする (記録中の誤操作を防止) 解除は再度長押し(2 秒以上)		
w		W:瞬時値を測定		
Wh		Wh:積算値を測定		
(DEMAND)		DEMAND:デマンド測定		
		~ :波形測定		
(*)	メニューキー	山山 :高調波測定		
QUALITY		QUALITY:チャンネル・しきい値を設定して、ス ウェル/ディップ/瞬停/トランジ ェントの発生時間,件数等を記録		
(SET UP)		SET UP:基本設定/各測定設定/保存設定/ その他設定		
	ファンクションキー	画面の機能を実行 左から順に <mark>F1</mark> , <mark>F2</mark> , F3 , F4 キー		

KEW6310 2.2

<u>2.2</u> コネクタ部 KEW6310

2.2 コネクタ部

コネクタ部の各名称



結線方	電圧入力端子	電流入力端子	
単相2線(1系統)	"1P2W×1"	VN、1	A1
単相2線(2系統)	"1P2W×2"	VN、1	A1、2
単相2線(3系統)	"1P2W×3"	VN、1	A1、2、3
単相2線(4系統)	"1P2W×4"	VN、1	A1、2、3、4
単相3線(1系統)	"1P3W×1"	VN、1、2	A1、2
単相3線(2系統)	"1P3W×2"	VN、1、2	A1、2、3、4
単相 3 線(1 系統)+2 電流	"1P3W×1+2A"	VN、1、2	A1、2、3、4
三相3線(1系統)	"3P3W×1"	VN、1、2	A1、2
三相3線(2系統)	"3P3W×2"	VN、1、2	A1、2、3、4
三相3線(1系統)+2電流	"3P3W×1+2A"	VN、1、2	A1、2、3、4
三相 3 線 3A	"3P3W3A"	V1、2、3	A1、2、3
三相4線(1系統)	"3P4W×1"	VN、1、2、3	A1、2、3
三相 4 線(1 系統)+1 電流	"3P4W×1+1A"	VN、1、2、3	A1、2、3、4


2.3 KEW6310

KEW6310 2.3 側面部

2.3 側面部


側面部の各名称

<コネクタカバーを閉じた状態>



アナログ入力/デジタル出力部

<コネクタカバーを開いた状態>




2.4 KEW6310

<u>2.4</u> 電池ケース部 KEW6310

2.4 電池ケース部

電池ケース部の各名称



・セレクトカバーの下にあるセレクトスイッチは、乾電池(アルカリ)と充電式電池(Ni-MH)のどちらを使用しているか識別するために、切り換える必要があります。

2.5 KEW6310

2.5 LCD に表示されるマーク

(REB)	データを保存中に点滅		
WAIT	日時設定の測定で待機時に点滅		
CF	CF カードに保存中に点滅		
	内部メモリに保存中に点滅		
FULL	CF カード又は内部メモリの容量オーバー時に点灯		
S	AC 電源で駆動時に点灯		
	電池で駆動時に点灯		
0	データホールド時に点灯		
	電圧値が一定条件を超えたときに点灯		
	電流値が一定条件を超えたときに点灯		
W	瞬時値の測定画面で点灯		
1777	積算値の測定画面で点灯		
DEMAND	デマンド測定画面で点灯		
\sim	WAVE レンジ画面で点灯		
<u> </u>	高調波解析画面で点灯		
Quality	電源品質の測定画面で点灯		

2.6

B	進相コンデンサ画面で点灯		
SHUP	設定画面で点灯		
KEY LOCK	キーロック状態のときに点灯		
₹	電源品質でスウェル発生時に表示		
₽	電源品質でディップ発生時に表示		
	電源品質で瞬停発生時に表示		
Σ	各チャンネルの合計を表示		
ファンクションキ	ーマーク		
W	₩ 瞬時値測定画面に切り換える		
Wh	W h 積算値測定画面に切り換える		
DEMAND	MAND デマンド測定画面に切り換える		
\triangle	波形測定画面に切り換える		
>	ベクトル画面に切り換える		
⊗.	波形測定画面で電圧の倍率を変える		
⊕.	(用) 波形測定画面で電流の倍率を変える		
W/Wh/DEMAND	Wh/DEMAND の設定画面に切り換える		
	WAVE レンジの設定画面に切り換える		
<u> </u>	高調波解析の設定画面に切り換える		
QUALITY	電源品質の設定画面に切り換える		

2.7 KEW6310

KEW6310 2.8

3. 測定前の準備


3.1. 購入後はじめにすること

3.1.1 入力端子に入力端子プレートを貼る

付属の入力端子プレート 6 タイプの内から、使用する地域の配線色にあった入力端子プレート 1 枚をはがします。

入力端子プレートの向きを確認して、入力端子部分に貼り付けます。

※ プレートを貼る前に、入力端子部分のゴミやホコリをふき取り、濡れていないことを確認してください。




入力端子プレート


	VN	V1/A1	V2/A2	V3/A3	A4
TYPE 1	青	赤	緑	黒	黄
TYPE 2	青	茶	黒	灰	黄
TYPE 3	黒	黄	緑	赤	白
TYPE 4	青	黒	赤	白	黄
TYPE 5	白	黒	赤	青	黄
TYPE 6	黒	赤	黄	青	白

3.1 KEW6310


3.1.2 電圧測定コードとクランプセンサに識別マーカーを取り付ける

電圧測定コードとクランプセンサの両端に、入力端子と同じ色の識別マーカーを取り付けます。 ※ 識別マーカーは8色(赤・青・黄・緑・茶・灰・黒・白)各4本の計32本あります。





クランプセンサの両端に取り付けます



電圧測定コードの両端に取り付けます

3.2

3.2.1 電池の使用 KEW6310

3.2. 電源について

3.2.1 電池の使用

本製品は、AC 電源/電池駆動の2電源方式です。

停電などが原因で AC 電源の供給が止まった場合でも、電源の供給を電池に切り換えて測定を 行います。

電池駆動では、乾電池(アルカリ)と充電式電池(Ni-MH)の使用が可能です。

また、本製品に充電式電池を入れたままで充電を行うことも可能です。

※ 乾電池(アルカリ)は付属品となっています。

⚠ 危険

- ●測定中は絶対に電池交換を行わないでください。
- ●銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ●電池駆動時の電源コネクタは絶縁されていますが、絶対にさわらないでください。

∕♠警告

- ●電池の交換の際には電源コード、電圧測定コード及びクランプセンサを本体からはずし、電源を OFF にしてください。
- ●本製品では、乾電池(アルカリ)と充電式電池(Ni-MH)をそれぞれ使用する際、使用している電池を識別するために電池ケース内のセレクトスイッチを切り換える必要があります。セレクトスイッチの設定と使用できる電池との組み合わせは下記のとおりです。セレクトスイッチを"充電式電池"にセットしたまま乾電池を使用しないでください。乾電池への充電は事故につながります。

セレクトスイッチの設定	使用できる電池	
充電式電池(RECHARGEABLE BATTERY)	単3形 Ni-MH 充電式電池(HR-15/51)	
乾電池(DRY BATTERY)	単3形アルカリ乾電池(LR6)	

⚠ 注意

- ●電池は古いものと混ぜて使用しないでください。
- ●電池の極性をまちがえないよう、ケース内の彫刻の向きに合わせて入れてください。

本製品のご購入時は電池が内蔵されておりません。必ず付属の電池をセットしてください。

電源 OFF の状態でも電池を消費しますので、長時間使用されない場合は電池を抜き取って保管してください。 AC 電源から供給がある場合は、電池から電源の供給はされません。


本体に電池が内蔵されていない状態で AC 電源の供給が止まった場合、本体の電源が切れ、測定中のデータが 失われる可能性がありますので充分注意してください。

3.3 KEW6310


3.2.1 電池の使用 KEW6310

画面の表示

駆動電源方式により、電源マークは下記のように切り換わります。








電池の残量

電池マークは電池の残量によって下記のように変化します。




- ※ 電池の残量は20%刻みで表示されます。
- ※¹LCD を OFF にした状態での参考値です。

3.4 KEW6310

3.2.1 電池の使用 KEW6310

乾電池の使用方法

- 1 本体裏側のネジ2個を緩めて電池蓋をはずします。
- 2 電池を全て取りはずします。
- 3 ネジを緩めてセレクトカバーを取りはずします。 (このときネジを紛失しないように、ご注意ください)
- 4 セレクトスイッチを下図の矢印の方向(DRY: 乾電池)へスライドさせます。
- |5| セレクトカバーの「乾電池使用」の表示がある方を表向きに取り付け、ネジを締めます。



- |6| 正しい極性で電池(LR6:単3形アルカリ乾電池)をセットします。
- 8 AC 電源コードを差し込み、電源を入れます。

セレクトカバーはセレクトスイッチがどちらかにスライドされていなければ取り付けられません。セレクトス イッチを必ずどちらかにスライドさせてご使用ください。

セレクトカバーは必ず取り付けてください。


3.5 KEW6310

KEW6310 3.2.1 電池の使用

充電式電池に関する操作方法

本製品にて、AC 電源より充電式電池への充電を行うことも可能です。

- 1 本体裏側のネジ2個を緩めて電池蓋をはずします。
- 2 電池を全て取りはずします。
- 3 ネジを緩めてセレクトカバーを取りはずします。 (このときネジを紛失しないように、ご注意ください)
- 4 セレクトスイッチを下図の矢印の方向(RE-CHARGEABLE: 充電式電池)へスライドさせます。
- |5| セレクトカバーの「充電式電池使用」の表示がある方を表向きに取り付け、ネジを締めます。



- |6| 正しい極性で電池(HR-15/51:単3形の Ni-MH 充電式電池)をセットします。
- 7 電池蓋を取り付けて、ネジ2個を締めます。
- 8 AC 電源コードを差し込み、電源を入れます。

~充電式電池の使用/充電に関する操作方法~

電源起動時に、以下の状態で前回使用終了時に充電電池の残量が 40%以下の場合は、自動的に下記 9 の 画面となります。

- ・充電式電池(Ni-MH)をセットする。
- ・セレクトスイッチを充電式電池(RE-CHAGEABLE)側にスライドさせる。
- ・AC 電源コードを差し込み、電源を入れる。

上記以外で充電を開始する場合は、「4.2.4項 その他設定」のバッテリ充電開始を参照してください。

9 LCD に下記の表示がされますので、表示に従って**◀▮ II▶**カーソルキーと ENTER キーで操作してください。


※ "いいえ"を選択した場合、充電は開始されず通常画面に戻ります。

電池をセットして、AC 電源コードを差しただけで自動的に充電は開始されません。

充電を行うときは、必ず上記のスイッチ操作を行ってください。

KEW6310 3.6

3.2.1 電池の使用 KEW6310



充電状態になり、通常画面に戻ります。

●充電中の本製品の状態

充電中は下記のように動作します。

	本製品の状態		
LCD ON のとき	2006/18/02 14:55:45 LCD 画面に表示される電池マークが点滅します。		
LCD OFF のとき 叉は電源 OFF のとき	測定ステータス LED が赤色に点滅します。 (記録中は測定ステータス LED は緑色に点滅します)		

セレクトカバーはセレクトスイッチがどちらかにスライドされていなければ取り付けられません。セレクトスイッチを必ずどちらかにスライドさせてご使用ください。

セレクトカバーは必ず取り付けてください。

3.7 KEW6310

KEW6310 3.2.1 電池の使用

充電は、5 分間を 1 サイクルとして充電 ON ∕ OFF 時間のパターンが本製品の状態によって、3 パターンあります。これは、充電を行うことにより電源容量増加に伴う本製品の温度上昇を抑えるための機能です。

6310 の状態	充電 ON 時間	充電 OFF 時間	フル充電目安時間
電源 ON(LCD ON)	0.5 分	4.5 分	48 時間
" (LCD OFF)	2分	3分	15 時間

KEW6310

3.2.2 電源の使用 KEW6310

3.2.2 AC 電源の使用

●必ず確認してください。

⚠危険

- ●電源コードは付属の専用コードを使用してください。
- ●電源コードは必ずコンセントに接続してください。また AC240V より高い電位のある場所には絶対に接続しないでください。

(付属の電源コード MODEL7169 の最大規格電圧は AC125V です。)


个警告

- ●本体の電源が OFF になっていることを確認してから接続してください。
- ●接続は必ず先に本体側から行い、根元まで確実に差し込んでください。
- ●使用しているうちに亀裂が生じたり、金属部分が露出したときは、直ちに使用を中止してください。
- ●本製品を使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ●電源コードのプラグをコンセントから抜くときは必ず差し込みプラグを持って抜いてください。

電源コードの接続

以下の手順で電源コードを接続します。

- | 1 本体に電源が入っていないことを確認します。
- 2 本体の電源コネクタに、付属の電源コードを接続します。



3 コンセントに接続します。

電源の定格

電源の定格は下表のとおりです。

定格電源電圧		100~240V AC (±10%)
定格電源周波数	:	45∼65Hz
最大消費電力	:	20VA max

3.9 KEW6310

3.3. 電圧測定コードとクランプセンサの接続

●必ず確認してください。

▲危険

- ●電圧測定コードは付属の専用コードを使用してください。
- ●クランプセンサは本製品専用のものを使用してください。また、測定電流と定格が合っているか必ず確認してください。
- ●測定に必要のない電圧測定コード及びクランプセンサは絶対に接続しないでください。
- ●本体に接続していない状態で測定ラインに接続しないでください。
- ●測定中(測定ラインからの通電中)は絶対に本体のコネクタから取りはずさないでください。


♠警告

- ━━本体の電源が OFF になっていることを確認してから接続してください。
- ●接続は必ず先に本体側から行い、根元まで確実に差し込んでください。
- ●使用しているうちに亀裂が生じたり、金属部分が露出したときは、直ちに使用を中止してください。

電圧測定コードとクランプセンサの接続

以下の手順で電圧測定コード及びクランプセンサを接続します。

- 1 本体に電源が入っていないことを確認します。
- 2 本体の電圧入力端子へ測定に必要な電圧測定コードを接続します。
- |3| 本体の電流入力端子へ測定に必要なクランプセンサを接続します。このときクランプセンサの 出力端子の矢印と本体の電流入力端子の矢印が向き合うように接続してください。



電圧測定コード及びクランプセンサの使用数、接続場所は結線方式によって異なります。**「5.2項 基本的な 結線方式」**を参照してください。

KEW6310 3.10

3.4.1 初期表示画面 KEW6310

3.4. 電源の投入

3.4.1 初期表示画面


画面が表示されるまで<mark>電源</mark>キーを押し続けると電源が入ります。電源を切る場合は、2 秒以上 電源キーを押し続けてください。

本体の電源を入れると、下記のように画面が表示されます。

1 モデル名/バージョン画面が表示され、セルフチェックを行います。続けて弊社のロゴマークが表示されます。




2 前回、電源をOFFした時の画面を表示します。



3.11 KEW6310

KEW6310 3.4.1 初期表示画面



3.12

3.4.2 エラー/注意表示 KEW6310

3.4.2 エラー/注意表示

セルフチェック後、下記のような画面が表示されることがあります。

●セルフチェックNGの場合

本製品は電源投入直後に内部回路のチェックを行っています。

内部回路が故障している可能性がある場合、下記のようにエラーメッセージが約 5 秒間表示されます。

	問題があります。
FLASH MEMORY	OK
EEPROM	0K
SRAM1	OK
RTC	OK
SRAM2	OK
SUB CPU	NG
SRAM3	OK.
POWER IC	OK
PLL	NG
CF CARD	OK

直ちに使用を中止し「15章 故障かなと思ったら」を参照してください。

⚠注意

エラー画面が表示されても測定画面となり測定ができる場合がありますが、本製品の確度をはずれている場合 があります。

●前回と異なるクランプセンサを接続している場合


下図のように、今回接続したクランプセンサが 5 秒間表示されます。クランプセンサを接続していない場合は、前回の設定を引き継ぎます。

3.13 KEW6310

3.4.2 エラー/注意表示

● C F カードにフォーマットが必要な場合

CFカードにフォーマットが必要な場合、下図のような画面が5秒間表示されます。 本器はFATシステムでフォーマットされているCFカードしか使用できません。



"はい":フォーマットが実行されます。

CFカードに保存されている内容は消えますのでご注意ください。

"いいえ": 測定記録の保存先にCFカードは設定できません。

CFカードのフォーマットに関しては、「12.3項 CFカード/内部メモリの関係」を参照してください。

3.14

4.1 設定項目一覧 KEW6310

4. 設定 SETUP

4.1 設定項目一覧

測定を始める前にあらかじめ測定条件やデータの保存について設定をする必要があります。 設定を行う場合はメニューキーの (SETUP) キーを押して、SET UP モードにしてください。





4.1 SET UP KEW6310

KEW6310 4.1 設定項目一覧

を測定設定 (「QUALITY」) F4 トランジェント測定 トランジェント測定 トランジェント測定 インターバル時間* インターバル時間* クランジ 基準ルタ しきい値 ヒステータのトリガー位 インターバル時間 出力しきい値 ヒステータのトリガー位 不平衡率測定 フィッカ測定* フィッカ測定* 世相コンデンサ算出 記録方法 記録解析 記録解析 記録解析 記録解析 に対ターバル時間 目標力率値 を作りのアイト 画面コピーの保存先 CFカードのフォーマット CFカードのフォーマット 内部メモリのデータ削除 内部メモリのデータ削除 内部メモリのデータ削除 方の転送 設定の保存 言語 日付形式 現在日時 ブザー音	310			4.1 設定項目
を測定設定 (QUALITY) (QUALITY) (P4) (QUALITY) (P4) (P4) (P4) (QUALITY) (P4) (P4) (P4) (P4) (P4) (P4) (P4) (P4				基準電圧 トランジェント [※] 電圧スウェル 電圧ディップ 電圧瞬停
インラッシュカレント測定 インラッシュカレント測定 インラッシュカレント測定 インラッシュカレント測定 インターバル時間 出力しきい値 電圧レンジの フィルターバル時間 出力しきい値 電圧レンジラフィルターバル時間 出力しきい値 者になったが、はいます。 (保存設定 (1/2) 保存設定 (1/2) 保存設定 (2/2) 保存設定 (2/2) 保存設定 (内部メモリのアータ削除 アータの保存 アーターバル時間 日標力率値 に録する。 保存表 画面コピーの保存 にアカードのフォーマット にアカードのフォーマット 内部メモリのアータ削除 アータの転送 設定の保存 言語 日付形式 現在日時 ブザー音		(QUALITY)	トランジェント測定	電圧レンジ しきい値
中では、			インラッシュカレント測定	インターバル時間 [※] クランプ 電流レンジ 基準電流 フィルタ しきい値 ヒステリシス 記録データのトリガー位置
マリッカ測定* 電圧レンジフィルタ係数出力項目出力しきい値 進相コンデンサ算出 インターバル時間目標力率値 記録方法記録開始記録終了データの保存先画面コピーの保存先 CFカードのフォーマット CFカードのデータ削除内部メモリのデータ削除 アータの転送 (内部メモリーCFカード)設定の読込設定の保存 言語 日付形式 現在日時ブザー音			不平衡率測定	
は相コンテンサ昇出 自標力率値 記録方法 記録開始 記録終了 データの保存先 画面コピーの保存先 CFカードのフォーマット CFカードのデータ削除 内部メモリのデータ削除 内部メモリのデータ削除 データの転送(内部メモリ→CFカード) 設定の保存 言語 日付形式 現在日時 ブザー音			フリッカ測定 [※]	電圧レンジ フィルタ係数 出カ項目 出カしきい値
保存設定 (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2			進相コンデンサ算出	
日付形式現在日時	保存設定	(1/2) 保存設定	記録開始 記録終了 データの保存先 画面コピーの保存先 CFカードのフォーマット CFカードのデータ削除 内部メモリのフォーマット 内部メモリのデータ削除 データの転送(内部メモリ→C 設定の読込 設定の保存	; F カード)
	その他設定		日付形式 現在日時 ブザー音 CSVファイル ID番号 LCDコントラスト	
電源オートOFF その他設定 (2/2) 電源オートOFF LCDオートOFF バッテリ充電開始 システムリセット	定		LCD オートOFF バッテリ充電開始	

※Ver.2.00 以降の機能になります。

4.2 設定方法

4.2.1 基本設定

結線方式の設定

以下の手順で結線方式の設定を行います。

1 1 100 1 11010	3 - 4 - 4 px, C C 13 - 0 - 7 0		
①1P2W×1	単相 2 線(1 系統)	103P3W×1+2A	三相 3 線(1 系統)+2 電流
②1P2W×2	単相 2 線(2 系統)	①3P3W3A	三相3線3電流
31P2W×3	単相 2 線(3 系統)	123P4W×1	三相 4 線(1 系統)
4 1P2W×4	単相 2 線(4 系統)	(3)3P4W×1+1A	三相 4 線(1 系統)+1 電流
⑤1P3W×1	単相 3 線(1 系統)		
€1P3W×2	単相 3 線(2 系統)		
⑦1P3W×1+2A	単相 3 線(1 系統)+2 電流		
83P3W×1	三相 3 線(1 系統)		
93P3W×2	三相 3 線(2 系統)	@4A	4 電流

初期値又はシステムリセット後は⑩3P3W×1+2Aに設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【結線】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ ■ ▶ カーソルキーで結線方式を選択し、ENTER キーで確定します。



4.3 SET UP KEW6310

① 4Aの選択はWレンジのみ有効となります。他のレンジを選択した時点で初期値に変更されます。

結線図の確認

結線方式選択時に、結線図の確認を行うことが可能です。

結線方式選択画面を表示します。



F1 キー/ **■** カーソルキー…前の番号の結線図へ移動

F4 キー/ESC キー・・・結線方式選択画面に戻る

ENTER キー・・・選択している結線方式を確定して、基本設定画面に戻る

電圧レンジの設定

以下の手順で電圧レンジの設定を行います。


150V 300V 600V 1000V

※初期値又はシステムリセット後は300Vに設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【電圧レンジ】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで電圧値を選択し、ENTER キーで確定します。



4.5 (SET UP) KEW6310

VT 比の設定

以下の手順で VT 比の設定を行います。

VT 比については「5.4項 VT/CT について」を参照してください。


0.01~9999.99 (0.01 刻み)


※初期値又はシステムリセット後は1.00に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【VT 比】の項目を選択し、ENTER キーを押します。




2 ▲▼ ■ ▶ カーソルキーで数値を設定し、ENTER キーで確定します。





設定されている数値が 0000.01 の場合、小数第二位は降順で設定できません。 また、設定されている数値が 9999.99 の場合も、千の位は昇順で設定できません。



4.7 (SET UP) KEW6310

クランプセンサの設定

以下の手順で使用するクランプセンサの設定を行います。

クランプセンサのモデル名と定格電流値の関係は、下記のようになります。

電力測定用		リーク電流測定用	
クラ	ランプセンサ	クラ	ンプセンサ
8128	50A タイプ	8141	1A タイプ
8127	100A タイプ	8142	1A タイプ
8126	200A タイプ	8143 1A タイプ	
8125	500A タイプ	8146	10A タイプ
8124	1000A タイプ	8147	10A タイプ
8129	3000A タイプ	8148	10A タイプ

- ※ 初期値又はシステムリセット後は8125に設定されています。
- ※電力測定用以外のクランプセンサは下記のの部分でのみ使用可能です。

配線方式によるクランプセンサの設定可能数(ch)は下記のようになります。

		,		
①1P2W×1	1ch			
②1P2W×2	1ch	2ch		
③1P2W×3	1ch	2ch	3ch	
4 1P2W×4	1ch	2ch	3ch	4ch
⑤1P3W×1 ⑧3P3W×1	1,	2ch		
⑥1P3W×2 ⑨3P3W×2	系統 1	1(1,2ch)	系統 2	2(3,4ch)
⑦1P3W×1+2A ⑩3P3W×1+2A	1,2ch 3ch		4ch	
①3P3W3A ②3P4W×1	1,2,3ch			
①33P4W×1+1A	1,2,3ch		4ch	
@4A	1ch 2ch 3ch			4ch

- ※ 初期値又はシステムリセット後は結線方式⑩の 1,2ch 3,4ch に設定されています。
- ※の部分は電力測定用クランプセンサのみ設定可能です。
- ※ の部分は電力測定用クランプセンサに加え、リーククランプセンサも 設定可能です。

クランプセンサには≪手動設定≫と≪自動設定≫があります。


≪手動設定≫


1 ▲▼ カーソルキーで【クランプ】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼カーソルキーで使用するクランプセンサを選択し、ENTERキーで確定します。

ドロップダウンリストが 表示されます。







クランプ°	1, 2, 3ch 8128 -	4ch	設定したチャンネルのクランプセンサが表
電流レンジ	AVV .VG	200. 0A	示されます。

4.9 SET UP KEW6310



931/12	2	2996/10/23 11:25:24
基本設定	(国家教育)	OHER T
結線	(3 3P4W :	x1+1A
電圧レンジ"	15	50V
VTŁŁ	1.	00
	1, 2, 3ch	4ch
クランプ°	8128	8125
電流レンジ゙	50. 00A	200. 0A
CT比	1. 00	1.00
フィルタ		
DCレンシ" 1c	ch: <mark>5V</mark> 2ch: 5V 周波	数 50Hz
	センサ識別	

【クランプ】・【電流レンジ】には前回の設定が反映されますが、結線方式を変更するとそれに合わせてそれぞれ設定が変更されます。

結線方式を変更することにより、各チャンネルごとに異なっている【電流レンジ】を統一させる必要が発生した場合は、各チャンネルのうち上位の数値が反映されます。

≪自動設定≫

自動設定にすると、電流入力端子にセットされているクランプセンサのモデル名を自動的に識別することができます。

自動設定をする前に、あらかじめ【結線】の設定をしておく必要があります。

1 【結線】の設定後、F2 キーを押します。



►2 キーでクランプセンサ項目の自動設定が出来ます。

	1, 2, 3ch	4ch
クランプ°	8125	8142
電流レンジ゙	500. 0A	1.000A
CT比	1.00	1.00
フィルタ		0FF

接続しているクランプセンサが自動識別され、【電流レンジ】、【CT比】、【フィルタ】 の項目が自動設定されます。

【電流レンジ】には、クランプセンサの最大測定値が反映されます。

【CT 比】は自動的に 1.00 に設定されます。


【フィルタ】は、識別されたクランプセンサのモデル名が 812X のときはバー表示になり、814X のときは OFF に設定されます。

電源 ON の時、センサの自動識別を行うため、前回と異なるクランプセンサをセットした場合は設定が変更されます。

4.11 SET UP KEW6310


クランプセンサ自動識別時に、設定した結線方式等に合わないクランプセンサが接続されている場合は下記のような表示となります。





結線方式に合ったクランプセンサを接続しなおしてください。

<識別できなかった場合>



?(クエスチョンマーク)が表示された ch の電流入力端子に、クランプセンサが正しく接続されているか確認してください。

【クランプ】の項目に?(クエスチョンマーク)が表示されたまま測定開始などを行うと、【クランプ】 の項目は自動的に前回の設定となります。

電流レンジの設定

以下の手順で電流レンジの設定を行います。

使用するクランプセンサによって、下記のように選択可能な電流レンジが異なります。


8128	1/5/10/20/50A/AUTO
8127	10/20/50/100A/AUTO
8126	20/50/100/200A/AUTO
8125	50/100/200/500A/AUTO
8124	100/200/500/1000A/AUTO
8129	300/1000/3000A
8141	
8142	100m/500m/1A/AUTO
8143	
8146	
8147	500m/1/5/10A/AUTO
8148	

※ 初期値又はシステムリセット後は 200A (8125) に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【電流レンジ】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



4.13 **SET UP** KEW6310




ø150mm)



【クランプ】・【電流レンジ】には前回の設定が反映されますが、結線方式を変更するとそれに合わせてそれぞれ設定が変更されます。

結線方式を変更することにより、各チャンネルごとに異なっている【電流レンジ】を統一させる必要が発生した場合は、各チャンネルのうち上位の数値が反映されます。



8141/42/43 及び 8146/47/48 は電力測定には使用できません。

4.15 **SET UP** KEW6310

CT 比の設定

以下の手順で、CT 比の設定を行います。

CT 比については「5.4項 VT/CT について」を参照してください。

0.01~9999.99 (0.01 刻み)

※初期値又はシステムリセット後は1.00に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【CT 比】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



- 2 数値の設定方法は VT 比と同じ手順ですので、VT 比の設定の 2 3 を参照してください。
- 3 **→ カーソル**キーを押して他のチャンネルの CT 比を選択し、同様に設定します。

フィルタの設定

以下の手順でフィルタの設定を行います。

フィルタを ON にすることによってローパスフィルタが動作し、高調波帯域の周波数をカットします。(カットオフ周波数約 160Hz)

	フィルタ設定可能	フィルタ設定不可能
結線	⑦1P3W×1+2A の 3,4ch ⑩3P3W×1+2A の 3,4ch ⑬3P4W×1+1A の 4ch ⓪4A の 1,2,3,4ch	
クランプセンサ	8141/42/43/46/47/48	8128/27/26/25/24/29
フィルタ	ON⇔OFF	

※ 初期値又はシステムリセット後は-----又は OFF に設定されています。


※ 上表以外のフィルタは----表示になり選択ができません。

1 ▲▼ カーソルキーで【フィルタ】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで ON か OFF を選択し、ENTER キーで確定します。





4.17 SET UP KEW6310

DC レンジの設定

以下の手順でアナログ入力端子の電圧レンジの設定を行います。


50mV 500mV 5V

※ 初期値又はシステムリセット後は 5V に設定されています。

1 ▲▼カーソルキーで【DC レンジ】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで使用する DC レンジを選択し、ENTER キーで確定します。



3 **■ ▶ カーソル**キーを押して 2ch の DC レンジを選択し、同様に設定します。

周波数の設定

以下の手順でPLL同期測定が不可能になった場合の固定クロックの周波数の設定を行います。

50Hz 60Hz

※ 初期値又はシステムリセット後は 50Hz に設定されています。

1 ▲▼◀ I

カーソルキーで【周波数】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで 50 Hz か 60 Hz を選択し、ENTER キーで確定します。



4.19 **SET UP** KEW6310

4.2.2 各測定設定

W/Wh/DEMAND

各測定設定の画面で F1 キーを押して W/Wh/DEMAND レンジの設定画面にします。

インターバル時間の設定

以下の手順でインターバル時間の設定を行います。

インターバル時間とは、測定データをCFカード又は内部メモリに保存する時間間隔です。

	,, ,,	4101 JH
1秒	1分	
2 秒	2分	
5秒	5 分	
10 秒	10 分	1 時間
15 秒	15 分	
20 秒	20 分	
30 秒	30 分	

※初期値又はシステムリセット後は30分に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【インターバル時間】を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ ■ ▶ カーソルキーで設定したい時間を選択し、ENTER キーで確定します。



4.21 SET UP KEW6310

瞬時値/平均値/最大値/最小値の設定

ここでは保存する測定項目を選択することができます。

ONにした保存項目のデータを保存します。

ON⇔OFF

※初期値又はシステムリセット後は全てONに設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【瞬時値/平均値/最大値/最小値】のどれかを選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで ON か OFF を選択し、ENTER キーで確定します。



インターバル時間の設定が1秒の場合、瞬時値=平均値=最大値=最小値となるため、瞬時値のみ保存します。(瞬時値のみONとなります。)また、全ての項目をOFFにすることはできません。

3 ▲▼ カーソルキーで選択して、平均値/最大値/最小値も設定してください。

詳細項目の設定

以下の手順で詳細項目の設定を行います。

詳細項目の選択によって、保存される項目は下記のとおりになります。

() () () () () () () () () ()				
	ON	OFF		
WP+/WP-	0	0		
WS+/WS-	0	×		
WQi+/WQc+	0	0		
WQi- / WQc-	0	×		
各 ch	0	×		

ON⇔OFF

※ 初期値又はシステムリセット後は ON に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【詳細項目】の項目を選択し、ENTERキーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで ON か OFF を選択し、ENTER キーで確定します。



選択した項目の保存の設定が表示されます。

4.23 SET UP KEW6310

デマンド目標値の設定

以下の手順でデマンド目標値の設定を行います。

デマンド目標値については「8章 デマンド測定」を参照してください。

1.000~999.9 (0.1 刻み) mW/W/kW/MW/GW/TW


※初期値又はシステムリセット後は300.0kWに設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【デマンド目標値】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 数値は、▲▼

■ カーソル
キーを押して設定します。



SET UP 4.24

3 乗数は、▲▼・・・カーソルキーを押すと設定できます。



乗数の設定について

デマンド目標値は、4桁の1000~9999の数値が設定できます。

そのため、1000より小さい数値はマイナス乗数を使用して設定します。


100.0 のとき 1000×10⁻¹

10.00 のとき 1000×10⁻²

1.000 のとき 1000×10⁻³

4 単位を設定したいときは、▲▼◀ III カーソルキーを押すと選択できます。選択後、ENTER キーを押すと確定します。





設定したデマンド目標値が表示されます。

4.25 SET UP KEW6310

デマンド判定周期の設定

以下の手順でデマンド判定周期の設定を行います。

デマンド判定周期については「8章 デマンド測定」を参照してください。

デマンド測定 インターバル時間	デマンド判定周期
1 秒	
2 秒	設定不可
5 秒	
10 秒	1 秒/2 秒/5 秒
15 秒	2 秒/5 秒/10 秒
20 秒	5 秒/10 秒/15 秒
30 秒	10 秒/15 秒/20 秒
1分	15 秒/20 秒/30 秒
2分	20 秒/30 秒/1 分
5分	30 秒/1 分/2 分
10分	1 分/2 分/5 分
15 分	2 分/5 分/10 分
20分	5 分/10 分/15 分
30分	10 分/15 分/20 分
1 時間	15 分/20 分/30 分

※初期値又はシステムリセット後は10分に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【デマンド判定周期】を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで設定したい時間を選択し、ENTER キーで確定します。



ドロップダウンリストで表示されるデマンド判定周期は、現在設定されているインターバル時間によって限定されます。

ドロップダウンリストで表示される周期以外に設定したい場合は、インターバル時間を先に変更しな ければデマンド判定周期は変更できません。

4.27 SET UP KEW6310

WAVEレンジの設定

各測定設定の画面で F2 キーを押して、WAVE レンジの設定画面にします。

インターバル時間の設定

- ※ 初期値又はシステムリセット後は30分に設定されています。
- ※ 設定方法は、本章「W/Wh/DEMAND」の「インターバル時間の設定」と同様ですので、参照してください。

ドロップダウンリストで表示されるインターバル時間は、波形データの保存項目選択におけるONの数によって制限があります。


下記の短いインターバル時間に設定したい場合は、保存項目選択のONの数を調整してください。

インターバル	ON 数
時間	
1 秒	1 個
2 秒	2個以下
5 秒以上	5 個以下

波形データの保存項目選択

ここでは保存する測定項目を選択することができます。

ONにした保存項目のデータを保存します。



※ 初期値又はシステムリセット後は全て ON に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで変更したい項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで ON か OFF を選択し、ENTER キーで確定します。



4.29 (SETUP) KEW6310

高調波解析

各測定設定の画面で [53] キーを押して高調波解析の設定画面にします。

インターバル時間の設定

- ※初期値又はシステムリセット後は30分に設定されています。
- ※ 設定方法は、本章「W/Wh/DEMAND」の「インターバル時間の設定」と同様ですので、参照してください。

ドロップダウンリストで表示されるインターバル時間は、保存項目選択におけるONの数によってインターバル時間に制限があります。下記の短いインターバル時間に設定したい場合は、保存項目選択のONの数を調整してください。ただし、1秒は設定することができません。

インターバル時間	ON 数		
2 秒	1個		
5 秒	2個		
10 秒	5個		

THD 算出方法の設定

以下の手順でTHD算出方法の設定を行います。

THDとは「総合高調波歪率」のことです。

THD-F THD-R

※初期値又はシステムリセット後はTHD-Fに設定されています。

THD-F	基本波を基準とする。
THD-R	全実効値を基準とする。

1 ▲▼ カーソルキーで【THD算出方法】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで THD-F か THD-R を選択し、ENTER キーで確定します。



許容値範囲の設定

ここでは許容値範囲の設定について説明します。

高調波解析の許容値範囲については「10章 高調波解析」を参照してください。

初期値(0.1 刻み) カスタマイズ(0.1 刻み)

※ 初期値又はシステムリセット後は初期値に設定されています。

許容範囲は下記の初期値をそのまま適用するか、もしくはカスタマイズによって変更したもの を適用するか選択が可能です。

初期値									
1		2	2.0	3	5.0	4	1.0	5	6.0
6	3.0	7	5.0	8	0.5	9	1.5	10	0.5
11	3.5	12	0.5	13	3.0	14	0.5	15	0.5
16	0.5	17	2.0	18	0.5	19	1.5	20	0.5
21	0.5	22	0.5	23	1.5	24	0.5	25	1.5
26	0.5	27	0.5	28	0.5	29	0.5	30	0.5
31	0.5	32	0.5	33	0.5	34	0.5	35	0.5
36	0.5	37	0.5	38	0.5	39	0.5	40	0.5
41	0.5	42	0.5	43	0.5	44	0.5	45	0.5
46	0.5	47	0.5	48	0.5	49	0.5	50	0.5
51	0.5	52	0.5	53	0.5	54	0.5	55	0.5
56	0.5	57	0.5	58	0.5	59	0.5	60	0.5
61	0.5	62	0.5	63	0.5				

※初期値又はシステムリセット後は上記の数値に設定されています。

カスタマイズ		
1~63	0.0~99.9	


4.31 SET UP KEW6310

<初期値を適応する場合>

1 ▲▼ カーソルキーで【許容値範囲の設定】の項目を選択し、ENTER キーを押します。




2 ▲▼ カーソルキーで【初期値】を選択し、ENTER キーを押します。



当 許容範囲の初期値が表示されるので、問題がなければ ◀ ル カーソルキーで【確定】に合わせ、ENTERキーで確定します。(数値の変更はできません)

初期値の数値を変更したい場合は ◀▮ ▶▶ カーソルキーで【取消】に合わせ、ENTER キーで確定する(もしくは ESC キーを押す)と 1 に戻りますので、【カスタマイズ】を選択して数値を変更してください。カスタマイズの設定方法は〈カスタマイズした値を適応する場合〉を参照してください。




<カスタマイズした値を適応する場合>


1 ▲▼ カーソルキーで【許容値範囲の設定】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで【カスタマイズ】を選択し、ENTER キーを押します。



3 ▲▼ ◀ ▶ カーソルキーで変更したい次数の数値を選択し、ENTER キーを押します。




4 数値の設定方法は基本設定の VT 比と同じ手順ですので、VT 比の設定の 2、3 を参照してください。



4.33 **SET UP** KEW6310

5 ▲▼◀ ▶ カーソルキーで【確定】に合わせ、ENTER キーで確定します。





MAX ホールドの設定

以下の手順でMAXホールドの設定を行います。

高調波解析のMAXホールドについては「10章 高調波解析」を参照してください。


ON⇔OFF

※初期値又はシステムリセット後はONに設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【MAXホールド】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで ON か OFF を選択し、ENTER キーで確定します。






4.35 **SET UP** KEW6310

保存項目選択の設定

ここでは保存する測定項目を選択することができます。

ONにした保存項目のデータを保存します。



※初期値又はシステムリセット後は全てONに設定されています。

1 ▲▼◀ I カーソルキーで設定したい項目を選択し、ENTER キーを押します。





「保存項目選択」で "OFF" に設定しているチャンネルは、保存は行われません。また、測定中にも表示はされません。

QUALITY

各測定設定の画面で F4 キーを押して QUALITY の設定画面にします。



各測定設定タブの QUALITY では、スウェル/ディップ/瞬停測定、トランジェント測定、インラッシュカレント測定、不平衡率、フリッカ測定*、進相コンデンサ算出の6つの項目を▲▼カーソルキーで選択できます。

※Ver.2.00 以降の機能になります。

スウェル/ディップ/瞬停測定の設定

ここでは、スウェル/ディップ/瞬停測定の設定について説明します。 スウェル/ディップ/瞬停測定については「11.2項 スウェル/ディップ/瞬停測定」を 参照してください。

設定項目				
インターバル時間 ^{※2}	:	インターバル時間を設定		
基準電圧	:	基準にする電圧を設定(70~1000V)		
トランジェント ^{※2}	:	基準電圧に対して Vpeak で設定(50~2000Vpeak)		
電圧スウェル ^{※1}	:	基準電圧に対して大きなしきい値を%で設定(100~200%)		
電圧ディップ ^{※1}	:	基準電圧に対して小さなしきい値を%で設定(5~100%)		
電圧瞬停※1	:	基準電圧に対して小さなしきい値を%で設定(5~98%)		
ヒステリシス		電圧スウェル/電圧ディップ/電圧瞬停に共通して%で設定		
	:	(1~10%)		
記録データのトリガー位置	:	トリガー前後のデータの記録数をそれぞれ設定		

電圧スウェル/電圧ディップ/電圧瞬停/ヒステリシスは、数値(%)を設定すると、それぞれの電圧値(V)を自動計算して表示します。

- ※1 設定できる値には下記の制限があります。
 - ・(電圧瞬停 + ヒステリシス) <(電圧ディップ)
 - ・(電圧ディップ + ヒステリシス) く(電圧スウェル)

※² Ver. 2.00 以降の機能になります。

4.37 (SET UP) KEW6310

インターバル時間の設定

- ※初期値又はシステムリセット後は30分に設定されています。
- ※ 設定方法は、本章「W/Wh/DEMAND」の「インターバル時間の設定」と同様ですので、参照してください。

基準電圧の設定

以下の手順で基準電圧の設定を行います。


70~1000V (1V 刻み)

※ 初期値又はシステムリセット後は 100V に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【基準電圧】の項目を選択し、ENTER キーを押します。







トランジェントの設定

以下の手順でトランジェントの設定を行います。

基準電圧	70~150V	151~300V	301~600V	601~1000V
トランジェント (1V 刻み)	50~310Vpeak	90~630Vpeak	170~1270Vpeak	340~2000Vpeak

- ※ 初期値又はシステムリセット後は 210V に設定されています。
- ※ 数値 (Vpeak) を設定すると√2で割った数値 (Vrms) が自動計算されます。
- 1 ▲▼ カーソルキーで【トランジェント】の項目を選択し、ENTER キーを押します。







基準電圧	100V		
ランジェント	300Vpeak	(212Vrms)
電圧スウェル	110%	(110. 0V)

設定したしきい値が表示されます。 括弧内には設定したしきい値を √2で割った数値(Vrms)が表示されます。

4.39 (SET UP) KEW6310

電圧スウェルの設定

以下の手順で電圧スウェルの設定を行います。

100~200% (1%刻み)

※初期値又はシステムリセット後は110%に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【電圧スウェル】の項目を選択し、ENTER キーを押します。

<i>ᢒᢋᢔᢢ</i> ⟨ᡘウェル/ディッフ	'/瞬停測定〉 🧲 2007/10/31
インターバル時間	30分
基準電圧	100V
トランジェント	210Vpeak (148Vrms)
電圧スウェル	110% (110.0V)
電圧ディップ	30% (30.0Y)
電圧瞬停	10% (10.0V)
ヒステリシス	5% (5.0V)
記録データのトリガー位	置前: 100 後: 100
	戻る

2 ▲▼ ■ I D カーソルキーで設定したい数値に合わせ、ENTER キーで確定します。





トランジェント	210Vpeak	(148Vrms)
電圧スウェル	150%	(150. 0V)
電圧デ゙ィップ	90%	(90. 0V)

設定した電圧スウェルが表示され ます。

電圧ディップの設定

以下の手順で電圧ディップの設定を行います。


5~100% (1%刻み)

※ 初期値又はシステムリセット後は90%に設定されています。

1 ▲▼カーソルキーで【電圧ディップ】の項目を選択し、ENTERキーを押します。

<u>����</u> ��������������������������������	プ/瞬停測定〉 🧲 2007/10/31
インターバル時間	30分
基準電圧	100V
トランジェント	210Vpeak (148Vrms)
電圧スウェル	110% (110 0V)
電圧デ゙ィップ	90% (90.0V)
電圧瞬停	10% (10.0V)
ヒステリシス	5% (5.0V)
記録データのトリガーセ	位置 前: 100 後: 100
	戻る

2 ▲▼ ■ I トカーソルキーで設定したい数値に合わせ、ENTER キーで確定します。



設定の下限値は、基準電圧の設定値によって制限があります。

•70~150V: 7.5V 以上になる値

・151~300V: 15.0V 以上になる値

・301~600V: 30.0V 以上になる値

・601~1000V:50.0V以上になる値

4.41 SETUP KEW6310

電圧瞬停の設定

以下の手順で電圧瞬停の設定を行います。


5~98% (1%刻み)

※ 初期値又はシステムリセット後は 10%に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【電圧瞬停】を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ ■ I D カーソルキーで設定したい数値に合わせ、ENTER キーで確定します。



設定の下限値は、基準電圧の設定値によって制限があります。下限値を変更したい場合は、基準電圧の数値を調整してください。

ヒステリシスの設定


以下の手順でヒステリシスの設定を行います。


1~10% (1%刻み)

※ 初期値又はシステムリセット後は5%に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【ヒステリシス】の項目を選択し、ENTER キーを押します。

?\$\$!!} }<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	。'/瞬停測定〉	2987/18/31 13:59:28
インターバル時間	30	0分
基準電圧	100V	
トランジェント	210Vpeak	(148Vrms)
電圧スウェル	110%	(110.0V)
電圧デ゙ィップ	90%	(90.0V)
電圧瞬停	10%	(10.0V)
ヒステリシス	5%	(5.0V)
記録データのトリガー位	直 削: 100	後: 100
	戻る	





4.43 **SET UP** KEW6310

記録データのトリガー位置の設定

ここでは記録データのトリガー位置の設定について説明します。


しきい値を超えた時点で発生・終了するトリガー位置を、前後の記録データ数の設定で確定します。

前:0~200(1 刻み) 後:200~0(1 刻み)

※ 初期値又はシステムリセット後は前、後とも 100 に設定されています。

記録データのトリガー位置の設定例


設定項目	設定例		
」電圧スウェル	110%		
ヒステリシス	1%		
記録データのトリガー位置	前:100,後:100		



1 ▲ カーソルキーで【記録データのトリガー位置】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ ■ I Dーソルキーで設定したい数値に合わせ、ENTER キーで確定します。



"前"を設定すると"前"と"後"の合計が200になるように、自動的に"後"の数値も設定されます。


4.45 **SETUP** KEW6310

トランジェント測定の設定

ここでは、トランジェント測定の設定について説明します。 トランジェント測定については「11.3 トランジェント測定」を参照してください。

		設定項目
インターバル時間 ^{※1}	:	インターバル時間を設定
電圧レンジ	:	基準にする電圧レンジを設定(150~1000V)
しきい値	:	電圧レンジに対して Vpeak で設定(50~2000Vpeak)
ヒステリシス	:	電圧レンジに対して%で設定(1~10%)
記録データのトリガー位置		トリガー前後のデータの記録数をそれぞれ設定

※ 電圧レンジ(V)を設定すると、しきい値の設定可能範囲(Vpeak)が表示されます。 ※1 Ver. 2.00 以降の機能になります。



4.47 **SET UP** KEW6310

インターバル時間の設定

- ※初期値又はシステムリセット後は30分に設定されています。
- ※設定方法は、本章「W/Wh/DEMAND」の「インターバル時間の設定」と同様ですので、参照してください。

電圧レンジの設定

以下の手順で電圧レンジの設定を行います。

150/300/600/1000V

※ 初期値又はシステムリセット後は 1000V に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【電圧レンジ】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで電圧レンジを選択し、ENTER キーで確定します。



しきい値の設定

以下の手順でしきい値の設定を行います。

電圧レンジ	150V	300V	600V	1000V
しきい値 (1V 刻み)	50~310Vpeak	90~630Vpeak	170~1270Vpeak	340~2000Vpeak

- ※ 初期値又はシステムリセット後は 1415V に設定されています。
- ※ 数値 (Vpeak) を設定すると√2で割った数値 (Vrms) が自動計算されます。
 - 1 ▲▼ カーソルキーで【しきい値】の項目を選択し、ENTER キーを押します。







雷圧レンジ	1000V			
しきい値	500Vpeak	(353Vrms)	<
ヒステリシス	5%	(50V)	

設定したしきい値が表示されます。 括弧内には設定したしきい値を√2で 割った数値(Vrms)が表示されます。

4.49 SET UP KEW6310

ヒステリシスの設定

1~10%(1%刻み)

- ※初期値又はシステムリセット後は5%に設定されています。
- ※ 設定方法は、本章「スウェル/ディップ/瞬停測定の設定」の「ヒステリシスの設定」 と同様ですので、参照してください。

記録データのトリガー位置の設定

前:1~200(1刻み)

後:200~0(1刻み)

- ※ 初期値又はシステムリセット後は前後とも 100 に設定されています。
- ※ しきい値を超えた時点で発生・終了するトリガー位置を、前後の記録データ数の設定 で確定します。
- ※ 設定方法は、本章「スウェル/ディップ/瞬停測定の設定」の「記録データのトリガー位置の設定」と同様ですので、参照してください。

インラッシュカレント測定の設定

ここでは、インラッシュカレント測定の設定について説明します。

インラッシュカレント測定については「11.4 インラッシュカレント測定」を参照してください。

0	
	設定項目
インターバル時間 ^{※1}	: インターバル時間を設定
クランプ	: 基本設定を参照してください。
電流レンジ	: 基本設定を参照してください。
基準電流	: 基準にする電流レンジを設定
フィルタ	: 基本設定を参照してください。
しきい値	: 基準電流に対して%で設定
ヒステリシス	: 基準電流に対して%で設定
記録データのトリガー位置	: トリガー前後のデータの記録数をそれぞれ設定

[※] 基本設定の1chの電流レンジを設定により、基準電流の設定可能範囲(A/mA)が自動的に表示されます。

インターバル時間の設定

- ※初期値又はシステムリセット後は30分に設定されています。
- ※設定方法は、本章「W/Wh/DEMAND」の「インターバル時間の設定」と同様ですので、参照してください。

基準電流の設定

以下の手順で基準電流の設定を行います。

電流レンジ	設定可能範囲	設定分解能
100mA	10~100mA	0.1mA
500mA	50∼500mA	0.1mA
1A	0.1~1A	0.001A
5A	0.5 ~ 5A	0.001A
10A	1~10A	0.01A
20A	2~20A	0.01A
50A	5∼50A	0.01A
100A	10~100A	0.1A
200A	20~200A	0.1A
500A	50~500A	0.1A
1000A	100~1000A	1A
3000A	300~3000A	1A

[※]基本設定の電流 1ch の設定と連動しますので、基本設定で電流レンジを "AUTO" に設定した場合、クランプセンサの最大レンジに設定されます。

4.51 **SETUP** KEW6310

^{※1} Ver 2.00 以降の機能になります。


[※]電流レンジの10~100%範囲で設定が可能です。

Ж

1 ▲▼カーソルキーで【基準電流】の項目を選択し、ENTERキーを押します。



2 ▲▼ ■ ▶ カーソルキーで設定したい数値に合わせ、ENTER キーで確定します。



しきい値の設定

100~200%(1%刻み)

- ※初期値又はシステムリセット後は110%に設定されています。
- ※設定方法は、本章「スウェル/ディップ/瞬停測定の設定」の「しきい値の設定」と同様ですので、参照してください。

ヒステリシスの設定

1~10%(1%刻み)

- ※初期値又はシステムリセット後は5%に設定されています。
- ※ 設定方法は、本章「スウェル/ディップ/瞬停測定の設定」の「ヒステリシスの設定」 と同様ですので、参照してください。

記録データのトリガー位置の設定

前:0~200(1刻み) 後:200~0(1刻み)

- ※初期値又はシステムリセット後は前、後とも100に設定されています。
- ※ しきい値を超えた時点で発生・終了するトリガー位置を、前後の記録データ数の設定で確定します。
- ※ 設定方法は、本章「スウェル/ディップ/瞬停測定の設定」の「記録データのトリガー位置の設定」と同様ですので、参照してください。

不平衡率測定の設定

ここでは、不平率測定の設定について説明します。

不平衡率測定については「11.5 不平衡率測定」を参照してください。

設定項目

インターバル時間 : インターバル時間を設定

出力しきい値 : 不平衡率が出力されるときのしきい値を設定

インターバル時間の設定

- ※ 初期値又はシステムリセット後、は30分に設定されています。
- ※設定方法は、本章「W/Wh/DEMAND」の「インターバル時間の設定」と同様ですので、参照してください。

出力しきい値の設定

以下の手順で出力しきい値の設定を行います。

1~20% (0.1%刻み)

※ 初期値又はシステムリセット後は3%に設定されています。

1 ▲▼ <mark>カーソル</mark>キーで【出力しきい値】の項目を選択し、<mark>ENTER</mark> キーを押します。



2 ▲▼ ◀ I ▶ カーソルキーで設定したい数値に合わせ、ENTER キーで確定します。



4.53 (SET UP) KEW6310

フリッカ測定の設定

ここでは、フリッカ測定の設定について説明します。

フリッカ測定については「11.6 フリッカ測定」を参照してください。

設定項目		
電圧レンジ :	測定する電圧レンジを設定(150~600V)	
フィルタ係数 :	フリッカ演算に用いる視感度フィルタの設定	
出力項目 :	出力端子へ出力を行うための条件を設定	
出力しきい値 :	出力端子のしきい値を設定	

電圧レンジの設定

150/300/600V

- ※ 初期値又はシステムリセット後、は 300V に設定されています。
- ※設定方法は、本章「トランジェント測定の設定」の「電圧レンジの設定」と同様ですので、参照してください。

フィルタ係数の設定

以下の手順でフィルタ係数の設定を行います。


230V/120V/100V

※ 初期値又はシステムリセット後は 230V に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【フィルタ係数】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ ■ ▶ カーソルキーで設定したいフィルタ係数に合わせ、ENTER キーで確定します。



出力項目の設定

以下の手順で出力項目の設定を行います。


出力端子へ出力を行うための条件設定をします。

Pst(1min)/Pst/Plt

- ※ 初期値又はシステムリセット後は Pst (1min) に設定されています。
- ※ 出力項目=Pst, 出力しきい値=1.0 の場合、Pst の更新時(10分ごと)にしきい値判定を 行うことになります。
- 1 ▲▼ カーソルキーで【出カ項目】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ ■ ▶ カーソルキーで設定したい出力項目に合わせ、ENTER キーで確定します。



4.55 **SETUP** KEW6310

出力しきい値の設定

0.8~20.0 (0.1 刻み)

- ※初期値又はシステムリセット後は1.0に設定されています。
- ※ 設定方法は、本章「不平衡率の設定」の「出力しきい値の設定」と同様ですので、参照してください。

進相コンデンサ算出の設定

ここでは、進相コンデンサ算出の設定について説明します。

進相コンデンサ算出については「11.7 **進相コンデンサ算出**」を参照してください。

) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設定項目		
インターバル時間	: インターバル時間を設定	
目標力率値	: 進相コンデンサを使用した場合の力率を設定	

インターバル時間の設定

- ※初期値又はシステムリセット後は30分に設定されています。
- ※設定方法は、本章「W/Wh/DEMAND」の「インターバル時間の設定」と同様ですので、参照してください。


目標力率値の設定

以下の手順で力率目標値の設定を行います。


0.5~1 (0.001 刻み)

※ 初期値又はシステムリセット後は 1.000 に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【目標力率値】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ **● ♪ーソル**キーで設定したい数値に合わせ、ENTER キーで確定します。



4.57 **SETUP** KEW6310

4.2.3 保存設定 KEW6310

4.2.3 保存設定

記録方法の設定

以下の手順で記録方法の設定を行います。


手動⇔日時指定

※初期値又はシステムリセット後は日時指定に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【記録方法】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼カーソルキーで手動か日時指定を選択し、ENTERキーで確定します。



4.59 SETUP KEW6310

KEW6310 4.2.3 保存設定

記録開始の設定

以下の手順で記録開始の設定を行います。

設定した日時から記録が開始されます。

記録方法	手動	日時指定
表示	//::	年/月/日 時:分:秒
選択時表示 (下記1の時)	設定不可	選択時に現在時刻を 30 分単位で切り上げて表示する 現在時刻が 28~30 分、58~00 分の場合は一時間切り上げ

[※] 初期値又はシステムリセット後は 0000/00/00 00:00:00:00 に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【記録開始】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ ■ ▶ カーソルキーで記録を開始したい日時に設定し、ENTER キーで確定します。

※記録開始日時は現在よりも過去には設定できません。



4.2.3 保存設定 KEW6310

記録終了の設定

以下の手順で記録終了の設定を行います 設定した日時になると記録は終了します。

記録方法	手動	日時指定
表示	//::	年/月/日 時:分:秒
選択時表示 (下記1の時)	設定不可	選択時に開始時刻+1 時間
		設定した開始時刻がすでに現在時刻よりも過去になっている
		場合は、現在時刻を30分単位で切り上げした上、+1時間

[※] 初期値又はシステムリセット後は 0000/00/00 00:00:00 に設定されています。

1 ▲▼カーソルキーで【記録終了】の項目を選択し、ENTERキーを押します。



開始時間に1時間加算された時刻が自動表示されます。



2 日時の設定方法は記録開始と同じ手順ですので、"記録開始の設定"の 2、3 を参照してください。

※記録終了日時は記録開始日時よりも過去には設定できません。

4.61 **SET UP** KEW6310

KEW6310 4.2.3 保存設定

データの保存先の設定

以下の手順でデータの保存先の設定を行います。

内部メモリ/CFカード

- ※初期値又はシステムリセット後はCFカードが挿入されていれば、CFカードが優先されます。
- ※詳細は「12.1 本製品とCFカード/内部メモリの関係」を参照してください。
- 1 ▲▼ カーソルキーで【データの保存先】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーでCFカードか内部メモリを選択し、ENTER キーで確定します。





CFカードが挿入されていない場合

ドロップダウンリストでCFカードが選択できません。



4.2.3 保存設定 KEW6310

画面コピーの保存先の設定

以下の手順で画面コピーの保存先の設定を行うことができます。

内部メモリ/CFカード

※初期値又はシステムリセット後はCFカードが挿入されていれば、CFカードが優先されます。

※詳細は「12.1 本製品とCFカード/内部メモリの関係」を参照してください。

1 ▲▼ カーソルキーで【画面データの保存先】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



② 設定方法はデータの保存先の設定と同じ手順ですので、データの保存先の設定の ②、③ を 参照してください。

4.63 **SET UP** KEW6310


KEW6310 4.2.3 保存設定

CFカードのフォーマット


以下の手順でCFカードのフォーマットを行います。

※フォーマットを行うとCFカードに保存していたデータは全て消えてしまいますので、必要なデータがある場合は事前にバックアップすることをおすすめします。

1 ▲▼ カーソルキーで【CFカードのフォーマット】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 **▼**カーソルキーで"はい"か"いいえ"を選択し、ENTERキーを押します。



CFカードが挿入されていない場合

ダイアログが表示されずに"CFカードが挿入されていません。"というメッセージが表示されます。

3 "はい"を選択すると、CFカードのフォーマットが始まります。




"いいえ"を選択した場合、CFカードのフォーマットはされず、保存設定の画面に戻ります。

4.2.3 保存設定 KEW6310


CFカードのデータ削除


以下の手順でCFカードに記録されているデータの削除を行います。

1 ▲▼ カーソルキーで【CFカードのデータ削除】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼カーソルキーで削除したいファイルに合わせ、ENTER キーでチェックボックスをオンにしま






4.65 (**SET UP**) KEW6310

KEW6310 4.2.3 保存設定

F1 キーで"全て選択"ができます。


また"全て選択"で選択したファイルは、F1 キーで"全て解除"ができます。

3 F2 キーで確定します。



4 **■ ▶** カーソルキーで"はい"か"いいえ"を選択し、ENTER キーで確定します。

選択されたファイル数が表示されます。



5 "はい"を選択するとCFカードのファイルの削除が始まります。



"いいえ"を選択するとCFカードのファイルの削除はされず、保存設定の画面に戻ります。


4.2.3 保存設定 KEW6310

内部メモリのフォーマット

以下の手順で内部メモリのフォーマットを行います。

※フォーマットを行うと内部メモリに保存していたデータは全て消えてしまいますので、必要なデータがある場合は事前にバックアップすることをおすすめします。


1 ▲▼ カーソルキーで【内部メモリのフォーマット】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 **■ ▶** カーソルキーで"はい"か"いいえ"を選択し、ENTER キーを押します。



3 "はい"を選択すると内部メモリのフォーマットが始まります。



"いいえ"を選択した場合、内部メモリのフォーマットはされません。

※ファイルの削除をキャンセルして、保存設定の画面に戻る場合は、"いいえ"を押した後、ESC キーを押してください。保存設定の画面に戻ります。


4.67 **SETUP** KEW6310

KEW6310 4.2.3 保存設定

内部メモリのデータ削除

以下の手順で内部メモリに保存されているデータの削除を行います。

1 ▲▼ カーソルキーで【内部メモリのデータ削除】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで削除したいファイルに合わせ、ENTER キーを押してチェックボックスをオンにします。






F1 キーで"全て選択"ができます。

また"全て選択"で選択したファイルは、F1 キーで"全て解除"ができます。


KEW6310 SET UP 4.68

4.2.3 保存設定 KEW6310


3 F2 キーで確定します。



4 **■ ▶**カーソルキーで"はい"か"いいえ"を選択し、ENTER キーで確定します。



5 "はい"を選択すると内部メモリのファイルの削除が始まります。



"いいえ"を選択した場合、内部メモリのファイル削除はされずにファイル選択画面に戻ります。

※ファイル選択画面から保存設定の画面に戻るには、ESC キーを押してください。


4.69 (SET UP) KEW6310

KEW6310 4.2.3 保存設定

データの転送

以下の手順で内部メモリに保存したデータを、CFカードに転送することができます。 データ転送後も、内部メモリに保存したデータは消えません。

1 **▲▼**カーソルキーで【データの転送(内部メモリ→CFカード)】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



CFカードが挿入されていない場合

ダイアログが表示されずに"CFカードが挿入されていません。"というメッセージが表示されます。

CFカードがフォーマットされていない場合

ダイアログが表示されずに "CFカードがフォーマットされていません。" というメッセージが表示されます。

処理可能なファイルがない場合

ダイアログが表示されずに "処理可能なファイルが存在しません。" というメッセージが表示されます。

2 ▲▼ カーソルキーで転送したいファイルに合わせ、ENTER キーを押します。




F1 キーで"全て選択"ができます。

また"全て選択"で選択したファイルは、F1 キーで"全て解除"ができます。

KEW6310 SETUP 4.70


4.2.3 保存設定 KEW6310

3 F2 キーを押します。



4 ▲▼ カーソルキーで"はい"か"いいえ"を選択し、ENTER キーを押します。

選択されたファイル数が表示されます。



5 "はい"を選択すると転送が開始されます。



データの転送が開始され、"Finished!" が表示されるとファイルの転送は完了 となります。

"いいえ"を選択した場合、転送はされずにファイル選択画面に戻ります。

※ファイル選択画面から保存設定の画面に戻るには、ESC キーを押してください。

4.71 SETUP KEW6310

KEW6310 4.2.3 保存設定

同一のファイル名がCFカードにあった場合、下記のようなダイアログが表示されます。

下記のファイルを上書きしてよろしいですか? はい <mark>いいえ</mark> PS-ME020.BMP

▲ ▶ カーソルキーで "はい"か "いいえ"を選択し、ENTER キーを押します。

"はい"を押すと、ファイルを上書きして転送されます。

"いいえ"を選択した場合は、転送されません。

※データの上書きをしたくない場合は、一度データの転送をキャンセルして、CFカード内のデータを PC などにバックアップしてから再度データの転送をしてください。

転送できなかった場合、下記のようなダイアログが表示されます。

■1■ファイルが選択されています。 転送してよろしいですか?

はい いいえ

Now Copying...

<u>126456789@</u>Failed!

転送できませんでした。

CF カードの空き容量、保存ファイル数を確認してから再度、操作をしなおしてください。

KEW6310 SETUP 4.72


4.2.3 保存設定 KEW6310

設定の読込

以下の手順で設定の読込を行います。

【設定の保存】で保存した設定内容を読み込むことができます。

1 ▲▼ カーソルキーで【設定の読込】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで読み込みをしたいファイルに合わせ、ENTER キーで確定します。



F1 キーを押すことで、内部メモリとCFカードのデータを切り換えることができます。

3 設定の読込が開始されます。



ファイルが存在していない場合

下記のような画面が表示されます。



4.73 **SET UP** KEW6310


KEW6310 4.2.3 保存設定

設定の保存

以下の手順で設定の保存の設定を行います。


設定の保存をしておけば、次回からは【設定の読込】で読み込むことができます。

1 ▲▼ カーソルキーで【設定の保存】の項目を選択し、ENTER キーを押します。





3 設定の保存が開始されます。



KEW6310 SETUP 4.74

4.2.4 その他設定 KEW6310

4.2.4 その他設定

言語の設定

以下の手順で言語の設定をすることができます。

日本語⇔English

※ システムリセットを行っても、初期化されません。

1 ▲▼ カーソルキーで【言語】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで"日本語"か"English"を選択し、ENTER キーで確定します。



4.75 **SET UP** KEW6310

KEW6310 4.2.4 その他設定

日付形式の設定

以下の手順で日付の形式を設定することができます。


2006年6月15日の場合

※ 初期値又はシステムリセット後は YYYY/MM/DD に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【日付形式】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで表示させたい日付の形式を選択し、ENTER キーで確定します。



KEW6310 SETUP 4.76

4.2.4 その他設定 KEW6310

現在日時の設定

以下の手順で現在の日時の設定を行います。

2000/01/01 00:00:00 ~ 2099/12/31 23:59:59

※ システムリセットを行っても、初期化されません。

1 ▲▼ カーソルキーで【現在日時】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼◀ ▶ カーソルキーで設定したい日時に数値を合わせ、ENTER キーで確定します。







4.77(SET UP) KEW6310

KEW6310 4.2.4 その他設定

ブザー音の設定

以下の手順でブザー音の ON/OFF を設定することができます。


ON⇔OFF


※ 初期値又はシステムリセット後は ON に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【ブザー音】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで"ON"か"OFF"を選択し、ENTER キーで確定します。





KEW6310 SETUP 4.78

<u>4.2.4 その他設定</u> <u>KEW6310</u>

CSV ファイルの設定

ここでは保存データ内の小数点と区切りに使用する記号を設定します。

使用するパソコンの言語設定によって設定を変更してください。

通常使用する場合は、"初期値"の設定で問題ありません。




※初期値又はシステムリセット後は.(小数点/区切り ./,)に設定されています。

1 ▲▼カーソルキーで【CVSファイル】の項目を選択し、ENTERキーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで使いたい形式のものを選択し、ENTER キーで確定します。



4.79 **SETUP** KEW6310

KEW6310 4.2.4 その他設定

ID 番号の設定

以下の手順でID番号の設定を行います。

ここで設定した値は、保存ファイルに記録されますので複数台使用される場合や、1台で複数の場所を定期的に測定される場合に ID 番号を使い分けると後で保存ファイルを確認するときに便利です。

00-001 ~ 99-999

※ 初期値又はシステムリセット後は 00-001 に設定されています。

1 ▲▼カーソルキーで【ID番号】の項目を選択し、ENTERキーを押します。



2 ▲▼◆ III カーソルキーで設定したい番号に合わせ、ENTER キーで確定します。



KEW6310 SET UP 4.80

4.2.4 その他設定 KEW6310

LCD コントラストの設定

ここでは画面のコントラストを設定することができます。


薄い⇔標準⇔濃い

※ 初期値又はシステムリセット後は標準に設定されています。

1 ▲▼ カーソルキーで【LDCコントラスト】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 **■ ▶** カーソルキーで設定したいところに合わせ、ENTER キーで確定します。



4.81 **SET UP** KEW6310

<u>KEW6310</u> 4.2.4 その他設定

CH 使用色カスタマイズの設定

ここでは使用している色を自由に変更することができます。

初期値 カスタマイズ


※ システムリセットを行っても、初期化されません。

1 ▲▼ カーソルキーで【CH 使用色カスタマイズ】の項目を選択し、ENTER キーを押します。




2 ▲▼カーソルキーで"カスタマイズ"を選択し、ENTER キーで確定します。

※"初期値"を選択した場合は、初期値の色設定となります。




3 ▲▼ カーソルキーで変更したい CH の色を選択し、ENTER キーを押します。




KEW6310 SET UP 4.82

4.2.4 その他設定 KEW6310

4 変更したい色を ▲▼ カーソルキーで選択し、ENTER キーを押します。



5 ▲▼ **● カー**ソルキーで "確定" を選択し、ENTER キーを押します。



"取消"を選択した場合は変更した色は反映されずに、その他設定画面に戻ります。

カスタマイズした設定は、システムリセットを行っても変わりません。

4.83 **SETUP** KEW6310

KEW6310 4.2.4 その他設定

電源オート OFF の設定

ここでは電源オートOFFの設定を行います。

ON⇔OFF


- ※初期値又はシステムリセット後はONに設定されています。
- ※ 設定が下表の状態でキー操作が5分以上ない場合、自動的に電源が切れます。 (〇=電源オートOFF 有効、×=電源オートOFF 無効)

	AC電源	電池駆動
LCD OFF	0	0
LCD ON	×	0
記録中(待機中)	×	×

1 ▲▼ カーソルキーで【電源オートOFF】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで "ON" か "OFF" を選択し、ENTER キーで確定します。



KEW6310 SET UP 4.84

4.2.4 その他設定 KEW6310

LCD オート OFF の設定

以下の手順で LCD オートOFFの設定を行います。


ON にすると記録中(待機中)に LCD が自動的に消灯し、LCD の焼きつけ及び電池の消耗を抑えることができます。

ON⇔OFF

- ※初期値又はシステムリセット後はONに設定されています。
- ※ 設定を ON にしている場合、5分以上キー操作がされない場合は、LCD が消灯します。
- 1 ▲▼ カーソルキーで【LCD オートOFF】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 ▲▼カーソルキーで"ON"か"OFF"を選択し、ENTERキーで確定します。



4.85 **SETUP** KEW6310

KEW6310 4.2.4 その他設定

バッテリ充電の開始

以下の手順でバッテリ充電の開始を行います。

バッテリ充電をする前に、あらかじめセレクトスイッチを「充電式電池使用/ RE-CHARGEABLE」に切り換えておく必要があります。詳細は、「3.2 電源について」 を参照してください。


ON⇔OFF

※ 初期値又はシステムリセット後はOFFに設定されています。


1 ▲▼カーソルキーで【バッテリ充電開始】の項目を選択し、ENTERキーを押します。



2 ▲▼ カーソルキーで"ON"か"OFF"を選択し、ENTER キーで確定します。



3 表示に従って**◀┃ ▶ カーソル**キーで"はい"か"いいえ"を選択し、ENTER キーで確定しま



充電式の電池をセットしていますか?

はい いいえ

KEW6310 SETUP 4.86

4.2.4 その他設定 KEW6310






"いいえ"を選択した場合、電池への充電は開始されずに、その他設定画面に戻ります。

セレクトスイッチが「充電式電池使用/RE-CHARGEABLE」に切り換わっていない場合

下記のような画面が表示され、充電開始することができません。



4.87 **SETUP** KEW6310

KEW6310 4.2.4 その他設定

システムリセットの設定

以下の手順でシステムリセットをすることができます。

システムリセットを行うと、設定内容が初期化されますのでご注意ください。


1 ▲▼ カーソルキーで【システムリセット】の項目を選択し、ENTER キーを押します。



2 **■ ▶ カーソル**キーで"はい"か"いいえ"を選択し、ENTER キーで確定します。

システムリヒットをしてもよろしいですか? (各種設定が初期状態に戻ります。) <mark>はい いいえ</mark>

3 "はい"を選択すると、システムリセットが始まります。



"いいえ"を選択するとシステムリセットはされずに、その他設定画面に戻ります。

システムリセットを行っても、以下の設定は初期化されません。

- 言語
- 現在日時
- ·CH 使用色カスタマイズ

KEW6310 SET UP 4.88

5.1 結線前の確認 KEW6310

5. 結線

この章では結線について説明します。

5.1 結線前の確認

●必ず確認してください

小危険

- ●本製品は AC600V より高い電位のある場所では絶対に使用しないでください。
- ●電源コードは必ずコンセントに接続してください。また AC240V より高い電位のある場所には絶対に接続しないでください。
- ●クランプセンサ、電圧測定コード、電源コードは必ず測定物や電源よりも先に本体に接続してください。
- ●測定に必要のない電圧測定コード及びクランプセンサは絶対に接続しないでください。
- ●本製品の入力は必ずブレーカーの2次側に接続してください。1次側は電流容量が大きく危険です。
- ●通電中は CT の 2 次側が開放しないよう充分注意してください。万一開放状態になりますと、2 次側に高電圧が発生して大変危険です。
- ●結線時に電圧測定コードの先端の金属部で電源ラインを短絡しないように注意してください。また、クランプセンサのコア先端部は被測定物を短絡しないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を測定する場合コアで被測定物を短絡しないように注意してください。



- ●感電、短絡事故をさけるため、接続をする場合は測定ラインの電源を切ってください。
- ●電圧測定コードの先端の金属部には絶対にさわらないでください。
- ⚠ 正確に測定するために
- ●測定ラインと本製品の結線方式の設定は正しく行ってください。
- ●クランプセンサは下記のように矢印を負荷側に向けてクランプしてください。



※ 逆にクランプすると有効電力 (P) の値の符号が逆転します。


5.1 KEW6310

KEW6310 5.2 基本的な結線方式


5.2 基本的な結線方式

ここでは基本的な結線方式について説明します。


①1P2W×1 単相 2線(1系統)



②1P2W×2 単相 2 線 (2 系統)




③1P2W×3 単相 2 線 (3 系統)




KEW6310 **5.2**

5.2 基本的な結線方式 KEW6310


④1P2W×4 単相 2 線 (4 系統)



⑤1P3W×1 単相3線(1系統)




⑥1P3W×2 単相 3 線(2 系統)




5.3 KEW6310

KEW6310 5.2 基本的な結線方式


⑦1P3W×1+2A 単相 3線(1系統)+2電流



⑧3P3W×1 三相 3 線 (1 系統)




⑨3P3W×2 三相 3 線(2 系統)




KEW6310 **5.4**

5.2 基本的な結線方式 KEW6310


⑩3P3W×1+2A 三相 3 線(1 系統)+2 電流



①3P3W3A 三相 3 線 3A




①3P4W×1 三相 4 線(1 系統)




5.5 KEW6310

 KEW6310
 5.2 基本的な結線方式

①33P4W×1+1A 三相 4 線(1 系統)+1 電流



①4A 4電流



KEW6310 5.6

5.3.1 結線の確認手順 KEW6310

5.3 結線方法の確認

本製品は正しく結線されているか確認をすることができます。

5.3.1 結線の確認手順

1 キーで WAVE レンジを選択し、F2 キーを押します。



2 結線確認が始まります。



3 設定確認が終了しました。

正しく結線されている場合は、"OK"、

正しく結線されていない場合は "NG" が表示されます。



5.7 KEW6310

確認画面表示

NGになった場合、以下の画面が表示されます。(OKの場合は ENTER キーを押すと表示されます。)

周波数 : OK 電圧入力 : OK 電圧パラシス : OK 電圧位相 : OK 電流入力 : OK 電流位相 : OK 電流位相 : OK

※ 力率が著しく悪い測定現場では、正しい結線を行っていても、NGと判定することがあります。

5.3.2 合格判定基準と原因

結線の合格判定基準は以下のとおりになります。

結線確認事項	合格判定基準	原因
周波数	V1 の周波数が 42~68Hz であること。	・電圧クリップが被測定物に確実に接続され
		ていますか?
		・高調波の成分が大きくないですか?
電圧入力	電圧入力が(電圧レンジ×VT)の 10%以上	・電圧クリップが被測定物に確実に接続され
	であること。	ていますか?
		・電圧コードが本製品の電圧入力端子に正常
		に挿入されていますか?
電圧バランス	電圧入力が基準電圧(V1)の±30%以内であ	・測定ラインの結線方式と設定が合っていま
	ること。	すか?
	※(単相結線では判定し ない)	・電圧クリップが被測定物に確実に接続され
	740 7	ていますか?
		・電圧測定コードが電圧入力端子に正常に挿
		入されていますか?
電圧位相	電圧入力の位相が基準値の±10°以内で	・電圧コードの接続先が間違っていません
	あること。	か?
		(接続するチャンネルを間違っていません
		か?)
電流入力	電流入力が(電流レンジ×CT)の 5%以上で	・クランプセンサが本製品の電力入力端子に
	あること。	確実に挿入されていますか?
		・電流レンジの設定が入力レベルに対して大
		きすぎたり、小さすぎたりしていません
		か?
電流位相	電流入力が基準値の±60%以内であるこ	・クランプセンサの電流方向マークは『電源
	٤.	→負荷』の方向を向いていますか?
		・クランプセンサの接続先は間違っていませ
		んか?

5.8

5.4 VT/CTについて KEW6310

5.4 VT/CT について

ここでは、VT/CT について説明します。

八危険


- ●本製品はAC600Vよりも高い電位のある場所では絶対に使用しないでください。
- ●電源コードは必ずコンセントに接続してください。またAC240Vより高い電位のある場所には絶対に接続しないでください。
- ●本製品は必ずVT(変圧器)、CT(変流器)の2次側で使用してください。
- ●通電中はCTの2次側が開放しないよう充分注意してください。万一開放状態になりますと、2次側に高電 圧が発生して大変危険です。

| | 注意

●本製品はVT、CTを使用した場合の確度は保証していません。VT、CTを使用する場合、本製品の確度 にVT、CTの確度、位相特性等を考慮してください。

測定ラインの電圧値や電流値が本製品の最大測定レンジを超える場合、下記のように特定ラインの電圧値、電流値に適した仕様のVT、CTを使用して2次側を測定することによって、1次側の値を表示させることができます。

単相2線(1系統) "1P2W ×1の例



CT の 2 次側が 5A 定格の場合、クランプセンサは 8128 (50A タイプ) を使用し 5A レンジで使用することをおすすめします。

この場合、使用するVT、CTの比を設定してください。

・VT比:「第4章 VT比の設定」を参照してください。・CT比:「第4章 CT比の設定」を参照してください。

5.9 KEW6310

KEW6310 5.4 VT/CT について

KEW6310 5.10

6. 瞬時値の測定


この章では瞬時値の測定について説明します。

6.1 LCD 表示

6.1.1 表示画面

ここでは表示画面について説明します。

w) キーを押すと W レンジの一覧表示画面が表示されます。



画面表示記号														
V 雷圧	電圧	Α	電流			Р	有効	+	消費	Q	無効	+	遅れ位相	
ľ	Ⅴ 电冮			电机			電力	-	回生	Q	電力	_	進み位相	
s	S皮相電力	PF	力	+	遅れ位相	PA	位相角	+	遅れ位相	f	周波数			
スロース 以他電力	' '	率	_	進み位相		1211日7月	-	進み位相	'	问似奴				
An	中性線の	DC1			コグ入力	DC2	アナログ入力 2ch の電圧							
_ ```	電流	231		1ch	の電圧	232								

6.1 W KEW6310


結線方式により、表示される内容が異なります。

各結線方式による、一覧表示画面に表示される項目を示します。

①1P2W×1 単相2線(1系統)

٧	•		
Α	•		
Р	•	f	•
Q	•		
S	•		
PF	•	DC1	•
PA	•	DC2	•

②1P2W×2 単相2線(2系統)




KEW6310 **w 6.2**

③1P2W×3 単相2線(3系統)

1 系統					2 系統					3 系統					
٧	D				٧	•				٧	•				
A					Α	•				A	•				
P (Р	•				Р	•				
Q	D				Q	•				Q	•				
S					S	•				S	•				
PF (D				PF	•				PF	•				
PA (PA	•				PA	•				
Р (f	•		Р	•	f	•		Р	•	f	•		
Q					Q	•				Q	•				
S					S	•				S	•				
PF (DC1	•		PF	•	DC1	•		PF	•	DC1	•		
PA (DC2	•		PA	•	DC2	•		PA	•	DC2	•		
٤	ととの総和。														


④1P2W×4 単相2線(4系統)




6.3 W KEW6310

⑤1P3W×1 単相3線(1系統),

⑦1P3W×1+2A 単相3線(1系統)+2電流




⑥1P3W×2 単相3線(2系統)




KEW6310 **w 6.4**

⑧3P3W×1 三相3線(1系統),

⑩3P3W×1+2A 三相3線(1系統)+2電流




⑨3P3W×2 三相 3 線 (2 系統)



6.5 W KEW6310

①3P3W3A 三相3線3A



①3P4W×1 三相 4 線 (1 系統),

③3P4W×1+1A 三相 4線(1系統)+1 電流



KEW6310 **w 6.6**

04A

1 系統						
A 1	•					
A2	•					
A 3	•					
A4	•					
		DC1	•			
		DC2	•			

6.1.2 表示の切り換え

ここでは表示画面の切り換えについて説明します。

系統の切り換え

◀ ▶ カーソルキーで系統別の表示切り換えができます。



項目切り換え

▲▼ カーソルキーで瞬時値、平均値などの表示切り換えができます。




※結線方式により、表示される内容が異なります。

※Σは各系統の合計値になります。

現在の設定状況確認画面の切り換え

ENTERキーで現在の設定状況を確認することができます。




KEW6310 **w 6.8**

6.1.3 拡大表示

ここでは表示画面の拡大方法について説明します。

拡大表示

瞬時値測定の一覧表示状態で 53 キーを押すと、拡大表示されます。





6.9 W KEW6310


拡大表示のカスタマイズ

ここでは拡大表示画面のカスタマイズについて説明します。

1 ▲▼ カーソルキーを押してカスタマイズさせたい項目を選択し、ENTER キーを押します。








KEW6310 **w 6.10**

6.2 測定方法

測定までの流れ



基本設定	各測定設定	保存設定
結線	インターバル時間	記録方法
電圧レンジ	保存項目選択(W)	記録開始
VT比	• 瞬時値	記録終了
クランプ	• 平均値	データの保存先
電流レンジ	・最大値	画面コピーの保存先
CT比	・最小値	
フィルタ		
DC レンジ		
周波数		

6.11 W KEW6310

6.3 データの保存

ここでは瞬時値測定のデータの保存について説明します。

6.3.1 保存手順


保存手順

1 一覧表示又は拡大表示で F1 キーを押します。





2 F4 キーで、基本設定、各測定設定、保存設定の確認をします。 各設定画面では▲▼ ■ ▶ カーソルキーで各項目を選択して、変更することも可能です。 また、F3 キーを押すことにより、一つ前の設定画面に戻ることができます。




※ 1 の状態で F1 キーを 2 秒以上長押しすると、 2 を省略してデータ保存を開始することができます。

基本設定, 各測定設定, 保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

KEW6310 **w 6.12**

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。




|4| 保存開始画面が表示され、測定ステータス LED が点灯します。



データの保存中は、設定の変更ができません。F4キーを押すと設定確認をすることができます。

- 5 F1 キーを押すと測定が終了します。(日時指定の場合も、設定した終了時間前に F1 キーで終了させることが可能です)
- 6 記録終了画面が表示され、測定ステータス LED が消灯します。



6.13 W KEW6310

6.3.2 保存の限度

保存ができない場合



保存可能ファイル数や保存容量を超えた場合、保存ができません。既存のファイルを選択削除するか、C Fカードの場合はカードの差し替えを行ってください。

詳細は、「12章 CFカード/内部メモリについて」を参照してください。

KEW6310 **w 6.14**

6.3.3 保存データについて

以下の項目がデータとして保存されます。

設定内容

FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
ID NUMBER	:	ID ナンバー
WIRING	:	結線方式
VOLT RANGE	:	電圧レンジ
VT RATIO	:	VT比
SENSOR TYPE	:	クランプセンサのモデル名(タイプ)
CURRENT RANGE	:	電流レンジ
CT RATIO	:	CT比
CURRENT FILTER	:	電流フィルター
DC RANGE	:	DC レンジ
FREQUENCY	:	周波数
INTERVAL	:	インターバル時間
START	:	保存開始時間

保存データ


ファイル ID: 6310-01								
保存日時 経過時間 瞬時値 平均値 最大値 最小値								
DATE	TIME	ELAPSED TIME	PSED TIME INST AVG MAX MIN					
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h : mm : ss	(±)x xxxE±m					
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	(土)数值×10 ^{±n}					

※測定データの例

 $1.234E+5 = 1.234 \times 10^{5}$ = 123400

6.15 W KEW6310

保存データのヘッダー



1	INST	: 瞬時値
	AVG	: 平均値
	MAX	: 最大値
	MIN	: 最小値
2	V	: 各相の電圧
	А	: 各相の電流
	f	: 周波数
	Р	: 有効電力
	Q	: 無効電力
	S	: 皮相電力
	PF	: 力率
	PA	: 位相角
	DC	: アナログ入力の電圧
3	チャンネル番号	: **1~4
4		単位
5		系統

※は番号がない場合、総和を示します。

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : 01 - CF 001 . csv

1 2 3 4

1	測定項目	01:瞬時値(W レンジ)
②	保存媒体	CF: CFカード
	体行殊体	ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

6.4 (各測定/演算項目の)表示桁及びオーバー表示

6.4.1 表示桁

測定項目の表示桁と小数点位置は、電圧レンジ、電流レンジ、VT比、CT比の設定の組み合わせによって自動設定されます。

電圧レンジ: V, 最大表示桁 4 桁						
(電圧レンジ)×(VT 比)×(120%)	小数点位置及び単位					
1.8~9.999 V	9.999 V					
10∼99.99 V	99.99 V					
100∼999.9 V	999.9 V					
1∼9.999 k V	9.999 k V					
10∼99.99 k V	99.99 k V					
100∼9.999 k V	999.9 k V					
1~9.999 MV	9.999 MV					
10~12.0 MV	12.00 MV					

電流レンジ: A、最大表示桁 4 桁						
(電流レンジ)×(CT 比)×(120%)	表示桁及び小数点位置					
1.2~9.999 mA	9.999 mA					
10~99.99 mA	99.99 mA					
100∼999.9 mA	999.9 mA					
1∼9.999 A	9.999 A					
10∼99.99 A	99.99 A					
100∼999.9 A	999.9 A					
1∼9.999 k A	9.999 k A					
10∼99.99 k A	99.99 k A					
100∼999.9 k A	999.9 k A					
1~9.999 MA	9.999 MA					
10~36.00 MA	36.00 MA					

KEW6310 **W 6.18**

電力レンジ: P、Q、S, 最大表示析 4	析,総和の最大表示析 5 桁		
電力×VT×120%×A×CT×120%	表示桁数及び小数点位置		
2.1~9.999 mW	9.999 mW		
10∼99.99 mW	99.99 mW		
100∼999.9 mW	999.9 mW		
1~9.999 W	9.999 W		
10~99.99 W	99.99 W		
100∼999.9 W	999.9 W		
1∼9.999 kW	9.999 k W		
10∼99.99 kW	99.99 k W		
100∼999.9 kW	999.9 k W		
1~9.999 MW	9.999 MW		
10~99.99 MW	99.99 MW		
100~999.9 MW	999.9 MW		
1~9.999 GW	9.999 GW		
10~99.99 GW	99.99 GW		
100∼999.9 GW	999.9 GW		
1~9.999 TW	9.999 TW		
10~99.99 TW	99.99 TW		
100~432.0 TW	432.0 TW		

	電圧レンジ・電流レンジに対応した電力レンジ											
			電流レンジ									
		1. 000A	1. 000A 5. 000A 10. 00A 20. 00A 50. 00A 100. 0A 200. 0A 500. 0A 1000A 3000A									
_	150. OV	150.0	750. 0	1. 500k	3. 000k	7. 500k	15. 00k	30. 00k	45. 00k	75. 00k	150. 0k	450. 0k
電圧-	300. OV	300.0	1. 500k	3. 000k	6. 000k	15. 00k	30. 00k	60. 00k	90.00k	150. 0k	300. 0k	900. 0k
レンジ	600. OV	600.0	3. 000k	6. 000k	12.00k	30. 00k	60. 00k	120. 0k	180. 0k	300.0k	600. 0k	1. 800M
	1000V	1. 000k	5. 000k	10.00k	20.00k	50.00k	100. 0k	200. 0k	300. 0k	500. 0k	1. 000M	3. 000M

6.19 W KEW6310

力率:PF,表示桁4桁

-1.000 ~ 1.000 PF

位相角:PA,表示桁4桁

 $-1.000 \sim 1.000 PA$

周波数:f,表示桁4桁

40.00 ~ 70.00Hz

6.4.2 オーバー表示/バー表示

●必ず確認してください

八警告

- ●最大レンジにおけるオーバー表示は、本製品の許容入力範囲を超えています。許容入力範囲を超える値を入力しないでください。
- ●許容入力範囲を超える値を測定する場合は、VT 及び CT を使用してください。この場合「5.3項 VT/CT について」を参照してください。また、注意事項を必ず守ってください。

∕∕注意

●オーバー表示でも本体の内部では演算を行っていますが、確度をはずれている場合があります。

オーバー表示

測定項目は、以下の条件を超えると画面にオーバー表示されます。

電圧 : 電圧レンジ×VT 比×120%

電流 : 電流レンジ×CT 比×120%

電力 : 電力×VT 比×CT 比×120%

(例:電圧レンジ300V、VT 比1のとき360.0V)

(例:電流レンジ 200A、CT 比 2 のとき 480.0A)

(例:電力60kW、VT比1、CT比2のとき144.0kW)




オーバーマークが表示されます。

6.21 w KEW6310

バー表示

本製品は、V1 の電圧値及び周波数を基準に測定/演算を行っています。V1 に入力する信号がレンジの 5%以下又は周波数が 40~70Hz 以外の場合、電圧値及び電流値を除く測定項目が下記のようにバー表示となり、測定及び演算ができません。



0表示

測定項目は、以下の条件を下まわると画面に0表示がされます。

電圧 : 電圧レンジ×VT 比×5%

電流 : 電流レンジ×CT 比×1%

(例:電圧レンジ300V、VT 比 1 のとき 15V)

(例:電流レンジ 200A、CT 比 2 のとき 4A)



KEW6310 **w 6.22**

7. 積算値の測定


この章では積算値の測定について説明します。

7.1 LCD 表示

7.1.1 表示画面

ここでは表示画面について説明します。

Wh)キーを押すと Wh レンジの画面が表示されます。



画面表示記 号					
WP+	有効電力量(消費)				
WP-	有効電力量 (回生)				
WS+	皮相電力量(消費)				
WS-	皮相電力量(回生)				
WQi+	無効電力量(遅れ)				
WQc+	無効電力量(進み)				

7.1 Wh

7.1.2 表示の切り換え

ここでは表示画面の切り換えについて説明します。

系統の切り換え

■ カーソルキーで系統別の表示に切り換えができます。



チャンネル切り換え

▲▼カーソルキーでチャンネルの切り換えができます。



- ※結線方式により、表示される内容が異なります。
- ※Σは各系統の合計値になります。

結線方式	①1P2W×1	②1P2W×2	31P2W×3	4 1P2W×4
系統の切り換え	1	1 • 2 • Σ	1 · 2 · 3 · Σ	1 · 2 · 3 · 4 · Σ
	ı	ı	_	_
ていき 4 の切り換こ	_	_	_	_
チャンネルの切り換え	_	_	_	_
	_	_	_	_
	⑤1P3W×1	⑥1P3W×2	①3P3W3A	
結線方式	⑦1P3W×1+2A	93P3W×2	@3P4W×1	
市市旅刀工	®3P3W×1		③3P4W×1+1A	
	103P3W×1+2A			
系統の切り換え	1	1 • 2 • Σ	1	
	Σ	Σ	Σ	
チャンネルの切り換え	1ch	1ch	1ch	
	2ch	2ch	2ch	
	_	_	3ch	


KEW6310 **Wh 7.2**

7.1.3 W レンジ表示

本製品は、Wh レンジ表示画面から W レンジ表示画面に切り換えて瞬時値の確認をすることができます。

W レンジ表示


1 F2 キーを押します。



7.3 Wh

7.2 測定方法

測定までの流れ



※ 積算値の測定では、記録開始と同時に測定値を表示します。

基本設定	各測定設定	保存設定
結線	インターバル時間	記録方法
電圧レンジ	保存項目選択(Wh)	記録開始
VT比	・瞬時値	記録終了
クランプ(手動/自動)	• 平均値	データの保存先
電流レンジ	・最大値	画面コピーの保存先
CT比	・最小値	
フィルタ	・詳細項目	
DC レンジ		
周波数		

KEW6310 **Wh 7.4**

7.3 データの保存

7.3.1 保存手順

ここでは積算値のデータの保存について説明します。


保存手順

積算値の保存時は、瞬時値と積算値の2つのファイルが同時に保存されます。

1 Wh レンジの画面で F1 キーを押します。



2 F4 キーで基本設定、各測定設定、保存設定の確認をします。 各設定画面では▲ ▼ → カーソルキーで各項目を選択して、変更することも可能です。 また、F3 キーを押すことにより、一つ前の設定画面に戻ることができます。




※ 1の状態で F1 キーを 2 秒以上長押しすると、 2 を省略してデータ保存を開始することができます。

基本設定、各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

7.5 (wh) KEW6310

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。、




4 保存開始画面が表示され、測定ステータス LED が点灯します。



データの保存中は、設定ができません。F4キーを押すと設定確認をすることができます。

- 5 11 キーを押すと、測定が終了します。(日時指定の場合も、設定した終了時間前に F1 キーで 終了させることが可能です)
- 6 記録終了画面が表示され、測定ステータス LED が消灯します。



KEW6310 (wh) 7.6

7.3.2 保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 **保存の限度」**と同様ですので、参照してください。

7.3.3 保存データについて

下記の項目がデータとして保存されます。

設定内容

FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
ID NUMBER	:	ID ナンバー
WIRING	:	結線方式
VOLT RANGE	:	電圧レンジ
VT RATIO	:	VT比
SENSOR TYPE	:	クランプセンサのモデル名(タイプ)
CURRENT RANGE	:	電流レンジ
CT RATIO	:	CT比
CURRENT FILTER	:	電流フィルター
DC RANGE	:	DC レンジ
FREQUENCY	:	周波数
INTERVAL	:	インターバル時間
START	:	保存開始時間

保存データ

ファイル ID: 6310-02					
保存	日時	経過時間	有効電力量 (消費/回生)	皮相電力量 (消費/回生)	無効電力量
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INTEG_WP	INTEG_WS	INTEG_WQ
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxxE±rn		
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	(±)数值×10 ^{±n}		


※無効電力の消費(+) /回生(-) には、それぞれ遅れ(i), 進み(c) が記録されます。 ※Wh レンジでは W レンジのデータと上記測定データを同時に記録します。

※測定データの例

 $1.23456E+7 = 1.23456 \times 10^{7}$ = 12345600

7.7 Wh KEW6310

保存データのヘッダー



1	INTEG	:	積算値
2	WP+	:	有効電力量(消費)
	WP-	:	有効電力量(回生)
	WS+	:	皮相電力量(消費)
	WS-	:	皮相電力量(回生)
	WQi+	:	無効電力量(消費)遅れ
	WQc+	:	無効電力量(消費)進み
	WQi-	:	無効電力量(回生)遅れ
	WQc-	:	無効電力量(回生)進み
3	単位		
4	系統		

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : $\underline{02}$ — \underline{CF} $\underline{001}$. \underline{csv}

1	測定項目	02:積算値(Wh レンジ)
②	保存媒体	CF:CFカード
	全体行殊 体	ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

KEW6310 **Wh 7.8**

7.4 (各測定/演算項目の)表示桁及びオーバー表示

7.4.1 表示桁

測定項目の小数点位置と単位は測定開始直後、測定値に対応した下記のいずれかのレンジに自動設定されます。その後積算が 999999 を越えると、桁が上がります。

電力レンジ: WP、WS、WQ,最大表示桁 6 桁		
	小数点位置及び単位	
0.00000∼9. 99999 m	9.99999 m	
10.0000~99.9999 m	99. 9999 m	
100.000∼999.999 m	999. 999 m	
1000.00~9999.99 m	9999.99 m	
10.0000~99.9999	99.9999	
100.000~999. 999	999. 999	
1000.00~9999.99	9999.99	
10.0000∼99. 9999 k	99.9999 k	
100.000∼999. 999 k	999. 999 k	
1000.00∼9999.99 k	9999.99 k	
10.0000∼99.9999 M	99.9999 M	
100.000∼999. 999 M	999. 999 M	
1000.00∼9999.99 M	9999.99 M	
10.0000~99.9999 G	99.9999 G	
100.000∼999. 999 G	999. 999 G	
1000.00~9999.99 G	9999.99 G	
10.0000∼99.9999 T	99.9999 T	
100.000∼99.99 T	999.9999 T	
1000.00∼9999. 99 T	9999. 99 T	

※9999.99T以上になると、表示画面がオーバー表示になります。

7.4.2 オーバー表示/バー表示

オーバー表示/バー表示は、「6.4.2. オーバー表示/バー表示」と同様ですので参照してください。

7.9 Wh

8. デマンド測定

この章では、デマンド測定について説明します。

8.1 LCD 表示

8.1.1 表示画面

ここでは、表示画面について説明します。


(DEMAND) キーを押すとデマンド測定画面が表示されます。



8.1 DEMAND KEW6310

測定値画面






表示項目	表示項目の説明
残り時間	デマンド測定インターバル時間の残り時間をカウントダウンします。
目標値	各測定設定で設定します。
予測値	現負荷のデマンド測定インターバル時間後のデマンド値(平均電力)の予測値です。 (現在値)×(インターバル時間) (インターバル時間からの経過時間) を時間の経過と共に算出し、表示します。
現在値	デマンド測定インターバル時間のデマンド値(平均電力)です。 (インターバル時間からの WP+) × (1 時間) (インターバル時間) を時間の経過と共に積算方式で算出します。
最大デマンド	測定開始から終了までの最大デマンド値を表示します。 現最大デマンド値を超えた時点で更新されます。

KEW6310 **DEMAND 8.2**


時間内推移図



表示項目	表示項目の説明		
負荷率	目標値に対する現在値の割合です。 <u>(現在値)</u> (目標値) で表示されます。		
予測	目標値に対する予測値の割合です。 <u>(予測値)</u> (目標値) で表示されます。 グラフの [【] はデマンド目標値を下回ると青色、上回ると赤色で表示されます。		

8.3 DEMAND KEW6310

デマンド推移図



▲ ルカーソルキーの長押しでページ移動ができます。

表示項目	表示項目の説明
カーソル	■■ カーソル キーで移動します。
デマンド測定値 /記録年月日	カーソル位置のデマンド測定値と記録年月日が表示されます。
バーグラフ	白色:全ての(現在表示されていないページも含めて)ページの比率を表しています。 青色:現在表示されているページの比率を表しています。
記録開始時間	記録を開始した日時が表示されます。 ※1500 データを越えた場合は、最新の 1500 データの中で一番過去 の日時を表示します。
最新の記録時間	最新の記録日時を表示します。

KEW6310 **(DEMAND) 8.4**

8.1.2 画面の切り換え

▲▼カーソルキーで画面の切り換えができます。




8.1.3 W レンジ/Wh レンジ表示

W レンジ/Wh レンジ表示

本製品は、デマンド画面から W レンジ及びWh レンジの表示画面に切り換えることができます。


1 F2 キーを押します。



8.5 (DEMAND) KEW6310

8.2 測定方法

測定までの流れ




※ デマンド測定では、記録開始と同時に測定値を表示します。

基本設定	各測定設定	保存設定
結線	インターバル時間	記録方法
電圧レンジ	保存項目選択	記録開始
VT比	• 瞬時値	記録終了
クランプ(手動/自動)	• 平均値	データの保存先
電流レンジ	・最大値	画面コピーの保存先
CT比	・最小値	
フィルタ	・詳細項目	
DC レンジ	デマンド目標値	
周波数	デマンド判定周期	


KEW6310 **DEMAND 8.6**

8.3 データの保存

ここではデマンド測定のデータの保存について説明します。 デマンド測定インターバル時間内の動作



最大デマンド値とデータの保存ポイント



8.7 (DEMAND) KEW6310

8.3.1 保存手順


ここでは保存の手順について説明します。

保存手順

デマンド値の保存時は、瞬時値とデマンド値のファイルが保存されます。

1 測定画面で F1 キーを押します。






 \times 1 の状態で $^{\mathbf{F1}}$ キーを 2 秒以上長押しすると、 $^{\mathbf{C2}}$ を省略してデータ保存を開始することができます。


基本設定、各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

KEW6310 (DEMAND) 8.8

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。




4 保存開始画面が表示され、測定ステータス LED が点灯します。



データの保存中は、設定の変更ができません。F4キーを押すと設定確認をすることができます。

- 5 1 キーを押すと測定が終了します。(日時指定の場合も、設定した終了時間前に 1 キーで終了させることが可能です)
- |6| 記録終了画面が表示され、測定ステータス LED が消灯します。



8.9 (DEMAND) KEW6310

8.3.2 保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

8.3.3 保存データについて

下記の項目がデータとして保存されます。

設定内容

FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
ID NUMBER	:	ID ナンバー
WIRING	:	結線方式
VOLT RANGE	:	電圧レンジ
VT RATIO	:	VT比
SENSOR TYPE	:	クランプセンサのモデル名(タイプ)
CURRENT RANGE	:	電流レンジ
CT RATIO	:	CT比
CURRENT FILTER	:	電流フィルター
DC RANGE	:	DC レンジ
FREQUENCY	:	周波数
INTERVAL	:	インターバル時間
START	:	保存開始時間
		·

保存データ

	ファイル ID:6310-03								
保存	日時	経過時間			皮相電力量 (消費/回生)	無効電力量 (消費/回生)	デマンド値	目標値	
5.475	ELAPSED	積算	INTEG_WP	INTEG_WS	INTEG_WQ				
DATE	TIME	TIME	インターバル 内の変化量	INTVL_WP	INTVL_WS	INTVL_WQ	DEM	TARGET	
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss		(±)x.xxxxE±nn (±)x.xxE±					
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒		(±)数值×10 ^{±n}					


※無効電力の消費 (+) /回生 (-) には、それぞれ遅れ (i), 進み (c) が記録されます。 ※DEMAND レンジでは w レンジのデータと上記測定データを同時に記録します。

※測定データの例

 $1.234E + 5 = 1.234 \times 10^{5}$ = 123400

KEW6310 **DEMAND 8.10**

保存データのヘッダー



	1		
1	INTEG	:	積算値
	INTVL	:	インターバル内の変化量
	DEM	:	デマンドの総和
	TARGET	:	目標値
2	WP+	:	有効電力量(消費)
	WP-	:	有効電力量(回生)
	WS+	:	皮相電力量(消費)
	WS-	:	皮相電力量(回生)
	WQi+	:	無効電力量(消費)遅れ
	WQc+	:	無効電力量(消費)進み
	WQi-	:	無効電力量(回生)遅れ
	WQc-	:	無効電力量(回生)進み
3		<u>i</u>	単位
4		-	系統

※①が DEM または TARGET の場合は②,③,④がありません。

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : $\underline{03}$ — \underline{CF} $\underline{001}$. \underline{csv}

1) 2 3 4

	께수로디	03: デマンド値
1	測定項目	(DEMAND レンジ)
<u> </u>	② 保存媒体	CF: CFカード
		ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

8.11 DEMAND KEW6310

8.4 (各測定/演算項目の)表示桁及びオーバー表示

8.4.1 表示桁

予測値と現在値と最大デマンド値の表示桁と小数点位置は、目標値によって自動設定されます。

目標値:DEM T,最大表示桁 4 桁	予測値: DEM G、現在値: DEM P、最大デマンド: DEM max,最大表示桁6桁
ロボル・DCIVIT, 取入及外们 4 们	小数点位置及び単位
1.000~999.9 mW	99999.9 mW
1.000~999.9 W	99999.9 W
1.000∼999.9 k W	99999.9 k W
1.000~999.9 MW	99999.9 MW
1.000~999.9 GW	99999.9 GW
1.000~999.9 TW	99999.9 TW

※99999.9以上になると、表示画面がオーバー表示になります。

負荷率:	%,表示桁 6 桁
0.0~	9999.99%

予測:%,表示桁6桁 0.0~9999.99%

8.4.2 オーバー表示/バー表示

オーバー表示/バー表示は、「6.4.2 オーバー表示/バー表示」と同様ですので参照してください。


KEW6310 **DEMAND 8.12**

9. WAVE レンジ

この章ではWAVEレンジについて説明します。

9.1 LCD 表示

9.1.1 表示画面




画面の切り換え

F3 キーでベクトル画面と波形画面の切り換えができます。


ベクトル画面

電圧ベクトルと電流ベクトルを表示します。

表示ベクトルの ch 数は、設定した結線方式によって異なります。




ベクトル画面拡大図



波形画面

電圧波形と電流波形を一緒に、または各 ch ごとに表示します。 表示波形の ch 数は、設定した結線方式によって異なります。



画面表示記号				
Q.	電圧の倍率を変える			
®.	電流の倍率を変える			
\forall	ベクトル画面に切り換える			
\triangle	波形画面に切り換える			

9.1.2 表示の切り換え

チャンネル切り換え (波形画面)


▲▼カーソルキーでチャンネルの切り換えができます。



結線方式により、表示される内容が異なります。

右表の見方

※ 結線方式³3P4W×1A(三相 4 線(1 系統)+1 電流)の場合



①1P2W×1		②1P2W×2			③1P2W×3			
V	:	V1	V	:	V1	V		V1
Α		A1	A_ALL		A1/A2	A_ALL		A1/A2/A3
1ch		V1/A1	1ch		V1/A1	1ch	:	V1/A1
			2ch	:	V1∕A2	2ch	:	V1∕A2
						3ch	:	V1/A3
	(4)1P2W×4			51P3W×1		6	1P3W×2
	(4) IP 2 V V × 4			83P3W×1		9	3P3W×2
V	:	V1	V_ALL	:	V1∕V2	V_ALL	:	V1/V2
A_ALL	:	A1/A2/A3/A4	A_ALL	:	A1/A2	A_ALL	:	A1/A2/A3/A4
1ch	:	V1/A1	1ch	:	V1/A1	1ch		V1/A1
2ch	:	V1/A2	2ch		V2∕A2	2ch		V2∕A2
3ch	:	V1∕A3				3ch		V1∕A3
4ch	:	V1/A4				4ch	:	V2/A4
	_	1P3W×1+2A 3P3W×1+2A	①3P3W3A ②3P4W×1		⅓3P4W×1+1A			
V_ALL	:	V1/V2	V_ALL	:	V1/V2/V3	V_ALL		V1/V2/V3
A_ALL	:	A1/A2/A3/A4	A_ALL	:	A1/A2/A3	A_ALL		A1/A2/A3/A4
1ch	:	V1∕A1	1ch	:	V1∕A1	1ch	:	V1/A1
2ch	:	V2/A2	2ch		V2∕A2	2ch	:	V2∕A2
3ch	:	A3	3ch	:	V3∕A3	3ch		V3∕A3
4ch	:	A4				4ch	:	A4

9.1.3 拡大·縮小表示


ここでは波形表示画面の拡大・縮小方法について説明します。

			倍	率				
電圧(Ø.)	3	2	1	0.5	0.2	0.1
電流(Ð.)	3	2	'	0.5	0.2	0.1

※初期値又はシステムリセット後はそれぞれ1倍に設定されています。

電圧の拡大・縮小表示

▲▼ カーソルキーで倍率を変えたいチャンネルを選択し、F1 キーを押します。




電流の拡大・縮小表示

▲▼ カーソルキーで倍率を変えたいチャンネルを選択し、F2 キーを押します。

電圧の拡大表示と同様に、F2 キーを押す度に倍率が変わります。

9.2 測定方法

測定までの流れ



基本設定	各測定設定	保存設定
結線	インターバル時間	記録方法
電圧レンジ	波形データの保存項目	記録開始
VT比		記録終了
クランプ		データの保存先
電流レンジ		画面コピーの保存先
CT比		
フィルタ		
DC レンジ		
周波数		

9.3 データの保存


ここでは WAVE レンジ測定の保存の手順について説明します。

9.3.1 保存手順

1 ベクトル画面で F1 キーを押します。




2 F4 キーで基本設定、各測定設定、保存設定の確認をします。 各設定画面では **→ カーソル**キーで各項目を選択して、変更することも可能です。 また、 **→ 3** キーを押すことにより、一つ前の設定画面に戻ることができます。



※ 1 の状態で F1 キーを 2 秒以上長押しすると、2 を省略してデータ保存を開始することができます。

基本設定,各測定設定,保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。




4 保存開始画面が表示され、測定ステータス LED が点灯します。



データの保存中は、設定の変更ができません。 24 キーを押すと設定確認をすることができます。

- 6 記録終了画面が表示され、測定ステータス LED が消灯します。



9.3.2 保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

9.3.3 保存データについて

下記の項目がデータとして保存されます。

設定内容

FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
ID NUMBER	:	IDナンバー
WIRING	:	結線方式
VOLT RANGE	:	電圧レンジ
VT RATIO	:	VT比
SENSOR TYPE	:	クランプセンサのモデル名(タイプ)
CURRENT RANGE	:	電流レンジ
CT RATIO	:	CT比
CURRENT FILTER	:	電流フィルター
FREQUENCY	:	周波数
INTERVAL	:	インターバル時間
START	:	保存開始時間

保存データ

ファイル ID:6310-04 (波形画面データ)								
保存日時 経過時間 チャンネル 瞬時値								
DATE	DATE TIME ELAPSED TIME CH *1 行目/2 行目 1/128 ~ 129/256							
yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd h:mm:ss h:mm:ss Ai√Vi (±)x.xxxxE±nn							
年/月/日	年/月/日 時:分:秒 時:分:秒 電流/電圧 (±)数値×10 ^{±n}							

※ 瞬時値は1行目に1~128、2行目に129~256番目の測定値が保存されます。

	ファイル ID:6310-05 (ベクトル画面データ)						
保存	日時	経過時間	瞬時値	平均値	最大値	最小値	
DATE	TIME	ELEPSED TIME	INST AVG MAX MIN				
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x xxxxE±m				
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	(±)数值×10 ^{±n}				

※測定データの例

$$1.234E + 5 = 1.234 \times 10^{6}$$

= 123400


保存データのヘッダー

・ファイル ID:6310-04 (波形画面データ)



1	1~128	:	サンプリングの順番
2	129~256	:	〃(①に 128 加えた番号)

・ファイル ID:6310-05(ベクトル画面データ)



1	INST	:	瞬時値
	AVG	:	平均値
	MAX	:	最大値
	MIN	:	最小値
2	V	:	各相の電圧
	Α	:	各相の電流
3	チャンネル番号	:	1~4
4			単位

[※]④の単位が[deg]の場合は、ベクトル角度を示します。

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : 04 - CF 001 . csv

 $\frac{}{(1)}$ $\frac{}{(2)}$ $\frac{}{(3)}$ $\frac{}{(4)}$

(1)	測定項目	04:波形測定データ
	测 足垻日	05:ベクトル測定データ
2	保存媒体	CF : CF カード ME : 内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

KEW6310 9.4.1 WAVE レンジー表示桁

9.4 (各測定/演算項目の)表示桁及びオーバー表示

9.4.1 表示桁

測定項目の表示桁と小数点位置は、電圧レンジ、電流レンジ、VT比、CT比の設定の組み合わせによって自動設定されます。

測定項目の表示桁と小数点位置については、「6.5.1 表示桁」を参照してください。

9.4.2 オーバー表示/バー表示


オーバー表示/バー表示は、「6.4.2 オーバー表示/パー表示」と同様ですので参照してください。

10.高調波解析

この章では高調波解析について説明します。

10.1 LCD 表示

10.1.1 表示画面






			①測定値		
TOTAL	合計	V/A	各 ch の実効値	%	各 ch の THD

②測定値(カーソルで選択された各次数の値)					
1~63 次数	V/A 実効値	参 基本波(1次)に 対する割合	。 位相角		

結線方式により、表示される内容が異なります。

右表の見方




10.1 KEW6310

①1P2W×1	②1P2W×2	31P2W×3
V1	V1	V1
A1	A1	A1
	A2	A2
		A3
		⑥1P3W×2
4 1P2W×4	⑤1P3W×1	⑦1P3W×1+2A
4) IF 2 VV ~ 4	®3P3W×1	93P3W×2
		103PW×1+2A
V1	V1	V1
A1	V2	V2
A2	A1	A1
А3	A2	A2
A4		A3
		A4
①3P3W3A	③3P4W×1+1A	
①3P4W×1	(93) 4VV ^ 1+1A	
V1	V1	
V2	V2	
V3	V3	
A1	A1	
A2	A2	
А3	A3	
	A4	

KEW6310 10.2

グラフ説明



赤色のバーグラフ:現在の値を表示します。

白色のバーグラフ:設定した許容値範囲を示します。(許容値の設定については4.2.2を参照)

緑色のポイント: MAX ホールド機能を ON にしている場合に、測定開始からの最大値を示します。

(MAX ホールド機能の設定については 4. 2. 2 を参照)

※MAX 値は下記条件によりリセットされます。


- ・ESC キーを2秒以上長押しする。
- ▲▼ カーソルキーでチャンネルを切り換える。(データ保存時は無効となります)
- データ保存を開始する。


10.3 KEW6310

10.1.2 表示の切り換え

ここでは表示画面の切り換えについて説明します。

チャンネル切り換え





■ カーソルキーで次数ごとの値の切り換えができます。

KEW6310 10.4


10.1.3 対数表示

以下の手順で、対数表示及び十/一の画面に切り換えることができます。

対数表示

1 F2 キーを押します。


グラフの縦軸が 0%から 100%までの "リニア表示"から、0.1%から 10%までの "対数表示" に切り換わります。



+/-表示

1 F3 キーを押します。


グラフの縦軸が 0%から 100%までの "絶対値表示"から、-100%から+100%までの "+/ー表示"に切り換わります。



10.5 KEW6310

10.2 測定方法

測定までの流れ



基本設定	各測定設定	保存設定
結線	インターバル時間	記録方法
電圧レンジ	THD 算出方法	記録開始
VT比	許容値範囲の設定	記録終了
クランプ(手動/自動)	MAX ホールド	データの保存先
電流レンジ	保存項目選択	画面コピーの保存先
CT比		
フィルタ		
DC レンジ		
周波数		

KEW6310 10.6

10.3 データの保存

10.3.1 保存手順


ここでは高調波解析データの保存について説明します。

保存手順

1 51 キーを押します。



2 F4 キーで基本設定、各測定設定、保存設定の確認をします。




※F1 キーを 2 秒以上長押しすると、2 を省略してデータの保存を開始することができます。


基本設定、各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

10.7 KEW6310

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。



4 保存開始画面が表示され、測定ステータス LED が点灯します。



データの保存中は、設定の変更ができません。F4 キーを押すと設定確認をすることができます。また、「保存項目選択」で "OFF" に設定しているチャンネルの表示はできません。

- 5 1 キーを押します。(日時指定の場合も、設定した終了時間前に 1 キーで終了させることが 可能です)
- |6| 記録終了画面が表示され、測定ステータス LED が消灯します。



KEW6310 10.8

10.3.2 保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

10.3.3 保存データについて

設定内容

EII EID		7 - / 11 2
FILEID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
Place	:	測定場所信号
Wiring	:	結線方式
Volt Range	:	電圧レンジ
VT ratio	:	VT比
Sensor Type	:	クランプセンサのモデル名(タイプ)
Current Range	:	電流レンジ
CT ratio	:	CT比
Frequency	:	周波数
Interval	:	インターバル時間
START	:	保存開始時間

保存データ

	ファイル ID: 6310-06							
保存	7日時	経過時間	チャンネル	実効値	総合高調波歪率	各次数0)瞬時値	
DATE	TIME	ELAPSED TIME	СН	TOTAL	THD	1_[V/A]~63_[V/A]	1_[deg]~63_[deg]	
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	VI∕Ai			(±)x.xxxxE±nn		
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	電圧/電流	(土)数値×10 ^{±n}				

10.9 KEW6310

保存データのヘッダー



1	1~63	:	次数
2	V/A	:	電圧/電流
	deg	:	位相角

ファイル形式及びファイル名

ファイル名 : $\underline{06}$ — \underline{CF} $\underline{001}$. \underline{csv}

1 2 3 4

1	測定項目	06:高調波解析
2	保存媒体	CF:CF カード ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

11.1 電源品質 KEW6310

11.1 電源品質 **11. 電源品質**

この章では電源品質測定について説明します。

下表に電源品質を低下させる事象とその現象を示します。

事象	波形表示	主な現象	主な弊害
高調波		機器の制御回路は、インバータ回路(コンデンサインプット型整流回路)及びサイリスタ制御回路(位相制御回路)を使用しています。これらの回路は電流に歪みを生じさせ、その歪みが高調波を発生させます。	高調波電流が流れると進相コンデンサ及びリアクトルの焼損、トランスのうなり、ブレーカの誤作動、テレビ映像のちらつき、ステレオ等へ雑音の影響があります。
電圧スウェル	RMS	電カラインの開閉器の電源投入時に突入電流が発生し、瞬時 的に電圧が上昇します。	
電圧ディップ	RMS	モータ負荷等の起動時に突入 電流が発生し、電流降下を発生 させます。	機器/溶接ロボット等の動作 停止やパソコン等のOA機器リセットを引き起こします。
電圧瞬停	RMS	落雷等により電力供給が一瞬 停止状態になります。	
トランジェント・ オーバー電圧 (インパルス)		ブレーカ、マグネット、リレー の接点不良等により発生しま す。	急峻な電圧変化(スパイク)のため、機器の電源を破壊、リセット動作を引き起こします。
インラッシュ カレント		モーター、白熱灯、大容量の平 滑コンデンサを持つ機器等の 起動時等に、一時的に流れる大 電流(サージ電流)です。	電源スイッチ接点の溶着、ヒューズの溶断、ブレーカのトリップ、整流回路などへの悪影響、電源電圧の不安定化を引き起こします。
不平衡		動力ライン負荷の増減、また偏った設備機器増設等により、特定の相が重負荷になる。そのため、電圧・電流波形の歪、また電圧降下及び逆相電圧が発生します。	電圧・電流のアンバランス・モータの回転ムラ・逆相電圧・高調波等が発生します。
フリッカ測定 [※] ※Ver2.00 以降の機		動カラインなど各相ごとに接続された負荷の増減や、偏った設備機器の稼動により、特定相だけの負荷が重くなり、電圧降下が発生します。	電圧のアンバランス・逆相電 圧・高調波の発生などにより、 モータの回転ムラやブレーカ のトリップ、トランスの過負荷 発熱などの事故につながるこ とがあります。

※Ver2.00 以降の機能になります。

11.1 QUALITY KEW6310

11.1 表示画面

(QUALITY)キーを押すと一覧表示画面が表示されます。



▲▼ カーソルキーで項目を選択し、ENTER キーを押すことで各測定画面を表示します。 各測定画面から一覧表示画面に戻るには ESC キーを押します。


KEW6310 QUALITY 11.2

11.2 スウェル/ディップ/瞬停測定

ここではスウェル/ディップ/瞬停測定について説明します。

11.2.1表示画面






※ RMS (発生期間内の電圧実効値)は、スウェルでは最大値、ディップ/瞬停では最小値が表示されます。

スクロールバー移動

▲▼カーソルキーでスクロールバーの移動をすることができます。




※Ver2.00 以降の機能となります。

11.3 QUALITY) KEW6310

11.2.2測定方法

測定までの流れ



※ スウェル/ディップ/瞬停測定では、記録開始と同時に測定値を表示します。


各測定設定	保存設定
インターバル時間*	記録方法
基準電圧	記録開始
トランジェント*	記録終了
電圧スウェル	データの保存先
電圧ディップ	画面コピーの保存先
電圧瞬停	
ヒステリシス	
記録データのトリガー位置	


※Ver2.00 以降の機能となります。


KEW6310 QUALITY 11.4

記録のタイミング

<イベントごとの記録>








11.5 QUALITY KEW6310

<インターバル時間ごとの記録>

※Ver2.00 以降の機能になります。



※瞬時値…瞬時値インターバル時間の1秒間に取得した100データ(@50Hz)の実効値の平均

平均値…インターバル時間内に取得した実効値の平均値

最大値…インターバル時間内に取得した実効値の最大値

最小値…インターバル時間内に取得した実効値の最小値

KEW6310 QUALITY 11.6

11.2.3データの保存

ここではスウェル/ディップ/瞬停測定データの保存について説明します。

保存手順

1 表示画面で 1 キーを押します。



2 F4 キーで配線の確認、各測定設定、保存設定をします。




※F1キーを2秒以上長押しすると2を省略してデータの保存を開始することができます。

各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

配線については、この測定で使用する端子は VN と V1 のみです。

11.7 QUALITY) KEW6310

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。



4 保存開始画面が表示され、測定ステータス LED が点灯します。



データの保存中は、設定の変更ができません。F4キーを押すと設定確認をすることができます。

- 5 **1** キーを押します。(日時指定の場合も、設定した終了時間前に **F1** キーで終了させることが可能です)
- |6| 記録終了画面が表示され、測定ステータス LED が消灯します。



KEW6310 QUALITY 11.8

11.2.4保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

11.2.5保存データについて

設定内容

FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
ID NUMBER	:	IDナンバー
FREQUENCY	:	周波数
REFERENCE VOLTAGE	:	基準電圧
SWELL	:	スウェル(SWELL)しきい値(%)
DIP	:	ディップ(DIP)しきい値(%)
INT	:	瞬停(INT)しきい値(%)
HYSTERESIS	:	ヒステリシス(%)
TRIGGER POINT	:	トリガー位置
START	:	保存開始時間

保存データ

ファイル ID:6310-07							
保存	日時	項目		発生/終了			
DATE	TIME	ITEM*		I/O			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	SWELL	DIP	INT	1	0	1/0
年/月/日	時:分:秒	スウェル	ディップ	瞬停	発生	終了	発生~終了

発生期間		最大/最小値		データ	
DURATION		MAX	/MIN	201 データ	
::	h:mm:ss.ss	Swell Dip ∕Int		(±)x.xxxxE±nn	
発生時	終了時	最大値	最小値	(±)数值×10 ^{±n}	

ファイル ID:6310-13 ^{※1}						
保存日時		経過時間 瞬時値		平均值	最大値	最小値
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN
yyyy/mm/dd h:mm:ss h:mm:ss (±)x.xxxE±rn						
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	(±)数值×10 ^{±n}			

11.9 QUALITY) KEW6310

※ ITEM に表示される END は、停電などで本体に電源が供給されなくなった時、また START は復帰時にそれぞれ記録されます。


※ 測定データの例

$$1.234E+5 = 1.234 \times 10^{5}$$

= 123400

※1 Ver2.00 以降の機能で保存されるファイルとなります。

保存データのヘッダー



例) 記録データのトリガー位置を 前:50/後:150 に設定した場合

1 計 201 データ数 : データ番号

ファイル形式及びファイル名

ファイル名 : 07 - CF 001 . csv

1	測定項目	07:スウェル/ディップ/瞬停測定
2	保存媒体	CF:CF カード ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

ファイル名 : 13 - CF 001 . csv

(1) (2) (3) (4)

1	測定項目	13: 電圧インターバルデータ
2	保存媒体	CF:CF カード ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式


※ファイル名: 13-CF00.1.CSV は Ver2.00 以降の機能で保存されるファイルです。

11.3 トランジェント測定

ここではトランジェント測定について説明します。

11.3.1表示画面


トランジェント測定にカーソルを合わせて ENTER キーを押すと表示されます。



11.11 (QUALITY) KEW6310

11.3.2測定方法

測定までの流れ




※ トランジェント測定では、記録開始と同時に測定値を表示します。


各測定設定	保存設定
インターバル時間*	記録方法
電圧レンジ	記録開始
しきい値	記録終了
ヒステリシス	データの保存先
記録データのトリガー位置	

※Ver2.00 以降の機能となります。

記録のタイミング

<イベントごとの記録>





11.13 QUALITY KEW6310

11.3.3データの保存


ここではトランジェント測定データの保存について説明します。

保存手順

1 表示画面で F1 キーを押します。




2 F4 キーで配線の確認、各測定設定、保存設定をします。




※F1 キーを 2 秒以上長押しすると 2 を省略してデータの保存を開始することができます。

各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。 配線については、この測定で使用する端子は VN と V1 のみです。

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。



|4| 保存開始画面が表示され、測定ステータスLEDが点灯します。



データの保存中は、設定の変更ができません。F4キーを押すと設定確認をすることができます。

- 5 F1 キーを押します。(日時指定の場合は終了時間がきたら終わります。)
- 6 記録終了画面が表示され、測定ステータスLEDが消灯します。



11.15 (QUALITY) KEW6310

11.3.4保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

11.3.5保存データについて

設定内容

FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
ID NUMBER	:	IDナンバー
VOLT RANGE	:	電圧レンジ
FREQUENCY	:	周波数
TRANSIENT	:	トランジェントしきい値
HYSTERESIS	:	ヒステリシス
TRIGGER POINT	:	トリガー位置
START	:	保存開始時間

保存データ

ファイル ID: 6310-08						
保存	日時	最大値	データ			
DATE	TIME	MAX	201 データ			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	(±)x.xx				
年/月/日	時:分:秒	最大値(Peak)	(±)数值×10 ^{±n}			

ファイル ID: 6310-14 [※]						
保存日時 経過時間			瞬時値	平均值	最大値	最小値
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN
yyyy/mm/dd h:mm:ss h:mm:ss				(±) x. x	xxE±m	
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒 (±)数值×10 ^{±n}				

※Ver2.00 以降の機能で保存されるファイルとなります。

保存データのヘッダー

50 ~ 1_	1~150
	$\overline{}$
(1	D

例) 記録データのトリガー位置を 前:50/後:150 に設定した場合

計 201 データ数 : データ番号

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : 08 - CF 001 . csv

1 2 3 4

1	測定項目	08:トランジェント測定
②	保存媒体	CF: CFカード
2	☑ 抹仔媒体	ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

ファイル名 : $\underline{14}$ — \underline{CF} $\underline{001}$. \underline{csv} ① ② ③ ④

1	測定項目	14:電圧インターバルデータ
②	保存媒体	CF: CFカード
2	(2) 保存媒体	ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

※ファイル名: 14-CF001.CSV は Ver2.00 以降の機能で保存されるファイルとなります。


11.17 QUALITY KEW6310

11.4 インラッシュカレント測定

ここではインラッシュカレント測定について説明します。

11.4.1表示画面

インラッシュカレント測定にカーソルを合わせて ENTER キーを押すと表示されます。






11.19 (QUALITY) KEW6310

11.4.2測定方法

測定までの流れ




※ インラッシュカレント測定では、記録開始と同時に測定値を表示します。


各測定設定	保存設定
インターバル時間 [※]	記録方法
クランプ	記録開始
電流レンジ	記録終了
基準電流	データの保存先
フィルタ	
しきい値	
ヒステリシス	
記録データのトリガー位置	

※Ver2.00 以降の機能となります。

記録のタイミング

<イベントごとの記録>





11.21 QUALITY KEW6310

11.4.3データの保存


ここではインラッシュカレント測定のデータの保存について説明します。

保存手順

1 表示画面で F1 キーを押します。



2 F4キーで配線の確認、各測定設定、保存設定をします。




※F1 キーを2秒以上長押しすると、2 を省略してデータの保存を開始することができます。


各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

配線については、この測定で使用する端子は A1 のみです。

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。




4 保存開始画面が表示され、測定ステータスLEDが点灯します。



データの保存中は、設定ができません。F4キーを押すと設定確認をすることができます。

5 F1 キーを押します。(日時指定の場合は終了時間がきたら終わります。)

6 記録終了画面が表示され、LEDが消灯します。



11.23 (QUALITY) KEW6310

11.4.4保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

11.4.5保存データについて

設定内容

FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
ID NUMBER	:	ID ナンバー
SENSOR TYPE	:	クランプセンサのモデル名(タイプ)
CURRENT RANGE	:	電流レンジ
CURRENT FILTER	:	電流フィルター
FREQUENCY	:	周波数
REFERENCE CURRENT	:	基準電流
INRUSH CURRENT	:	インラッシュカレントしきい値
HYSTERISIS	:	ヒステリシス
TRIGGER POINT	:	トリガー位置
START	:	保存開始時間


保存データ

	ファイル ID: 6310-09							
保存	日時	発生/終了		発生期間		最大/最小値	データ	
DATE	TIME	I/O		DURATION		MAX/MIN	201 データ	
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	1 0 1/0		::	h : mm : ss.ss	(±)x.	xxxxE±nn	
年/月/日	時:分:秒	発生	終了	発生~終了	発生時	終了時	最大/最小値	(±)数值×10 ^{±n}

	ファイル ID: 6310-15						
保存	日時	経過時間	瞬時値	平均値	最大値	最小値	
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN	
yyyy/mm/dd	/mm/td h:mm:ss h:mm:ss (±)x.xxxE±mn						
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	(±)数值×10 ^{±n}				

※ファイル ID: 6310-15 は Ver2.00 以降の機能で保存されるファイルとなります。

保存データのヘッダー



例) 記録データのトリガー位置を 前:50/後:150 に設定した場合

1 計 201 データ数 : データ番号

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : $\underline{09}$ — \underline{CF} $\underline{001}$. \underline{csv}

(1) (2) (3) (4)

1	測定項目	09:インラッシュカレント
②	保存媒体	CF: CFカード
	② 保存媒体	ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

ファイル名 : $\underline{15}$ — \underline{CF} $\underline{001}$ $\underline{.}$ \underline{csv}

1 2 3 4

1	測定項目	15:電流インターバルデータ
②	保存媒体	CF: CFカード
2	体竹妹件	ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

※ファイル名: 15-CF001.CSV は Ver2.00 以降の機能で保存されるファイルとなります。


11.25 QUALITY KEW6310

11.5 不平衡率測定

ここでは不平衡率測定について説明します。


11.5.1表示画面

電圧不平効率測定にカーソルを合わせて ENTER キーを押すと表示されます。



画面の切り換え


ここでは表示画面の切り換えについて説明します。



11.27 (QUALITY) KEW6310

11.5.2 測定方法

測定までの流れ



基本設定	各測定設定	保存設定
結線	インターバル時間	記録方法
電圧レンジ	出力しきい値	記録開始
VT比		記録終了
クランプ		データの保存先
電流レンジ		画面コピーの保存先
СТ比		
フィルタ		
DCレンジ		
周波数		

11.5.3データの保存


ここでは不平衡率測定データの保存について説明します。

保存手順

1 表示画面で F1 キーを押します。.



2 F4 キーで基本設定、各測定設定、保存設定をします。




※F1 キーを2秒以上長押しすると、2 を省略してデータの保存を開始することができます。

各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

11.29 (QUALITY) KEW6310

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。



保存先ファイル名が表示されます。

4 保存開始画面が表示され、測定ステータスLEDが点灯します。



データの保存中は、設定ができません。<mark>F4</mark>キーを押すと設定確認をすることができます。

5 F1 キーを押します。(日時指定の場合は終了時間がきたら終わります。)

6 記録終了画面が表示され、LEDが消灯します。



11.5.4保存の限度

保存ができない場合

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

11.5.5保存データについて

ここでは保存データについて説明します。

設定内容


ファイル名
バージョン名
測定場所番号
結線方式
電圧レンジ
VT比
クランプセンサのモデル名(タイプ)
電流レンジ
CT比
電流フィルター
DC レンジ
周波数
インターバル時間
保存開始時間

保存データ

ファイル ID:6310-10						
保存日時 経過時間			瞬時値	平均值	最大値	最小値
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	h:mm:ss (±)x xxxxE±rn			
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	(土)数值×10 ^{±n}			

11.31 QUALITY KEW6310

保存データのヘッダー



	I		
1	INST	:	瞬時値
	AVG	:	平均値
	MAX	:	最大値
	MIN	:	最小値
2	UV	:	電圧の不平衡率
	UA	:	電流の不平衡率
	V	:	各相の電圧
	А	:	各相の電流
	f	:	周波数
	Р	:	有効電力
	Q	:	無効電力
	S	:	皮相電力
	PF	:	力率
	PA	:	位相角
	DC	:	アナログ入力の電圧
3	チャンネル番号	:	*1~4
4		単位	
5		系統	統

※は番号がない場合、総和を示します。

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : $\underline{10}$ — \underline{CF} $\underline{001}$. \underline{csv}

(1)	(2)	3	(4)

(1	測定項目	10:不平衡率測定
	② /U左\#/t		CF : CF カード
	② 保存媒体	体行殊体	ME:内部メモリ
(3	ファイル番号	001~999 まで
(4	4	保存形式	CSV 形式

11.6 フリッカ測定


ここではフリッカ測定について説明します。

フリッカ測定は Ver2.00 以降のバージョンで使用できます。

測定するにはオプションの KEW8325F(フリッカセンサ)が必要です。

11.6.1表示画面

フリッカ測定にカーソルを合わせて ENTER キーを押すと表示されます。




画面の切り換え

▲▼カーソルキーで画面の切り換えができます。




11.33 (QUALITY) KEW6310

測定値画面



表示項目	表示項目の説明
残り時間	Pst 算出までの残り時間をカウントダウンします。
V	1 秒間の平均電圧を表示します。
f	1 分おきに周波数を更新します。
Pst(1min.)	1 秒ごとの Pst を表示します。Pst が算出されるまでの時間を要するので参考値として ご使用ください。
Pst	10 分ごとに Pst(短期強度値)を算出し、表示します。
Plt	Plt(長期強度値)は最新の 12 個の値(2 時間分のデータ)を用いて算出します。
最大 Pst	測定開始から終了までの最大 Pst(短期強度値)を表示します。 現最大値を超えた時点で更新されます。
最大 Plt	測定開始から終了までの最大 Plt(長期強度値)を表示します。 現最大値を超えた時点で更新されます。


測定値画面



表示項目	表示項目の説明		
Pst(1min)	n) 最新の pst(1min)の値を表示します。		
トレンドグラフ	最新の 120 データの Pst(1min)値の推移を示します。		

11.35 QUALITY KEW6310

測定値画面




■ カーソルキーの長押しでページ移動ができます。

表示項目	表示項目の説明
カーソル	◀┃┃▶ カーソルキーで移動します。
Plt 値	カーソル位置の Plt 値と記録日時が表示されます。
バーグラフ	白色:全ての(現在表示されていないページも含めて)ページの比率を表しています。 青色:現在表示されているページの比率を表しています。
記録開始時間	記録を開始した日時が表示されます。 ※ 1500 データを越えた場合は、最新の 1500 データの中で一番過去の日時を表示します。
最新の記録時間	最新の記録日時を表示します。

11.6.2測定方法

測定までの流れ



※フリッカ測定では、10 秒間予備測定を行ってから記録を開始します。

各測定設定	保存設定
電圧レンジ	記録方法
フィルタ係数	記録開始
出力項目	記録終了
出力しきい値	データの保存先
	画面コピーの保存先

11.37 (QUALITY) KEW6310

11.6.3データの保存


ここではフリッカ測定データの保存について説明します。

保存手順

1 表示画面で F1 キーを押します。




2 F4 キーで配線の確認、各測定設定、保存設定をします。




※F1 キーを2秒以上長押しすると、2 を省略してデータの保存を開始することができます。

各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。


3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。






データの保存中は、設定ができません。F4キーを押すと設定確認をすることができます。 測定中のキー操作の、ブザー音が鳴りません。

5 日 キーを押します。(日時指定の場合は終了時間がきたら終わります。)





11.39 (QUALITY) KEW6310

11.6.4保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

11.6.5保存データについて

設定内容

FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
PLACE	:	測定場所信号
VOLT RANGE	:	電圧レンジ
FILTER	:	フィルタ
Pst_INTERVAL	:	短期強度値インターバル時間
Pst_CAL_NUMBER	:	Plt 算出のための Pst の使用数
START	:	保存開始時間

保存データ

ファイル ID6310-12									
保存日時		経過時間	周波数	電圧			短期	短期	長期
				平均値	最大値	最小値	強度値	強度値	強度値
DATE	TIME	ELAPSED TIME	f	AVG_V	MAX_V	MIN_V	Pst (1min)	Pst	Plt
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h: mm: ss	(±) x. xxxE±nn	(±)x.xxxxxE±nn			(±)x.xxxE±nn		
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	(±)数值×10						

[※]データは、1 分ごとに保存されます。ただし Pst は 10 分ごと、Plt は 2 時間後 10 分ごとの保存となります。

保存データのヘッダー

f	:	周波数
AVG_V	:	電圧の平均値
MAX_V	:	電圧の最大値
MIN_V	:	電圧の最小値
Pst(1min)	:	短期強度値(1分)
Pst(1)	:	短期強度値
Plt	:	長期強度値

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : 12 - CF 001 . csv ① ② ③ ④

1	測定項目	12:フリッカ測定データ		
2	保存媒体	CF : CF カード ME : 内部メモリ		
3	ファイル番号	001~999 まで		
4	保存形式	CSV 形式		


11.41 QUALITY KEW6310

11.7 進相コンデンサ算出

ここでは進相コンデンサ算出について説明します。

11.7.1表示画面

進相コンデンサにカーソルを合わせて ENTER キーを押すと表示されます。




11.43 (QUALITY) KEW6310

拡大表示

ここでは表示画面の拡大方法について説明します。


1 F3 キーを押します。



QUALITY 11.44

11.7.2測定方法

測定までの流れ



基本設定	各測定設定	保存設定
結線	インターバル時間	記録方法
電圧レンジ	目標力率値	記録開始
VT比		記録終了
クランプ		データの保存先
電流レンジ		画面コピーの保存先
CT比		
フィルタ		
DCレンジ		
周波数		

11.45 (QUALITY) KEW6310

11.7.3データの保存


ここでは進相コンデンサ測定データの保存について説明します。

保存手順

1 表示画面で F1 キーを押します。




2 F4キーで基本設定、各測定設定、保存設定をします。



※F1 キーを2秒以上長押しすると、2 を省略してデータの保存を開始することができます。

各測定設定、保存設定については、「4章 設定」を参照してください。

3 手動の場合はデータ保存を開始し、日時指定の場合は待機中(WAIT)画面が表示されます。




|4| 保存開始画面が表示され、測定ステータスLEDが点灯します。



データの保存中は、設定ができません。<mark>「4</mark>キーを押すと設定確認をすることができます。

5 F1 キーを押します。(日時指定の場合は終了時間がきたら終わります。)



11.47 (QUALITY) KEW6310

11.7.4保存の限度

保存の限度は、「6.3.2 保存の限度」と同様ですので参照してください。

11.7.5保存データについて

設定内容


FILE ID	:	ファイル名
VERSION	:	バージョン名
ID NUMBER	:	測定場所番号
WIRING	:	結線方式
VOLT RANGE	:	電圧レンジ
VT RATIO	:	VT比
SENSOR TYPE	:	クランプセンサのモデル名(タイプ)
CURRENT RANGE	:	電流レンジ
CT RATIO	:	CT比
CURRENT FILTER	:	電流フィルター
DC RANGE	:	DC レンジ
FREQUENCY	:	周波数
C_UNIT	:	容量単位
Interval	:	インターバル時間
START	:	保存開始時間

保存データ

	ファイル ID6310-11							
保存日時		経過時間	瞬時値 平均値 最大値 :		最小値			
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN		
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h : mm : ss	(±)x.xxxE±m					
年/月/日	時:分:秒	時:分:秒	(±)数值×10 ^{±n}					

KEW6310 QUALITY 11.48

保存データのヘッダー



1	INST	:	瞬時値
	AVG	:	平均値
	MAX	:	最大値
	MIN	:	最小値
2	V	:	各相の電圧
	Α	:	各相の電流
	f	:	周波数
	Р	:	有効電力
	Q	:	無効電力
	S	:	皮相電力
	PF	:	力率
	С	:	コンデンサ容量
	DC	:	アナログ入力の電圧
3	チャンネル番号	:	*1~4
4		単位	<u></u>
⑤		系統	統

※は番号がない場合、総和を示します。

ファイル形式及びファイル名

ファイル形式は CSV 形式で、ファイル名は自動的につけられます。

ファイル名 : $\underline{11}$ — \underline{CF} $\underline{001}$. \underline{csv}

1 2 3 4

1	測定項目	11:進相コンデンサ
2	保存媒体	CF : CF カード
(2)	体计殊体	ME:内部メモリ
3	ファイル番号	001~999 まで
4	保存形式	CSV 形式

11.49 QUALITY KEW6310

KEW6310 QUALITY 11.50

12. CFカード/内部メモリについて

12.1 本製品とCFカード/内部メモリの関係

本製品は、測定データをCFカード及び内部メモリに保存することができます。

CFカード

保存容量	32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB			
スロット形状	Type I ∕ II 対応			
フォーマット	FAT16 形式			

※上記以外の容量のものは使用できません。

使用可能な容量	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
サンディスク(株)	SDCFB-32	SDCFB-64	SDCFB-128	SDCFB-256	SDCFB-512	SDCFG-1
(株)アドテック	AD-CFG32	AD-CFG64	AD-CFG128	AD-CFG256		AD-CFX 40T1G
(株)バッファロー			RCF-X128MY	RCF-X256MY		RCF-X1GY

- ※ 会社名、商品名は各社の商標登録又は商標です。
- ※ 各メーカーの仕様の変更等により、上記の動作確認済みCFカードであっても、一部正常に 動作しない場合があります。
- ※ 弊社付属/オプションのCFカードの使用をおすすめします。

内部メモリ

メモリ種類	FLASHメモリ			
容量	1.8MB			
データ転送方法	USB 通信(※「13章 通信機能/付属ソフトウェア」を参照してください。)			

12.1 KEW6310

記録できるデータ件数/時間の目安

保存先容量				CFカ	- F			内部 メモリ
		32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	1.8MB
	1秒	15 時間	1日	2日	5日	10 日	20 日	7分
瞬時値の測定	1分	10 日	20 日	1ヶ月	2ヶ月	5ヶ月	10ヶ月	2 時間
	30 分	10 ヶ月	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	2日
	1秒	6 時間	13 時間	1日	2日	4日	8日	3分
積算値の測定	1分	7日	15 日	1ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	8ヶ月	1 時間
	30 分	7ヶ月	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1日
	1秒	4 時間	8 時間	17 時間	1日	2日	5日	2分
DEMAND 測定	1分	6日	12日	24 日	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1 時間
	30 分	6ヶ月	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1日
	10 秒	1日	3日	7日	14 日	28 日	1ヶ月	20 分
WAVE レンジ	1分	10 日	21 日	1ヶ月	2ヶ月	5ヶ月	11 ヶ月	2 時間
	30 分	10 ヶ月	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	2日
	15 秒	3 日	7日	15 日	1ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	44 分
高調波測定	1分	15 日	1ヶ月	2ヶ月	4ヶ月	8ヶ月	1年	2 時間
	30 分	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	3日
	1秒	2 日	5日	11 日	22 日	1ヶ月	2ヶ月	32 分
スウェル/ディップ /瞬停測定 ^{※1}	1分	5ヶ月	11 ヶ月	1 年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1日
/ 嗨厅侧足	30 分	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1ヶ月
	1秒	3 日	6日	12 日	24 日	1ヶ月	3ヶ月	35 分
トランジェント測定 ※1	1分	6ヶ月	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1日
~	30 分	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1ヶ月
/> = . > . ±1.> 1	1秒	2 日	5日	11 日	22 日	1ヶ月	2ヶ月	32 分
インラッシュカレント 測定 ^{※1}	1分	5ヶ月	11 ヶ月	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1日
川 正 […]	30 分	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1ヶ月
	1秒	21 時間	1日	3日	7日	14 日	27 日	10分
不平衡率	1分	14 日	29 日	1ヶ月	3ヶ月	7ヶ月	1年	2 時間
	30 分	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	3日
フリッカ測定 ^{※2}	1分	7ヶ月	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1日
	1秒	15 時間	1日	2日	5日	10日	19 日	7分
進相コンデンサ算出	1分	10 日	20 日	1ヶ月	2ヶ月	5ヶ月	10ヶ月	1 時間
	30 分	10ヶ月	1年	1 年以上	1 年以上	1 年以上	1 年以上	2日
リカナマナフ	測定ファ	イル (CSV)						6
保存できる	画像ファ	イル (BMP)		512				
最大ファイル数	設定ファ	イル (KAS)						20

[※] 上記は CF カード又は内部メモリに他のファイルがない場合です。

KEW6310 **12.2**

[※] 結線方式、保存項目の設定により記録できる件数/時間は異なります。 上記は、記録できる最小件数/時間を示しています。

^{※1 1} 分間に 1 回の割合でイベントがあると仮定して算出しています。

^{※&}lt;sup>2</sup> Ver2.00 以降の機能になります。

使用するCFカードは既知のハードウエアで正常に動作することを確認してください。

使用するCFカードの取り扱いについては、カードに付属されている取扱説明書を確認してください。 測定値の記録できる期間は各測定インターバル時間によって異なります。

データを確実に保存するために、CFカード内の本製品の測定ファイル以外は削除してください。 CFカードのデータ読み出しには、カードリーダ(又はCFカードアダプタ)が必要ですので、市販のカードリーダ(又はCFカードアダプタ)をご使用ください。


データの転送について

CFカード及び内部メモリに保存したデータは、USB接続又はCFカードリーダを使用することにより PCに転送することができます。

	PC 転送方法		
	USB	カードリーダ	
CF カードデータ(ファイル)	Δ*1	0	
内部メモリデータ(ファイル)	0	*2	

^{※1} 保存容量の大きいデータは、USB 接続で直接PCに転送すると時間がかかるためCFカードリーダを使用して転送することをおすすめします。(転送時間 約4MB/時)

使用するCFカードの取り扱いについては、カードに付属されている取扱説明書を確認してください。 データを確実に保存するために、CFカード内の本製品の測定ファイル以外は削除してください。



12.3 KEW6310

^{※2} 内部メモリに保存したデータは、CFカードに転送することも可能です。


12.2 CFカードの挿入/取り出し方法

⚠注意

- C F カードの挿入/取り出しのときは必ず、C F カードへアクセス中でないことを確認してください。(アクセス中は **F** が点滅します。) C F カードへアクセス中に取り出しを行うと、保存されたデータや本体が破損するおそれがあります。
- ●本製品を持ち運ぶときは、CFカードを本体から抜いてください。

CFカードの挿入方法

- | 1 | CFカードコネクタカバーを開きます。
- 2 CFカードの表面を上にして、CFカードコネクタに確実に挿入します。このときイジェクト ボタンが引き出された状態になります。
- 3 CFカードを挿入後、CFカードコネクタカバーを閉じます。



CFカードは挿入時に認識されます。

CFカード表面の矢印の方向に注意してCFカードを挿入してください。 測定値の記録できる期間は各測定インターバル時間によって異なります。

CFカードは挿入時に認識されます。

KEW6310 12.4

CFカードの取り出し

- **|1| CFカードコネクタカバーを開きます。**
- ② CFカード横のイジェクトボタンを押すと、CFカードが取り出せる状態になりますので、取り出します。
- 3 CFカードを取り出し後、CFカードコネクタカバーを閉じます。

12.5 KEW6310

12.3 CFカード/内部メモリの関係

CFカードのフォーマット

使用するCFカードは、必ずフォーマットを行ってください。

※本製品はFATシステムでフォーマットされているCFカードしか使用できません。

- 1 本体の電源が OFF であることを確認して、CFカードを挿入します。
- 2 電源を入れます。
- 3 「4章 設定」の「CFカードのフォーマットの設定」の手順に従ってフォーマットしてください。

CFカードのデータ削除

「**4章 設定**」の「CFカードのデータ削除の設定」の手順に従って削除してください。

内部メモリのフォーマット

「**4章 設定**」の「内部メモリのフォーマットの設定」の手順に従ってフォーマットしてください。

内部メモリのデータ削除

「**4章 設定**」の「内部メモリのデータ削除の設定」の手順に従って削除してください。

データの保存

本製品は測定したデータを、CSV 形式で保存するため、表計算ソフトで処理することができます。データはCFカード又は内部メモリに保存することができ、ファイル番号は自動的に付けられます。

12.6

ファイル形式及びファイル名

●測定ファイル(CSV ファイル)

01-CF001.CSV

<u>1</u> 2 3 4 5

<u>ر</u>	9 6					
	①ファンクション識別コード					
	01	W レンジ測定データ				
	02	Wh レンジ測定データ				
	03	DEMAND レンジ測定データ				
	04	波形測定データ				
	05	ベクトル測定データ				
	06	高調波測定データ				
	07	スウェル/ディップ/瞬停測定データ				
	08	トランジェント測定データ				
	09	インラッシュカレント測定データ				
	10	不平衡率測定データ				
	11	進相コンデンサ算出データ				
	12	フリッカ測定データ				
	13	電圧インターバルデータ				
	14	電圧インターバルデータ				
	15	電流インターバルデータ				
Ī	②ファイル	識別コード				
ĺ	_	測定値保存ファイル				
	В	測定値バックアップファイル				
	③保存先識	別コード				
	CF	CF カード				
	ME	内部メモリ				
	④ファイル	番号				
	001~000	記録するごとに 1 カウントアップする。				
	001~999	システムリセットによって 001 に戻る。				
	⑤拡張子					
	CSV	固定(大文字)				
_						

12.7 KEW6310

●画面ファイル(BMP ファイル)

$\frac{\text{PS-CF001.BMP}}{\tiny{\textcircled{1}}}$

①Print Screen				
PS	固定			
②保存先識	別コード			
CF	CF カード			
ME	内部メモリ			
③ファイル番号				
001~999	記録するごとに 1 カウントアップする。			
001~999	システムリセットによって 001 に戻る。			
④拡張子				
ВМР	固定(大文字)			

●設定ファイル(KAS ファイル)

ME000123.KAS

1 2 3

1)1	①保存先識別コード				
CF		CF カード			
ME		内部メモリ			
2	②ファイル番号				
000	001 ~	記録するごとに 1 カウントアップする。			
999	999	システムリセットによって 001 に戻る。			
③拡張子					
KA	\S	固定(大文字)			

表示記号	内部メモリへ記録しているときは、"MEM"のマーク点滅			
FULL 表示	保存データが、記録容量を超えた場合点灯する。			
	点灯している状態では、データの記録は行えない。			
	 (測定/表示の更新は継続されるが、データの記録は行わない。)			

CFカードが本体に内蔵されていても内部メモリに保存することができます。

12.8 KEW6310

12.4 バックアップメモリ KEW6310

12.4 バックアップメモリ

本製品は、測定データの保存先をCFカードに設定した場合、内部メモリがCFカードのバックアップメモリとなります。

保存中に何らかの要因で、CFカードに測定データを書き込めなかった場合、バックアップメモリに書き込む機能です。

バックアップメモリの使用

内部メモリの 1 ブロックの容量を超えたとき

CFカードの容量を超えたとき

保存中にCFカードが抜かれたとき

バックアップメモリの容量を超えたとき

バックアップメモリの終了

バックアップメモリに保存されたデータは電源を OFF にしても保持されますが、バックアップメモリの開始ごとに上書きされますので、データのコピーをしてください。

12.9 KEW6310


KEW6310 12.4 バックアップメモリ

バックアップメモリ内のデータ処理


保存中に同一のCFカードを抜き挿しした場合

保存中


①保存先を CF カードに設定した場合、CF カードにファイルが作成され、データの保存を開始します。



②保存中に CF カードを抜くと、バックアップメモリ機能が働き内部メモリにファイルが作成され、続きのデータは内部メモリに保存されます。



③保存中に再度 CF カードを挿入すると、CF カードの①②の続きにデータが保存されます。




KEW6310 12.10

12.4 バックアップメモリ KEW6310


保存終了後

保存が終了すると、内部メモリに保存していたバックアップデータが自動的に CF カード内のファイルの最後尾に転送されます。(時系列は、下記のようになります。)



データダウンロード後

付属のアプリケーションソフト「KEW PQA MASTER」を利用してデータの時系列通り に並び替えることができます。



詳細は、「KEW PQA MASTER」のヘルプを参照してください。

12.11 KEW6310

KEW6310 12.4 バックアップメモリ

KEW6310 12.12

13. 通信機能/付属ソフトウエア

この章では本製品とパソコンの通信及び付属ソフトウエアのインストール手順と操作方法について説明します。

●インターフェース

本製品は USB インターフェースを装備しています。

通信方式: USB Ver1.1 準拠

USB 通信で以下のことが行えます。

- ・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
- ・パソコンから本体の SET UP レンジの項目を設定

●ソフトウエア

KEW PQA MASTER (付属 CD-ROM)

●パソコンの推奨動作環境

·OS(オペレーションシステム)

Windows2000/XP (CPU: PentiumIII500MHz 以上)

・メモリ

128Mbyte 以上

画面表示

解像度 1024×768 ドット、65536 色以上

HDD (ハードディスク)

空き容量 100Mbyte 以上

●商標について

- ・Windows[®]は米国マイクロソフト社の商標です。
- Microsoft® Excel は米国マイクロソフト社の商標です。
- Pentium は米国インテル社の商標です。


13.1 KEW6310

13.1 付属ソフトウェアのインストール手順


ここでは「KEW PQA MASTER」のインストール手順を説明します。

- (1) 最初に以下を確認します。
 - ・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させて ください。
 - ・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
 - ・Windows2000/XP では、Administrator(コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。
- (2) 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 自動でセットアッププログラムが起動しない場合は、 「setup_jpn.exe」を実行してください。

下記の画面が表示されますので「次に」をクリックします。




(3) ソフトウエア仕様承諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次に」をクリックします。



KEW6310 13.2

(4) ユーザー情報及びインストール先を指定して「次に」をクリックします。



(5) インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。



(6) 「完了」を押してインストールが終了します。




本ソフトウエアのアンインストールは「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」にて 行ってください。

13.3 KEW6310

13.2 USB ドライバのインストール

- (1) パソコンに USB コードを接続します。
- (2) USB コードのもう一方を本体へ接続します。



- (3) 本体と正常に接続されると、ドライバのインストールが開始されます。
- (4) 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、CD-ROM ドライブに「KEW PQA MASTER」CD-ROM をセットして「次へ」をクリックします。



自動でデバイスドライバが見つからない場合は、CD-ROM ドライブにある「KEW PQA MASTER」CD-ROM の「kew_power.inf」を指定してください。



KEW6310 13.4



WindowsXP で次の様な画面がでましたら、「続行」をクリックしてください。(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)





(5) ウィザードが終了しますと、インストール完了です。「完了」をクリックして終了します。



ドライバのインストールを中断し、その後の再インストールができない場合や、インストールに失敗した場合は、「13.4 USB ドライバの削除」を参照してください。

13.5 KEW6310

13.3 「KEW PQA MASTER」の起動

●起動と終了

デスクトップ上の「KEW PQA MASTER」 アイコンをクリックするか又は、「スタート」→「プ ログラム」→「KEW」→「KEW PQA MASTER」をクリックして起動します。

「KEW PQA MASTER」メインウィンドウが表示されますので、目的に応じて「ダウンロー ド」又は「設定」をクリックします。

また、「Exit」をクリックするかウィンドウ右上の[×]をクリックすると、プログラムを終了し

ます。



●「ダウンロード」

本体の内部メモリのファイルをダウンロードする。

本体の内部メモリにデータを記録している場合、そのデータを CSV 形式でパソコンへ保存す ることができます。

保存したファイルは Microsoft® Excel で読み込み、データ編集や加工、印刷が可能です。(CSV) 形式:カンマ区切りのテキストデータであり、Microsoft® Excel で読み込みが可能なファイル 形式です。)

●「設定」

本体を設定する。

本体の SET UP モードの項目を設定したり、現在の設定内容を確認することができます。ま た、設定内容を「設定ファイル(*.kps)」として保存・呼出しができるので、設定内容をすぐ に切り換えることができます。

※ はじめてご使用の際、現在時刻設定により本体の時計機能を現在時刻に合わせてください。

●「解析」

測定したファイル(CSV 形式)の解析をする。

●「本体リセット」

本体の設定をリセットする。

本体の SET UP モードの項目をリセットします。

13.6 KEW6310

13.4 USBドライバの削除 KEW6310

13.4 USB ドライバの削除

USB ドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は次の手順で、一度 USB ドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

- (1) パソコンと本体を USB で接続します。
- (2) Windows $O(x) \rightarrow (x) \rightarrow (x)$
- (3) コントロールパネルの「システム」をクリックします。
- (4) 「ハードウエア」の「デバイスマネージャー」をクリックします。
- (5) USB コントローラにある「KEW POWER QUALITY ANALYZER 6310」の項目で、**右クリッ ク**します。
- (6) 「削除」をクリックして、一度 USB ドライバをアンインストールします。



- (7) パソコンと本体を接続している USB コードを一度はずして、再度接続します。
- (8) 新しいハードウエアの検索ウィザードが開始されましたら、「**13.2 USBドライバのイン** ストール」の手順にしたがって、インストールを完了してください。


13.7 KEW6310

KEW6310 13.8

14.1 入出力端子 KEW6310


14. その他の機能

14.1入出力端子



接続方法

| 1 | 端子の上にある四角の部分をマイナスドライバーなどで押しながら、信号線を挿入します。



接続の際には、入力端子と出力端子の接続を間違えないように確認してください。

接続可能な信号線の寸法は下記のとおりです。

適合電線 : 単線 φ 1.2mm(AWG16)

撚線 1.25mm 2 (AWG16)素線径 ϕ 0.18mm 以上

使用可能電線: 単線 ϕ 0.4~1.2(AWG26~16)

撚線 0.2~1.25mm²(AWG24~16)素線径 φ 0.18mm 以上

標準むき線長:11mm

14.1 KEW6310

KEW6310 14.1 入出力端子

【入力端子】

本機器は、直流電圧信号を測定/記録することができます。

チャンネル数:2ch

入力抵抗 : 約 225kΩ

各チャンネルのL端子は、つながっています。L端子側にグランドレベルの異なる入力を同時に接続しないでください。

【出力端子】

本器は下記の測定時のイベント発生時に出力を行うことができます。


測定メニュー	出力 Lo になる条件	備考
デマンド測定	(予測値)>(目標値)のとき	
高調波測定	設定の許容値範囲を越えたとき	いずれか1つのチャンネルで許
		容値の範囲が超えていたら Lo
		出力。
スウェル/ディップ/瞬停測	LCD のイベント履歴が追加さ	1 秒間 Lo をキープして、Hi に
定	れたとき	戻る。
トランジェント測定		
インラッシュカレント測定		
不平衡率測定	設定のしきい値を越えたとき	

出力形式:オープンコレクタ出力

最大入力: 30V. 50mA. 200mW

出力電圧: Hi- 4~5V

Lo-0~1V



KEW6310 **14.2**

2400以

14.2測定ラインからの電源供給方法

コンセントからの AC 電源の供給ができない場合、電源供給アダプタ(MODEL8312)を用いることで、電圧測定コードから電源供給を行うことができます。


接続方法

以下の手順で本製品を接続します。

- | 1 | 本製品の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。
- 2 本製品のプラグを KEW6310/6300 の VN と V1 端子に、電源 プラグを KEW6310/6300 の電源コネクタに差し込みます。
- 3 本製品の VN と V1 端子へそれぞれ電圧測定コードを接続します。
- 4 電圧測定コードのワニロを被測定回路に接続します。
- | 5 本製品の電源スイッチを ON にします。
- |6| KEW6310/6300 の電源スイッチを ON にします。

本製品をはずす場合は、接続方法と逆の手順になります。

ヒューズ定格:AC500mA ∕ 600V 速断タイプ、 ϕ 6.3 × 32mm



使用方法の詳細は MODEL8312 の取扱説明書を参照ください。

14.3 KEW6310

KEW6310 14.3 電流オートレンジ

14.3電流オートレンジ

W, Wh, DEMAND, WAVE レンジにおいて電流レンジをオートレンジに設定することができます。これは時間帯によって負荷容量の差が大きいとき、電流レンジを換えることによって、できるだけ広い範囲の電流値を測定するための機能です。

●レンジ: 各クランプで設定可能な最大レンジと最小レンジの2レンジオート

●レンジ移行のしきい値 : 最小レンジの F.S(正弦波)の約2倍の波高値を検出する

と上レンジへ移行

1秒の間に値が激しく変動する場合、正しい値を検出できない場合があります。

14.4停電時の動作

記録中に AC 電源からの電源供給がなんらかの原因で遮断された場合、下記のような動作を行います。

- ●電源供給…電池が装着されている場合、自動的に電池駆動に切り換わります。
- ●測定データ…停電発生前のインターバル時間で記録したデータまで保存されます。
- ●停電復帰後の動作…記録中に停電した場合、停電から復帰すると、停電前と同じ設定で記録を 開始します。

停電復帰時に(停電日時: STOP), (復帰日時: START)を保存ファイル内に保存します。 記録中でない場合に停電が発生して、復帰しても電源は OFF のままとなります。

CFカード、内部メモリへアクセスしているときに停電が発生したとき、最悪の場合ファイルが破壊される可能性があります。停電が心配される場合は、AC電源と電池の併用をお勧めいたします。

KEW6310 14.4

15. 故障かなと思ったら

この章では本製品に不具合が発生したときの対応について説明します。

15.1 トラブルシューティング

本製品を使用しているときに故障かなと思われる内容が発生した場合、下記の事項を確認してください。下記以外の不具合が認められる場合は、弊社又は販売店までご連絡をください。

症状	られる場合は、笄仕又は販売店よりに建設をください。 確認事項
電源キーを操作しても電源が入らない。	AC 電源の場合
では、 (何も表示しない。)	MO 電源の場合 ・電源コードがコンセントに正しく接続されているか確認して
(回も扱がしない。)	「電源コードがコンセンドに正しく接続されているが確認して ください。
	'''
	・電源コードが断線していないか確認してください。
	・電源電圧が許容範囲内か確認してください。
	電池駆動の場合
	・電池の極性が正しくセットされているか確認してください。
	・Ni-MH 電池の場合、充分充電されているか確認してくださ
	・アルカリ乾電池の場合、電池が消耗していないか確認してく
	ださい。
電源投入時にエラー『ハードウェアに問	・一度電源を OFF にして、再度電源を投入してください。エ
題があります。』が表示される。	ラー表示がでなければ問題ありません。同じエラー表示がで
	るようであれば、内部回路の損傷の可能性があります。弊社
	又は販売店へご連絡をください。
	・RTC の項目のみ NG の場合、内部にあるバックアップ用のコ
	イン電池の消耗を表します。(電源を切る度に日時が狂いま
	す。)弊社又は販売店へご連絡をください。バックアップ電
	池の寿命は約5年です。
キー操作ができない。	・キーロック機能が動作していないか確認してください。
	・本書にて各測定レンジの有効キーを確認してください。
測定表示値が不安定、又はおかしい。	・電圧測定コード、クランプセンサが正しく接続されているか
	確認してください。
	・測定ラインに対して本製品の設定及び結線が正しいか確認し
	てください。
	・使用しているクランプセンサとクランプの設定が正しいか確
	認してください。
	・電圧測定コードが断線していないか確認してください。
	・入力信号にノイズがのっている可能性がないか確認してくだ
	さい。
	・近くに強い電磁波がないか確認してください。
	・使用環境が本製品の仕様内かどうか確認してください。
内部メモリに保存ができない。	・保存しているファイル数を確認してください。
	・保存先の設定が内部メモリになっているか確認してくださ
	い。

15.1 KEW6310

CFカードに保存ができない	 ・CF カードが正しく挿入されているか確認してください。 ・CF カードがフォーマットされているか確認してください。 ・CF カードの容量がオーバーしていないか確認してください。 ・保存先の設定が CF カードになっているか確認してください。 ・使用する C F カードの保存ファイル数又は容量を確認してください。 ・使用する C F カードが本製品の動作確認済みのカードであるか確認してください。 ・既知のハードウエアで正常に動作することを確認してくださ
	()
USB 通信でダウンロード及び設定ができない	・本体をパソコンが USB コードで正しく接続されているか確認してください。 ・LCD 表示が SET UP レンジであることを確認してください。 ・通信アプリケーションソフト(KEW PQA MASTER)において接続デバイスが表示されていることを確認ください。表示されていない場合、USB ドライバが正常にインストールできていない可能性があります。13章を参照してください。

15.2 エラーメッセージの内容とその対処方法

本製品使用中に、画面にメッセージが表示されることがあります。ここでは、その内容と対処方法を説明します。

ここでは、その内谷と対処力法を試	
メッセージ	内容/対処方法
識別できませんでした。	"?"マークが表示されたチャンネルの電流入力端子に、クラン
	プセンサが正しく接続されているか確認してください。再度自
	動識別を行うか又は手動で設定してください。詳しくは「4.
	2.1 基本設定(クランプセンサの設定)」を参照してください。
使用できないセンサが接続されていま	接続しているセンサをもう一度確認し、再度自動識別を行って
す。	ください。リーク電流測定用クランプは、電力を測定している
	チャンネルで使用することはできません。詳しくは、「4.2.
	1 基本設定(クランプセンサの設定)」を参照してください。
CFカードが挿入されていません。	CFカードが正しく挿入されているか確認してください。詳し
	くは「4.2.3 保存設定」を参照してください。
フォーマットできませんでした。	CFカードが正しく挿入されているか確認をして、再度フォー
	マットを行ってください。詳しくは、「4.2.3 保存設定(C
	Fカードのフォーマット)」を参照してください。
削除できなかったファイルがあります。	再度削除を行ってください。詳しくは「4.2.3 保存設定」
	を参照してください。
CFカードがフォーマットされていませ	CFカードがFAT16形式になっていません。フォーマット
ん。	を行ってください。詳しくは「4.2.3 保存設定(CFカ
	ードのフォーマット)」を参照してください。

KEW6310 15.2

転送できなかったファイルがあります。	再度転送を行ってください。詳しくは「4.2.3 保存設定
	(データの転送)」を参照してください。
処理可能なファイルが存在しません。	削除したり転送するファイルがメモリに存在しないことを表
	します。「4.2.3 保存設定」を参照してください。
内部メモリがフォーマットされていませ	内部メモリのフォーマットを行ってください。詳しくは「4.
ん。	2. 3 保存設定(内部メモリのフォーマット)」を参照してく
	ださい。
保存する空き容量がありません。	保存してあるデータを削除するか、フォーマットを行ってくだ
	さい。
	詳しくは「4.2.3 保存設定」を参照してください。
ファイル保存限度数をオーバーしていま	保存しているファイルを削除するか、フォーマットを行ってく
す。	ださい。詳しくは「4.2.3 保存設定」を参照してくださ
	Ĺ√°
CFカードの空き領域がありません。	CFカードを抜き取り、保存容量を確保した上で、再度挿入し
内部メモリに記録開始します。	てください。詳しくは「4.2.3 保存設定」を参照してく
	ださい。
CFカードの空き領域がわずかです。	別のCFカードを挿入するか、CFカードに保存してあるデー
	タを削除又はフォーマットを行ってください。詳しくは「4.
	2.3 保存設定」を参照してください。
外部から電源を供給されていません。	AC 電源が接続されているか確認してください。詳しくは「3.
	2. 2 AC 電源の使用」を参照してください。
バッテリーセレクトスイッチが	バッテリーセレクトスイッチを『充電式電池使用/
『充電式電池使用/RE-CHARGEABLE』	RE-CHAGEABLE』に切り換えてください。詳しくは「3.2.
に選択されていません。	1 電池の使用」を参照してください。
削除できませんでした。	再度削除を行ってください。詳しくは「4.2.3 保存設定」
	を参照してください。
転送できませんでした。	再度転送を行ってください。詳しくは「4.2.3 保存設定
	(データの保存)」を参照してください。
CFカードにアクセスできません。	CFカードが正しく挿入されているか確認してください。
	ファイル形式がFAT16形式になっているか確認してくだ
	さい。
画面コピーに失敗しました。	保存先のメモリが保存限度ファイル数を越えています。保存フ
	ァイル数を減らしてから、画面コピーを再度行ってください。

15.3 KEW6310

15.3 KEW6310

16.1 一般仕様 KEW6310

16. 仕様

16.1一般仕様

使用環境 :屋内使用、高度 2000m 以下 確度保証温湿度範囲 : 23°C±5°C、 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用温湿度範囲 : 0°C~40°C、 保存温湿度範囲 : -20℃~60℃、 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 測定ライン : 単相 2 線 (1~4 系統)、単相 3 線(1~2 系統)、三相 3 線(1~2 系統)、三相 4 線 耐電圧 : AC5320V/5 秒間 (電圧入力端子)-(外装)間 AC3320V/5 秒間 (電圧入力端子)ー(電流入力端子、電源コネクタ、通信(USB)コネクタ)間 AC2710V/5 秒間 (電源コネクタ)ー(電流入力端子、通信(USB)コネクタ、外装)間 絶縁抵抗 : 50MΩ 以上/1000V (電圧/電流入力端子、電源コネクタ)ー(外装)間 表示 : 320 × 240(RGB)pixel 3.5 型カラーSTN 液晶 表示更新周期 : LCD_ON/OFF キーを押下することで、LCD が消灯する。再度、押下することで点灯す LCD の点灯/消灯 る。(メニューキー、電源キー以外のキー操作でも点灯する。) 適合規格 : IEC 61010-1 測定 CAT.Ⅲ 600V 汚染度 2 IEC 61010-031、IEC61326 外形寸法 : 175 (L) ×120 (W) ×68 (D) mm 重量 :約 900g(電池含む) 付属品 : 電圧測定コート M-7141 (赤/緑/黒/青、鰐口付各1本) …1 セット 電源コート M-7169 ······ 1 本 入力端子プレート 6 タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 枚 7ルカリ単3形電池 (LR6) ······ 6個 CD-ROM······ 1 枚 通信ソフトウエア (KEW PQA MASTER) 取扱説明書データ (PDF ファイル) 携帯ケース M-9125 ······· 1 個 クイックマニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 冊 オプション : コンパ クトフラッシュカート 128MB(M-8307) 256MB(M-8322) " 1GB(M-8323) カート リーダ - M-8308 M-8128(クランプセンサ 50A タイプ φ24mm) M-8141(リークセンサ 1A タイプ φ 24mm) M-8127(クランプ センサ 100A タイプ ク24mm) M-8142(リークセンサ 1A タイプ φ 40mm) M-8126(クランプセンサ 200A タイプ φ40mm) M-8143(リークセンサ 1A タイプφ68mm) M-8125(クランプセンサ 500A タイプ φ40mm) M-8146(リークセンサ 10A タイプ φ 24mm) M-8124(クランプ センサ 1000A タイプ φ 68mm) M-8147(y-7ty+10A \$17° ϕ 40mm) M-8129(フレキシフ゛ルクランフ゜センサ 3000A タイフ゜ ϕ 150mm) M-8148(リークセンサ 10A タイフ゜ ϕ 68mm)

> フリッカセンサ KEW8325F 電源供給アダプタ M-8312 携帯ケース(本体用) M-9132 小型安全クリップ M-7198

16.1 KEW6310

KEW6310 16.2 瞬時値測定

16.2瞬時値測定(w レンジ)

(1)電圧 Vi〔V〕

<u>/-8-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +</u>					
レンジ	150/300/600V/1000V				
表示桁数	4 桁				
有効入力範囲	各レンジの 10~110% (但し、1000V レンジは 20%~)				
表示範囲	各レンジの 5~120%				
クレストファクタ	2.5 以下(各レンジの 100%以下)				
確度	±0.3%rdg±0.2%f.s. (正弦波、45~65Hz)				
瞬時過負荷	1200Vrms(1697Veak): 10 秒間				
入力インピーダンス	約 2.7MΩ				

(2)電流 Ai〔A〕

2)電流 AI LAJ					
レンジ	8128(50A タイプ) : 1/5/10/20/50A				
	8127(100A タイプ) : 10/20/50/100A				
	8126(200A タイプ) : 20/50/100/200A				
	8125(500A タイプ) : 50/100/200/500A				
	8124(1000A タイプ) : 100/200/500/1000A				
	8129(3000A タイプ) : 300/1000/3000A				
表示桁数	4桁				
有効入力範囲	各レンジの 10~110%				
表示範囲	各レンジの 1~120%				
クレストファクタ	3.0 以下 (各レンジ 90%以下)				
742 中	±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度				
確度	(正弦波、45~65Hz) 荷 2Vrms(2.828Veak): 10 秒間				
瞬時過負荷					
入力インピーダンス	約 100kΩ				

(3)有効電力 Pi〔W〕

J/ 12 //J HE / J I I I K V J					
レンジ	(電圧し	(電圧レンジ)×(電流レンジ)の組み合わせで決定			
表示桁数	4桁				
確度		J	%f.s.+クランプセンサ確度 g、45~65Hz)		
力率の影響	±1.0%r	dg(力)	率 1 に対する力率 0.5 の指示値)		
極性表示	消費:+	- (符号な	なし)、 回生:-		
演算式	1P2W	×1	$P = P_1$		
		×2	$P = P_1 + P_2$		
		×3	$P = P_1 + P_2 + P_3$		
		×4	$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$		
		×1	P = P1 + P2		
	1P3W	×2	$P = P_1 + P_2$		
			$(P_1 = P1_1 + P2_1, P_2 = P1_2 + P2_2)$		
		×1	P = P1 + P2		
	3P3W	/ ×2	$P = P_1 + P_2$		
			$(P_1 = P1_1 + P2_1, P_2 = P1_2 + P2_2)$		
	3P4W	×1	P = P1 + P2 + P3		

(4)周波数 f〔Hz〕

T/	/月/从外 「 (1 / 2)						
	確度	$\pm 0.1\%$ rdg ± 2 dgt					
表示桁数 4桁							
	有効入力範囲	V レンジの各 10~110%(正弦波、45~65Hz)(但し、1000V レンジは 20%~)					
表示範囲 40.00~70.00Hz							
	信号ソース	V1 固定					

(5)アナログ入力 DCi〔V〕

入力数	2 チャンネル(i=1,2)
レンジ	50m/500m/5V(各チャンネルで設定可能)
確度	±0.5%f.s
表示桁数	4 桁
入力抵抗	約 225kΩ

KEW6310 16.2

16.2 瞬時値測定 KEW6310

(6)演算項目と演算式

皮相電力S〔VA〕

に旧电力していり					
表示桁数	有効電力	と同じ			
演算式	1P2W	×1	$S = V \times A$		
		×2	$S_i = V1 \times Ai(i = 1,2)$. $S = S_1 + S_2$		
		×3	$S_i = V1 \times Ai(i = 1,2,3)$. $S = S_i + S_$		
		×4	$S_i = V1 \times Ai(i = 1,2,3,4)$. $S_i = S_i + S_i$		
	1P3W	×1	$Si = Vi \times Ai(i = 1,2)$, $S = S1 + S2$		
		×2	$S = S_1 + S_2$ $(S_1 = S1_1 + S2_1, S_2 = S1_2 + S2_2)$		
	3P3W	×1	$Si = Vi \times Ai(i = 1,2)$. $S = \sqrt{3}/2 (S1 + S2)$		
			$S = S_1 + S_2$		
		×2	$(S_1 = \sqrt{3}/2)(S1_1 + S2_1).$		
			$S_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} (S1_2 + S2_2)$		
	3P3W3A 3P4W	×1	$Si = Vi \times Ai(i = 1,2,3)$. $S = S1 + S2 + S3$		

無効電力 Q〔Var〕

既効電力 Q しVar」			
表示桁数	有効電力	と同じ	
符号	一符号		: 進位相(電圧に対する電流位相)
	+符号		: 遅位相(//
演算式	1P2W	×1	$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$
		×2	$Q_{i} = \sqrt{S_{i}^{2} - P_{i}^{2}} (i = 1, 2).$
			$Q = Q_{-}1 + Q_{-}2$
		×3	$Q_{-}i = \sqrt{S_{-}i^{2} - P_{-}i^{2}} (i = 1,2,3).$
			$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$
		×4	$Q_{i} = \sqrt{S_{i}^{2} - P_{i}^{2}} (i = 1, 2, 3, 4).$
			$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$
	1P3W	×1	$Qi = \sqrt{Si^2 - Pi^2} (i = 1, 2), Q = Q1 + Q2$
		×2	$Q = Q_{-}1 + Q_{-}2$
			$(Q_1 = Q1_1 + Q2_1, Q_2 = Q1_2 + Q2_2)$
	3P3W	×1	$Qi = \sqrt{Si^2 - Pi^2} (i = 1, 2), Q = Q1 + Q2$
		×2	$Q = Q_{-}1 + Q_{-}2$
			$(Q_1 = Q1_1 + Q2_1, Q_2 = Q1_2 + Q2_2)$
	3P3W3A 3P4W	×1	$Qi = \sqrt{Si^2 - Pi^2} (i = 1, 2, 3), Q = Q1 + Q2 + Q3$

16.3 KEW6310

KEW6310 16.3 積算値測定

力率 PF

表示範囲	-1.000~0.000~1.000	
符号	一符号 十符号(符号無)	: 進位相 : 遅位相
演算式	1P2W ×1	$PF = \begin{vmatrix} P/S \end{vmatrix}$
	×2	$PFi = \begin{vmatrix} Pi/Si \end{vmatrix} (i = 1,2)$. $PF = \begin{vmatrix} P/S \end{vmatrix}$
	×3	$PFi = \left \frac{Pi}{Si} \right (i = 1, 2, 3). PF = \left \frac{P}{S} \right $
	×4	$PFi = \left \frac{Pi}{Si} \right (i = 1, 2, 3, 4). PF = \left \frac{P}{S} \right $
	1P3W ×1	$PFi = \begin{vmatrix} Pi/Si \end{vmatrix} (i = 1,2). PF = \begin{vmatrix} P/S \end{vmatrix}$
	3P3W ×1	$PFi = \frac{ Pi/Si }{ Si }(i = 1,2), PF = \frac{ P/S }{ Si }$
	3P3W3A × 1 3P4W	$PFi = \begin{vmatrix} Pi/Si \end{vmatrix} (i = 1,2,3)$. $PF = \begin{vmatrix} P/S \end{vmatrix}$

中性電流

	$An = A1 + A2\cos\theta_2 + A3\cos\theta_3$
演算式	※ θ 2 : A1-A2 間の位相差
	θ3 : A1-A3 間の位相差

16.3積算値測定(wh レンジ)

丰二佰 日	消費: WP+	
表示項目	回生: WP-	
	0.00Wh ~ 99999	99GWh
表示範囲 	(表示桁) 単位は	WS+ ig . $ig WS-ig $ の大きい方にあわせる)
演算式	消費(WP+)	各相: $WPi+=\sum_{h=0}^{h} \binom{+Pi}{h}$
		総合: $WP+=\sum(WPi+)$
	回生(-WP)	各相: $WPi-=\sum_{h=0}^{n-1} \binom{-Pi}{h}$
		総合: $WP - = \sum (WPi -)$

※+ Pi : P ≥0 の時, -Pi : P <0 の時

※ h: 積算時間

 $\times i = 1(1P2W \times 1)$

 $\% i = 1, 2, 3, 4(1P2W \times 4)$

KEW6310 16.4

16.3 積算値測定 KEW6310

皮相電力量 WS〔VAh〕

表示項目	消費: WS + 回生: WS -	
表示範囲	0.00VAh ~ 9999 (表示桁, 単位は	199GVAh $WS+ ig $. $ig WS-ig $ の大きい方にあわせる)
演算式	消費(WS+)	各相: $WSi+=\sum \binom{+Si}{h}$ 総合: $WS+=\sum (WSi+)$
	回生 (WS-)	各相: $WSi-=\sum_{h=0}^{n-1} h$ 総合: $WS-=\sum_{h=0}^{n-1} WSi-h$

※+ *Si* : *P* ≥0 の時, - *Si* : *P* <0 の時の *S*

※ h: 積算時間

 $\times i = 1(1P2W \times 1)$

 $\% i = 1, 2, 3, 4(1P2W \times 4)$

無効電力量 WQ [varh]

無効電刀重 WQ [varn]					
± = += D	消費:(遅位相) WQ_i +, (進位相) WQ_c +				
表示項目	〔回生:(遅位相) WQ_i $-$. (進位相) WQ_c $-$ 〕表示無し				
	0.00varh ~ 9999	999Gvarh			
表示範囲	(表示桁) 単位は	WS+ig . $ig WS-ig $ の大きい方にあわせる)			
演算式	消費(遅位相) (WQi+)	各相: $WQi+=\sum_{h=0}^{h} \left(+Q_{i}i\right) /h$			
		総合: $WQ_i + = \sum (WQ_i i +)$			
	消費(進位相) (WQc+)	各相: $WQ_c i + = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k} \frac{1}{k}$			
		総合: $WQ_c + = \sum (WQ_c i +)$			
	回生(遅位相) (WQi-)	各相: $WQ_i i - = \sum_{i=1}^{n} \frac{(-Q_i i)}{h}$			
		総合: $WQ_i - = \sum (WQ_i i -)$			
	回生(進位相) (WQc-)	各相: $WQ_ci-=\sum_{}^{\left(-Q_ci\right)}/h$			
		総合: $WQ_c - = \sum (WQ_c i -)$			

※+WQci: P≥0 かつ Q≥0 の時の Q, +WQii: P≥0 かつ Q<0 の時の Q -WQci: P<0 かつ Q≥0 の時の Q, -WQii: P<0 かつ Q<0 の時の Q

経過時間・・・記録を開始してからの時間

表示項目	hhhhh:mm:ss (時間:分:秒)
表示範囲	00000 : 00 : 00 ~ 99999 : 59 : 59

16.5 KEW6310

KEW6310 16.4 デマンド値測定

16.4デマンド値測定(**DEMAND** レンジ)

(1)目標值(DEM Target)

表示範囲	設定値固定(1.000mW~999.9TW)
2C11+CE21	

(2)予測値 (DEM Guess)

表示範囲	小数点位置,単位は目標値と同じ
演算式	$DEM_{GUESS} = \sum DEM \times \frac{\bar{r}^* \text{ マント時限}}{\bar{r}^* \text{ マント}^* \text{ 時限開始 J からの時間}}$

(3)デマンド値(現在値)(ΣDEM)

表示範囲	小数点位置、単位は目標値と同じ
演算式	$\Sigma DEM = (\tilde{\tau}^* \tau \gamma)^*$ 時限開始 からの $WP +) \times \frac{1 hour}{\tilde{\tau}^* \tau \gamma)^*$ 時限
	t = t $\stackrel{>}{\sim} L$ $\stackrel{\sim}{\sim} L$ $\stackrel{>}{\sim} L$ $$

 $X_{i=2}$ (1P2W × 2, 1P3W, 3P3W)

 $X_{i=3}$ (1P2W × 3, 3P3W3A, 3P4W)

 $\underset{i = 4}{\times} i = 4$ (1P2W × 4)

(4)負荷率

表示範囲	0.00~9999.99%
演算式	$\Sigma DEM/DEM_{Target}$

16.5波形測定((~) レンジ)

表示データ	2 波形(256 ポイント)
倍率変更	定格の 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/3.0 倍

測定方式	PLL 同期方式
測定周波数範囲	45~65Hz
解析次数	1~63次
ウィンドウ幅	2周期
ウィンドウの種類	レクタンキ゛ュラ
解析データ数	512 ポイント
解析レート	約1回/2秒
演算式	THD-F(基本波基準): $\sqrt{\sum_{n=2}^{63} (n$ 次高調波電圧(電流)の実効値 $)^2$ (電圧(電流)の基本波実効値 $)^2$

16.6

16.3 積算値測定 KEW6310

	THD-R(全実効値基準): $\sqrt{\frac{\sum\limits_{n=2}^{63} (n次高調波電圧(電流)の実効値)^2}{\sum\limits_{n=1}^{63} (n次高調波電圧(電流)の実効値)^2}}$
表示項目	各チャンネルの電圧/電流,総合高調波歪率,周波数 各次数の電圧/含有率/位相角
保存項目	各チャンネルの電圧/電流,総合高調波歪率 各次数の電圧/位相角

16.7電源品質(@uality) レンジ)

16.7.1スウェル/ディップ/瞬停測定

測定方式	半波ごとにオーバーラップした 1 波形で実効値を算出。
	1s ごとに小゙ントの有無を判定。
検出チャンネル	VN—V1
表示項目	(1)1 秒間の平均値(イベント発生時は更新しない)
	(2)スウェル/ディップ/瞬停の発生回数
	(3)イベント発生月/日/時刻
	(4)イベント終了月/日/時刻
	(5)発生期間
保存項目	表示項目(3)~(5)
	か、小発生 or 終了時前後の 201 データ
	記録開始/終了日時
	インターハ゛ルデ゛ータ

16.7.2トランジェント測定

測定方式	100μs ごとにサンプリングを行い、2ms ごとに最大値を算出。
	1s ごとにか、いの有無を判定。
検出チャンネル	VN—V1
表示項目	(1)1 秒間の最大値(ヘベント発生時は更新しない)
	(2)発生回数
	(3)最大電圧発生年/月/日/時刻
	(4)最大電圧
保存項目	表示項目(3)~(4)
	最大電圧発生時前後の 201 データ
	記録開始/終了日時
	インターハ゛ルテ゛ータ

16.7.3インラッシュカレント測定

測定方式	半波ごとにオーバーラップした1波形で実効値を算出。
	1s ごとにイベントの有無を判定。
検出チャンネル	A1
表示項目	(1)1 秒間の平均値(イベント発生時は更新しない)
	(2)発生回数
	(3)イベント発生月/日/時刻
	(4)イベント終了月/日/時刻(発生期間によっては、表示無し)
	(5)最大電流
	(6)発生期間

16.7 KEW6310

KEW6310 16.7.5 不平衡率測定

		 	1 1/2	1 1//	.,,,
保存項目	表示項目(3)~(4)				1
	イベント発生 or 終了時前後の 201 データ				
	記録開始/終了日時				
	インターハ゛ルテ゛ータ				

16.7.4不平衡率測定

測定方式	●のベクトル表示
	電圧/電流不平衡率
保存項目	(W レンジ測定データ)+(不平衡率)
測定可能結線	①3P3W3A, ②3P4W×1, ③3P4W×1+1A
演算式	<i>umb</i> = 逆相分電圧(電流) 正相分電圧(電流)

16.7.5フリッカ測定

測定方式	IEC61000-4-15: 1997+A1:2003による		
	Pst (1min): 1 分間測定を行い算出		
	Pst:Pst インターバルの設定時間測定を行い算出		
	Plt:Plt測定期間の設定時間測定を行い算出		
重み付けフィルタの種類	230V ランプ゜/120V ランプ゜/100V ランプ゜※		
	(※IEC SC77A 国内(日本)委員会報告書を引用)		
測定確度	Pst=1 における確度は±5%以内		
	300V יליכען : 230 V±10%		
	150V レンジ゛: 100 V±10%,120 V±10%		
表示項目	(1)V:Pst 算出までの時間,電圧,周波数,Pst(1min),Pst,Plt,Pst と Plt		
	の最大値(記録日時)		
	(2)Pst (1min):最新 120 分間の Pst (1min) 値のトレンドグラフ		
	(3)Plt : Plt 値のトレンドグラフ		
保存項目	表示項目(1)の最大値を除く全て		

16.7.6進相コンデンサ測定

表示項目	W レンジと同等(PA 値→C 値に変更した以外)
保存項目	(W レンジ測定データ)+(算出したコンデンサ値)
演算式	
	$C = P imes \left((\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta_1} - 1}) - \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta_{-0}} - 1} \right) [k \text{ var}] = \frac{P imes 10^{-9}}{2\pi f imes V^2} imes \left((\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta_1} - 1}) - \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta_{-0}} - 1} \right) [\mu F]$

<u>16.8 その他の仕様 KEW6310</u>

16.8 その他の仕様

(1)AC 電源

電圧範囲	AC100~240V±10%	
周波数	45~65Hz	
消費電力	20VA max	

(2)DC 電源

	乾電池	充電式電池
種類	7ルカリ(LR6)	Ni-MH(HR-15-51)
定格電圧	DC9V (=1.5V×6)	DC7.2V (=1.2V×6)
消費電流	500mA typ.(@9V)	560mA typ.(@7.2V)
連続使用時間	バックライト ON:1 時間	バックライト ON:2時間
	バックライト OFF: 2 時間	バックライト OFF:5 時間
	(23℃参考値)	(フル充電後、23℃参考値)

(3)充電

九电				
充電電圧	約 9V			
充電電流	約 400mA			
充電パターン	全体の消費電流をコントロールするために下記の時間配分とする			
	パ ターン 充電 ON 充電 OFF			
	I. 電源 ON,	0.7	4.3	
	LCD_ON			
	Ⅱ. 電源 ON,	2.1	2.9	
	LCD_OFF			
	Ⅲ. 電源 OFF	4.2	0.8	
			〔分〕	
充電開始条件	下記の全ての条件を満たすこと			
	・AC 電源から電源供給があること			
	・バッテリセレクトスイッチが『充電式電池』側にセットされていること			
	・バッテリ充電開始の操作をおこなうこと			
充電終了条件	下記のいずれかの条件を満たすこと			
	〈パターン I , Ⅱ の場合〉			
	(1)AC 電源からの電源供給が停止した場合			
	(2)バッテリセレクトスイッチが『乾電池』側にセットされた場合			
	(3)充電開始から 48 時間経過した場合			
	(4)電池電圧が前回の充電サイクル(充電 OFF)時より低下した場合			
	(5)充電電圧が 9.5V 以上(電池が抜き取られた)の場合			
	(6)規定の充電サイクルを上回った場合			
	〈パターン皿の場合〉			
	上記(1), (4), (5), (6) のし	いずれかの条件を	を満たすこと	

16.9 KEW6310

KEW6310 16.8 その他の使用

(4)電源チェック機能

電源供給先		表示マーク	電池電圧〔V〕(±0.2V)	
		双小 (7)	乾電池	充電式電池
AC 電源			I	_
DC 電源	有効範囲	20~100% (20% 刻 み)	6.0~10.5V	6.9~10.5V
(電池)	下限警告	0%	67 以下	6.97 以下

※AC 電源が優先的に供給先となる。

※下限警告になると、記録を停止する。また、LCDが消灯する。

(5)記録データ

内部メモリ

メモリ種類	FLASH メモリ	
記録容量	1.8MB	
	測定ファイル(CSV ファイル): 256kB×6 プロック (=1.536MB)	
	画面ファイル(BMP ファイル): 32kB × 7 プロック (=0.224MB)	
	設定ファイル(KAS ファイル):32kB	
保存可能ファイル数	測定ファイル(CSV ファイル):6 ファイル	
	画面ファイル(BMP ファイル): 7 ファイル	
	設定ファイル(KAS ファイル):20 ファイル	

PC カードインターフェース

カード種類	コンハ゜クトフラッシュメモリカート゛(CF カート゛)
スロット形状	Type I / II 対応
フォーマット形式	FAT16
対応容量	32M/64M/128M/256M/512M/1GB
保存可能ファイル数	最大 512 ファイル (半角 8 バイト以下のファイル名の場合)
保存形式	測定ファイル(CSV 形式),画面ファイル(BMP 形式),設定ファイル(KAS 形式)
ファイル名	内部メモリのファイル名の項を参照
表示記号	CF カードへ記録しているときは、"CF"のマークが点灯
FULL 表示	保存データが記録容量を超えた場合,保存ファイル数が保存ファイル限度数を越えた場合に点灯する。 点灯している状態では、データの記録は行えない。 (測定/表示の更新は継続されるが、データの記録は行わない。)

(6) 外部通信機能

通信方式	USB Ver1.1 準拠
USB 認識番号	ベンダ− ID:12EC(Hex)
	プ゚ロダウト ID:6310(Hex)
	シリアル番号: 0+7 桁機体番号
通信速度	19200bps

- MODEL6310 を HUB 経由の複数台デイジーチェーン(10pcs, max)により、個別認識に対応 (PC へのデータ転送は、指定した 1 台毎)
- ・接続 USB ケーブル長は、2m 以下推奨(5m max)

(7) デジタル出力端子

出力形式	オープンコレクタ出力	
最大入力	30V, 50mA, 200mW	
出力電圧	Hi: 4~5V	
	Lo : 0~1V	

<u>16.9 クランプセンサの仕様 KEW6310</u>

16.9 クランプセンサの仕様 16.9クランプセンサの仕様

10.07777	<model="1"> <model="1" <model="1"> <model="1" <model="1"> <model="1" <model="1"> <model="1" <model="1"> <mode< th=""><th><model8127></model8127></th><th><model8126></model8126></th></mode<></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1"></model="1">	<model8127></model8127>	<model8126></model8126>
定格電流	AC 5Arms (最大定格 AC50Arms)	AC 100Arms (141Apeak)	AC 200Arms (283Apeak)
出力電圧	0~50Arms (AC 50mV/AC 5A) (AC 500mV/AC50A)	AC0~500mV (AC500mV/AC100A) : 5mV/A	AC0~500mV (AC 500mV/AC200A) : 2.5mV/A
測定範囲	AC0~50Arms(70.7Apeak)	AC0~100A	AC0~200A
確度 (正弦波入力)		±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)	
位相特性	±2.0°以内 (0.5~50A/45~65Hz)	±2.0°以内 (1~100A/45~65Hz)	±1.0°以内 (2~200A/45~65Hz)
確度保証温湿度範囲	23±	- 5℃、相対湿度 85%以下(結露しなし	いこと)
使用温湿度範囲		50℃、相対湿度 85%以下(結露しない	
保存温湿度範囲	-20∼	60℃、相対湿度 85%以下(結露しな	いこと)
最大許容入力	AC50Arms 連続(50/60Hz)	AC100Arms 連続(50/60Hz)	AC200Arms 連続(50/60Hz)
出力インピーダンス	約 20 Ω	約 10 Ω	約5Ω
使用環境		屋内仕様、高度 2000m 以下	
適応規格	測定 CAT.Ⅲ(3	IEC 61010-2-032 800V) 汚染度 2 61326	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 IEC61326
耐電圧	AC3540V/5 秒間 コア嵌合部と外箱間 外箱と出力端子間 コア嵌合部と出力端子間	AC3540V/5 秒間 コア嵌合部と外箱間 外箱と出力端子間 コア嵌合部と出力端子間	AC5350V/5 秒間 コア嵌合部と外箱間 外箱と出力端子間 コア嵌合部と出力端子間
絶縁抵抗	コア嵌合部と外	50MΩ以上/1000V ト箱間、外箱と出力端子間、コア嵌合	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
被測定導体径		φ24mm	最大約 <i>ϕ</i> 40mm
外形寸法		W) × 26(D)mm	128(L) × 81(W) × 36(D)mm
ケーブル長	約 3m		
出力端子	MINI DIN 6PIN		
重量	約 160g		約 260g
付属品	取扱説明書 ケーブルマーカー		
オプション	7146(バナナΦ4 変換プラグ)・7185(延長コード)		

16.11 KEW6310

<u>KEW6310</u> 16.9 クランプ・センサの仕様

<model8125></model8125>	<model8124></model8124>	<kew8129></kew8129>
AC 500Arms (707Apeak)	AC 1000Arms (1414Apeak)	AC 300/1000/3000 Arms
AC0~500mV (AC500mV/500A) : AC 1mV/A	AC0~500mV (AC500mV/1000A) : 0.5mV/A	300A レンジ:AC500mV/AC300A(1.67mV/A) 1000A レンジ:AC500mV/AC1000A(0.5mV/A) 3000A レンジ:AC500mV/AC3000A(0.167mV/A)
AC0~500Arms	AC0~1000Arms	300A レンジ: 30~300Arms(424Apeak) 1000A レンジ: 100~1000Arms(1414Apeak) 3000A レンジ: 300~3000Arms(4243Apeak)
±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)	±0.5%rdg±0.2mV (50/60Hz) ±1.5%rdg±0.4mV (40Hz~1kHz)	±1.0%rdg (45~65Hz) (センサ中央で測定において)
±1.0°以内 (5~500A/45~65Hz)	±1.0°以内 (10~1000A/45~65Hz)	±1.0°以内 (各レンジの測定範囲 45~65Hz において)
	23±5℃、相対湿度 85%以下(
	0~50℃、相対湿度 85%以下(,
AC500Arms 連続(50/ 60Hz)	-20~60℃、相対湿度 85%以下 AC1000Arms 連続(50∕60Hz)	(福路しないこと) AC3600Arms 連続(50/60Hz)
約20	約 1 Ω	約 100Ω以下
	屋内仕様、高度 2000	
	IEC 61010-1, IEC 610 測定 CAT.皿(600V) 汚染 IEC61326	
AC5350V / 5 秒間 コア嵌合部と外箱間 外箱と出力端子間 コア嵌合部と出力端子間		AC5350V/5 秒間 回路—センサ間
50M Ω	以上/1000V	50MΩ以上/1000V
	端子間、コア嵌合部と出力端子間	回路―センサ間
最大約 φ 40mm 128(L) × 81(W) ×	最大約φ68mm	最大約 <i>ϕ</i> 150mm 111(L) × 61(W) × 43(D)mm
36(D)mm	186(L) × 129(W) × 53(D)mm	(突起物を含まない)
約 3m		センサ部:約 2m 出カケーブル:約 1m
	MINI DIN 6PIN	
約 260g 約 510g		8129-1:約 410g 8129-2:約 680g 8129-3:約 950g
-	扱説明書 ブルマーカー	取扱説明書 出カケーブル (M-7199) 携帯ケース
7146(バナナΦ4 変換)	プラグ)・7185(延長コード)	_

<u>16.9 クランプセンサの仕様 KEW6310</u>

	<model8141></model8141>	<model8142></model8142>	<model8143></model8143>	
定格電流 出力電圧	AC1000mA			
山力电压	AC0~100mV (AC100mV/AC1000mA)			
測定範囲	AC0~1000mA			
確度 (正弦波入力)	±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.1mV (40Hz~1kHz)			
位相特性				
確度保証温湿度範囲	23±5℃、相対湿度 85%以下(結露しないこと)			
使用温湿度範囲	0~50℃、相対湿度 85%以下(結露しないこと)			
保存温湿度範囲	-20~60°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと)			
最大許容入力	AC100Arms 連続(50/60Hz)	AC200Arms 連続(50/60Hz)	AC500Arms 連続(50/60Hz)	
出力インピーダンス	約 180 Ω 約 200 Ω 約 120 Ω		約 120 Ω	
使用環境	屋内仕様、高度 2000m 以下			
適応規格	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(300V) 汚染度 2 IEC61326 (EMC 規格)			
耐電圧	AC3540V / 5 秒間 コア嵌合部と本体外装の間 コア嵌合部と出力端子の間 本体外装と出力端子の間			
絶縁抵抗	50MΩ以上/1000V コア嵌合部と本体外装の間 コア嵌合部と出力端子の間 本体外装と出力端子の間			
被測定導体径	最大約 <i>ϕ</i> 24mm	最大約 <i>ϕ</i> 40mm	最大約 ϕ 68mm	
外形寸法	100(L)×60(W)×26(D)mm (突起部除く)	128(L)×81(W)×36(D)mm (突起部除く)	186(L)×129(W)×53(D)mm (突起部除く)	
ケーブル長	約 2m			
出力端子	MINI DIN 6PIN			
重量	約 150g 約 240g 約 490g			
付属品	取扱説明書 携帯ケース			
オプション	7146(バナナΦ4 変換プラグ) 7185(延長コード)			

16.13 KEW6310

<u>KEW6310</u> 16.9 クランプ・センサの仕様

<kew8146></kew8146>	<kew8147></kew8147>	<kew8148></kew8148>		
AC 30Arms (42.4Apeak)	AC 70Arms (99.0Apeak)	AC 100Arms (141.4Apeak)		
AC0~1500mV(AC50mV/A)	AC0~3500mV(AC50mV/A)	AC0~5000mV(AC50mV/A)		
AC0~30Arms	AC0~70Arms	AC0~100Arms		
0~15A	0~40A	0~80A		
±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz) 15~30A	±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz) 40~70A	±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz) 80~100A		
±5.0%rdg (50/60Hz)	±5.0%rdg (50/60Hz)	±5.0%rdg (50/60Hz)		
±10.0%rdg (45~1kHz)	±10.0%rdg (45~1kHz)	±10.0%rdg (45~1kHz)		
23±5°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) 0~50°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) -20~60°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと)				
AC30Arms 連続(50/60Hz) 約 90 Ω	AC70Arms 連続(50/60Hz)	AC100Arms 連続(50/60Hz) 約 60 Ω		
#ህ 90 የረ	約 100 Ω 屋内仕様、高度 2000m 以下	#7 60 75		
	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.III(300V) 汚染度 2 IEC61326 AC3540V/5 秒間 コア嵌合部と外箱間 外箱と出力端子間	2		
	コア嵌合部と出力端子間 50MΩ以上/1000V			
コア嵌合部と	: 外箱間、外箱と出力端子間、コア嵌合	部と出力端子間		
最大約 <i>ϕ</i> 24mm	最大約 ϕ 40mm	最大約 ϕ 68mm		
100(L) × 60(W) × 26(D)mm	128(L) × 81(W) × 36(D)mm	186(L) × 129(W) × 53(D)mm		
	約 2m			
	MINI DIN 6PIN			
約 150g	約 240g 取扱説明書	約 510g		
	ケーブルマーカー 7146(バナナ Φ4 変換プラグ) 7185(延長コード)			

16.10 フリッカセンサの仕様 KEW6310

16.10 フリッカセンサの仕様

●最大入力電圧

AC600Vrms, 848.4Vpeak

●入力方式

差動入力(フローティング電圧測定可能)

●出力電圧

AC600mV/AC600V (出力/入力:1mV/V)

●測定範囲及び確度

測定範囲	測定周波数範囲	確度
6~600∨	50 / 60Hz	±0.5%rdg±0.1mV
0~000 V	40Hz∼1kHz	±1.5%rdg±0.2mV

●確度保証温湿度範囲

23°C±5°C 相対湿度85°C以下(結露しないこと)

●使用温湿度範囲

0~40℃ 相対湿度85℃以下(結露しないこと)

●保存温湿度範囲

-20~60℃ 相対湿度85℃以下(結露しないこと)

●電源(出力端子から供給) DC:±(5V±10%)

●消費電流

1mA(Typ.)

●入力インピーダンス 約3.2MΩ

●出力インピーダンス 約1kΩ

●環境条件

高度2000mまで、屋内

●適応規格

IEC / EN 61010-1:2001 測定CAT.Ⅲ 600V 汚染度2

IEC/ EN 61010-031: 2002 EN 61326: 2001(EMC規格)

●耐電圧

AC5350V(実効値50/60Hz)/5秒間 測定端子と本体外装の間

●絶縁抵抗

50MΩ以上/1000V 測定端子と本体外装の間

●外径寸法、重量

87(L)×26(W)×17(D)mm (突起部除く),

約135g

●V,COM測定コード長

約0.9m

●出力ケーブル長

約1m

●出力端子

MINI DIN 6PIN

●付属品

取扱説明書

●オプション

7197(小型安全クリップ)



16.15

<u>KEW6310</u> 16.9 クランプ・センサの仕様

この取扱説明書に記載されている事項を断りなく変更することがありますので ご了承ください。



共立電気計器株式会社

本 社 東京営業所 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 **3**03 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139

大阪営業所

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 江坂三昌ビル 6F 206(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋営業所

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 3F 3 052 (939) 2861 FAX. 052 (939) 2862

仙台営業所

〒983-0841 仙台市宮城野区原町 1-3-21-308号

8 022 (297) 9671 FAX. 022 (298) 8009

エ 場

ホームページ http://www.kew-ltd.co.jp

宇和島·愛媛

07-12

92-1879A